



[EN]

Controls

[DE]

den Ausgangspegel.
links, um das Gerät
LED leuchtet bei

[5]

に装着し、ハンズフリーで使用できます。

inn man einen
ließen.
er Hosenbund
iben.
n Zugriff auf die
schalter. Halten Sie
ie das Außengehäuse
uchse, um die inneren
gen.

[6]

リリースボタン バッテリーおよびステレオ / モノスイッチを操作する際に使用します。ボタンを押下しながら、外側のシェルを入力ジャック側にスライドすると、ユニット内部にアクセスできます。

[7]

MONO/STEREO (モノ / ステレオ) スイッチ ミキサーの AUX センドなどのモノラル音源を接続する時は "MONO" に、またヘッドフォン出力などのステレオ音源を接続する時は "STEREO" に設定してください。

バッテリースロット 単四乾電池 2 個でユニットに電源を供給します。新しい電池を装着する際は、極性を間違えないようご確認ください。

[FR]

[1]

[2]

[CN]