

**800MHz帯**

MAX-7100 <797~810MHz>

**ホワイトスペース帯**

MAX-WL500 <470~542MHz>

MAX-WM600 <566~638MHz>

MAX-WH700 <638~714MHz>

**外部電源**

DC 12V (外プラス)

**50Ω終端抵抗器 (オプション)**

分配器の使われないチャンネルを終端することで使っているチャンネルが安定します。マッチングの取れていない不安定なチャンネルがあるとトラブルのもとです。ノイズ低減にも役立ちますので是非、3つ揃えておきたいものです。

**同軸ケーブル(BNC⇄BNC) 1m (オプション)**

1mの50Ω同軸ケーブルに両端BNCコネクタを取り付けたケーブルです。受信アンテナと受信機の中継にお使いいただけます。

サポート> [メンテナンス情報](#)> [お問い合わせフォーム](#)