

取扱説明書

FA-9600 コマンド

Version 5.0

目次

1. 通信設定	4
1-1. 通信方式	4
1-2. 状態変化通知アドレスの変更	5
2. コマンド送受信例	6
2-1. FA-9600 の起動確認	6
2-2. FA-9600 の映像系状態取得	6
2-3. Audio Gain 設定変更	6
2-4. FA-9600 の状態変化通知	6
3. コマンドフォーマット	7
3-1. 設定コマンド	7
3-2. コマンド応答	7
3-3. ID Code	8
3-4. ビデオ設定コマンドリスト	8
3-5. オーディオ設定コマンドリスト	9
3-6. その他のコマンドリスト	9
4. ビデオ設定コマンド	10
4-1. Dynamic Range / Color Space / 3D-LUT 変換	10
4-2. 入力側ガンマカーブ	10
4-3. 入力側色域	11
4-4. 出力側ガンマカーブ	11
4-5. 出力側色域	12
4-6. 3D-LUT データ	12
4-7. 3D-LUT モード時入出力レンジ	13
4-8. ゲイン調整	13
4-9. SDR ゲイン調整	13
4-10. ゲイン差固定モード有効／無効	14
4-11. OOTF for HLG 入力側モード	14
4-12. OOTF for HLG 入力側 System Gamma	14
4-13. OOTF for HLG 入力側 Display Peak	15
4-14. OOTF for HLG 入力側 Display Black	15
4-15. OOTF for HLG 出力側モード	15
4-16. OOTF for HLG 出力側 System Gamma	16
4-17. OOTF for HLG 出力側 Display Peak	16
4-18. OOTF for HLG 出力側 Display Black	16
4-19. Optional Function (OOTF RGB)	17
4-20. Optional Function (Operation)	17
4-21. Optional Function (System Gamma)	17
4-22. Optional Function (SDR SONY)	18
4-23. KNEE (RGB CLIP) White Clip	18
4-24. KNEE (RGB CLIP) White Knee Type	18
4-25. KNEE (RGB CLIP) White Output Clip	19
4-26. KNEE (RGB CLIP) White Knee Slope	19
4-27. KNEE (RGB CLIP) White Knee Point	19
4-28. KNEE Saturation Enable	20
4-29. KNEE Saturation Level	20
4-30. KNEE (RGB CLIP) Black Clip	20
4-31. KNEE (RGB CLIP) Black Output Clip	20
5. オーディオ設定コマンド	21
5-1. Audio Polarity	21
5-2. Audio MAPPING	21
5-3. Audio Master Gain	22
5-4. Audio Gain	22

5-5. Audio Master Delay	22
5-6. Audio Delay	23
5-7. Audio Delay ADJUST FS SELECT	23
5-8. FA-96AES-UBL Polarity	23
5-9. FA-96AES-UBL MAPPING	24
5-10. FA-96AES-UBL Master Gain	24
5-11. FA-96AES-UBL Gain	24
5-12. FA-96ANA-AUD Polarity	25
5-13. FA-96ANA-AUD MAPPING	25
5-14. FA-96ANA-AUD Input Master Gain	25
5-15. FA-96ANA-AUD Input Gain.....	26
5-16. FA-96ANA-AUD Output Master Gain.....	26
5-17. FA-96ANA-AUD Output Gain.....	26
5-18. FA-96MADI MAPPING.....	27
5-19. FA-96MADI Master Gain.....	27
5-20. FA-96MADI Gain.....	27
5-21. FA-96DNT MAPPING	28
5-22. FA-96DNT Master Gain	28
5-23. FA-96DNT Gain	28
6. その他のコマンド.....	29
6-1. Power On (FA-9600 ソフトウェアバージョン指定を含む).....	29
6-2. Event Load	29
6-3. Event Save	29
6-4. 状態要求 (ビデオ)	30
6-5. 状態要求 (音声系その 1).....	30
6-6. 状態要求 (音声系その 2).....	30
6-7. 状態要求 (音声オプション)	30
7. FA-9600 からの状態メッセージ	31
7-1. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 3 の場合)	31
7-1-1. 入出力状態の返信例	33
7-2. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 2 の場合)	34
7-3. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 1 の場合)	35
7-4. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 0 の場合)	36
7-5. オーディオ 1 状態メッセージ	37
7-6. オーディオ 2 状態メッセージ	37
7-7. オーディオオプション状態メッセージ(FA-96AES-UBL)	38
7-8. オーディオオプション状態メッセージ(FA-96ANA-AUD).....	38
7-9. オーディオオプション状態メッセージ(FA-96MADI/FA-96DNT)	39

1. 通信設定

FA-9600 を LAN 経由で専用コマンドを使って制御することができます。

コマンドで操作できるのは、ダイナミックレンジ／カラーコンバータ関連メニューとオーディオ関連メニューです。

1-1. 通信方式

インターフェース

Ethernet: IEEE802.3u/ab (100BASE-TX / 1000BASE-T)

制御コマンド

コマンド送信機器は、TCP パケットを使用して、FA-9600 へコマンドを送信します。

(コマンドおよびそのフォーマットについては「3 コマンドフォーマット」参照)

制御コマンドへの応答 (FA-9600)

FA-9600 は、TCP パケットを使用して、正常に受信処理したときは ACK を、そうでない場合はエラーメッセージを返信します。(「3-2 コマンド応答」参照)

送信先アドレス

FA-9600 の IP アドレス: **192.168.0.10** (初期設定)(現在の IP アドレスを指定してください。)

通信タイムアウト時間 (Keep-Alive)

10 秒～180 秒 (初期値 120 秒) (設定については次ページ参照)

制御 PC 等から、FA-9600 本体の設定ポートへの通信確立中、設定された時間内にコマンドのやり取りが行われない場合、タイムアウトの検出を開始します。検出開始から 600 秒無通信の場合にタイムアウトとなり、接続が強制的に終了します。

接続台数

1 台の FA-9600 は、同時に最大 2 台の機器からのコマンド制御を受け付けることができます。

状態要求コマンド

コマンド送信機器は、FA-9600 へコマンド (TCP) を送信します。

状態要求コマンドへの応答 (FA-9600)

状態メッセージ (UDP) を返信します。(「7 FA-9600 からの状態メッセージ」参照)

状態変化通知 (FA-9600)

FA-9600 は、設定値または状態に変化があった場合、指定された 2 箇所の宛先 へ状態メッセージ (UDP) を発報します。状態メッセージ (UDP) のフォーマットは、コマンド応答の状態メッセージと同じです。

送信先アドレス

送信先 1: **0.0.0.0** (初期設定) (変更可能、次ページ参照)

送信先 2: **0.0.0.0** (初期設定) (変更可能、次ページ参照)

TCP/UDP ポート: **60000** (初期設定) (変更可能、次ページ参照)

- 送信先は Web GUI の Network Settings で設定されています。(次ページ参照)
- 変化対象は、各コマンドで制御可能な設定値 (イベント関連は除外) と入出力映像フォーマットです。
- 変化を検知する間隔は、500 msec～1000 msec です。(内部ソフトの負荷状況により変わります。)

1-2. 状態変化通知アドレスの変更

FA-9600 の状態が変化したとき、FA-9600 は、指定された 2 箇所の宛先 へ状態メッセージ (UDP) を発報します。この発報先の IP アドレス、UDP ポート番号を変更できます。必要に応じて変更してください。

- 1) Web GUI から FA-9600 へ接続します。Web GUI の接続方法は、FA-9600 取扱説明書を参照してください。
- 2) Network ページから Network タブを選択すると、次のような画面が表示されます。

FA-9600 192.168.0.10

FA-9600 IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ
FA-10RU/Windows GUI 用ポート番号

Network Settings

IP Address	192.168.0.10	Current address	192.168.0.10
Subnet Mask	255.255.255.0	Current address	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0	Current address	0.0.0.0
Control Port	50100	Current port	50100
Ext. Control Port	60000	Current port	60000
Notify Address 1	0.0.0.0	Current address	0.0.0.0
Notify Address 2	0.0.0.0	Current address	0.0.0.0
Keep Alive	120 sec.	Current Keep Alive	120 sec.

Apply

状態変化通知先ポート
状態変化通知先アドレス
タイムアウト検出開始時間

- 3) Notify Address1, 2 で、送信先 IP アドレスを変更します。
- 4) Ext. Control Port で送信先ポート番号を変更します。ポート番号は、Notify Address1 と 2 共通です。
- 5) Keep-Alive で通信タイムアウト検出開始時間を設定します。
- 6) 設定変更後、**Apply** をクリックします。
- 7) 下図の変更例のように変更箇所が黄色で表示されます。また、再起動を促すメッセージが表示されます。
FA-9600 の電源を再起動後に変更が適用されます。

<変更例>

Ext. Control Port

60010	Current port	60000	New port
			60010

Notify Address 1

192.168.0.200	Current address	0.0.0.0	New address
			192.168.0.200

Notify Address 2

192.168.0.210	Current address	0.0.0.0	New address
			192.168.0.210

Keep Alive

100 sec.	Current Keep Alive	120 sec.	New Keep Alive
			100 sec.

System settings changed. Please restart FA-9600.

Apply

2. コマンド送受信例

2-1. FA-9600 の起動確認

- 1) コマンド送信機器は FA-9600 に、Power On コマンドを発行します。なお、Power On コマンドにて、FA-9600 のソフトウェアバージョンに対応するプロトコルを指定できます。(「6-1 Power On」参照)
- 2) FA-9600 は ACK を返信します。(「3-2 コマンド応答」参照)

FA-9600 の起動確認シーケンスです。FA-9600 より ACK 返答後に、コマンド送信機器からの制御を開始するようにしてください。

2-2. FA-9600 の映像系状態取得

- 1) コマンド送信機器は、FA-9600 に状態要求コマンド (映像系) を発行します。
(「6-4 状態要求 (ビデオ)」参照)
- 2) FA-9600 は ACK を返信します。
- 3) FA-9600 はコマンドに応じて状態メッセージを返信します。(「7-1 ビデオ状態メッセージ」参照)
- 4) コマンド送信機器は、FA-9600 に ACK を返信します。

システム起動後のコマンド送信機器側の状態表示シーケンスとして使用してください。

2-3. Audio Gain 設定変更

- 1) コマンド送信機器は、FA-9600 に Audio Gain 設定コマンドを発行します。(「5-4 Audio Gain」参照)
- 2) FA-9600 は ACK を返信します。

コマンド送信機器側は、FA-9600 から正常終了メッセージ受信後に、次の制御コマンドを発行してください。

2-4. FA-9600 の状態変化通知

- 1) FA-9600 は 2 つの指定アドレスへ状態メッセージを発報します。(「7 FA-9600 からの状態メッセージ」参照)
- 2) メッセージを受信した機器は、FA-9600 に ACK を返信します。

コマンド送信機器からの正常終了メッセージが無い場合は、FA-9600 から 3 回までの再送信を行います。

3. コマンドフォーマット

3-1. 設定コマンド

◆ コマンドフォーマット

<コマンドコード>,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

コマンド送信機器から FA-9600 へ送信するコマンドは、上のように、“,” (カンマ記号) で区切られた 4 つのコマンド変数によって構成されます。

< >	< >はコマンドの変数を表します。ここに実際の値が入ります。
コマンドコード	コマンド文字列
識別コード	FA-9600 メニューの種別です。(次ページ参照)
項目コード	FA-9600 メニューのパラメータに相当します。
設定値	FA-9600 メニューのパラメータ値に相当します。
[CR][LF]	コマンドの終わりに付加する改行コードを表します。

コマンドで使用できるのは ASCII 文字のみです。大文字小文字は区別されます。

◆ コマンド例

Dynamic Range Conv,FS1,Gamma Curve Enable,1[CR][LF]

(FS1 のダイナミックレンジ／カラースペース変換を有効にする設定コマンド)

各設定コマンドの内容については、4 章、5 章を参照してください。

状態要求コマンド、その他のコマンドについては、6 章を参照してください。

3-2. コマンド応答

◆ 正常終了

返信メッセージ: ACK[CR][LF]

◆ 異常終了

何らかの原因で正しくコマンドが受信されなかったとき、次のエラーメッセージが返信されます。

返信メッセージ: ERR<Error code>[CR][LF]



エラーコード	内容
01	コマンドコードエラー
02	識別コードエラー
03	項目コードエラー
04	設定値エラー
90	制御不可 (外部制御の操作禁止設定中)
97	設定エラー
98	項目数エラー
99	タイムアウトエラー (規定時間までに ACK[CR][LF]未到達)

3-3. ID Code

コマンドの<識別コード>には、次の値を使用します。

値	説明
FS1	FS1 の制御
FS2	FS2 の制御
EMB1	FS1 のエンベデッドオーディオの制御
EMB2	FS2 のエンベデッドオーディオの制御
AES	AES (デジタルオーディオ) の制御
COM	FS1/FS2 または EMB1/EMB2 共通の制御
ADLY G1	オーディオ遅延グループ 1 (Ch1-Ch16)
ADLY G2	オーディオ遅延グループ 2 (Ch17-Ch32)
SlotB	オプションスロット B (FA-96AES-UBL / FA-96ANA-AUD / FA-96MADI / FA-96DNT)

3-4. ビデオ設定コマンドリスト

文末は[CR][LF]です。

詳細は「4 ビデオ設定コマンド」を参照してください。

*1 FA-9600 が 3D LUT モードのときに有効になるコマンドです。

*2 入力または出力のガンマカーブ指定が **HLG-BT.2100** のときに有効になるコマンドです。

コマンド文	*1	*2	参照
Dynamic Range CONV,<識別コード>,Gamma Curve Enable,<設定値>	FS1		4-1
Dynamic Range CONV,<識別コード>,EOTF DeGamma,<設定値>			4-2
Color Space CONV,<識別コード>,In Color Space,<設定値>			4-3
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OETF Gamma,<設定値>			4-4
Color Space CONV,<識別コード>,Out Color Space,<設定値>			4-5
Dynamic Range CONV,<識別コード>,DRC 3DLUT,<設定値>	○		4-6
Dynamic Range CONV,<識別コード>,IO Range,<設定値>	○		4-7
Dynamic Range CONV,<識別コード>,Dynamic Range Gain,<設定値>			4-8
Dynamic Range CONV,<識別コード>,SDR Gain,<設定値>			4-9
Dynamic Range CONV,<識別コード>,Simul Mode,<設定値>			4-10
Dynamic Range CONV,<識別コード>,Convert Mode,<設定値>		○	4-11
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN System Gamma,<設定値>		○	4-12
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN Display Peak,<設定値>		○	4-13
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN Display Black,<設定値>		○	4-14
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT Mode,<設定値>		○	4-15
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT System Gamma,<設定値>		○	4-16
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT Display Peak,<設定値>		○	4-17
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT Display Black,<設定値>		○	4-18
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF RGB,<設定値>		○	4-19
Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF FOR SR-Live,<設定値>		○	4-20
Dynamic Range CONV,<識別コード>,System Gamma,<設定値>		○	4-21
Dynamic Range CONV,<識別コード>,SDR(SONY),<設定値>		○	4-22
Knee Clip,<識別コード>,White Clip Enable,<設定値>	FS1		4-23
Knee Clip,<識別コード>,Knee Type,<設定値>	FS1		4-24
Knee Clip,<識別コード>,White Clip,<設定値>	FS1		4-25
Knee Clip,<識別コード>,Knee Slop,<設定値>	FS1		4-26
Knee Clip,<識別コード>,Knee Point,<設定値>	FS1		4-27
Knee Clip,<識別コード>,Knee Saturation Enable,<設定値>	FS1		4-28

Knee Clip,<識別コード>,Knee Saturation Level,<設定値>	FS1		4-29
Knee Clip,<識別コード>,Black Clip Enable,<設定値>	FS1		4-30
Knee Clip,<識別コード>,Black Clip,<設定値>	FS1		4-31

3-5. オーディオ設定コマンドリスト

文末[CR][LF]です。

詳細は「5 オーディオ設定コマンド」を参照してください。

- *1 FA-9600 が 3D LUT モードのときに有効になるコマンドです。
- *2 FA-96AES-UBL オプション基板実装時に有効になるコマンドです。
- *3 FA-96ANA-AUD オプション基板実装時に有効になるコマンドです。
- *4 FA-96MADI オプション基板実装時に有効となるコマンドです。
- *5 FA-96DNT オプション基板実装時に有効となるコマンドです。

コマンド	*1	*2	*3	*4	*5	参照
Audio Polarity,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>	EMB1, AES					5-1
Audio MAP,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>	EMB1, AES					5-2
Audio Gain,<識別コード>,Master Gain,<設定値>	EMB1, AES					5-3
Audio Gain,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>	EMB1, AES					5-4
Audio Delay,<識別コード>,Master,<設定値>	○					5-5
Audio Delay,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>	○					5-6
Audio Delay,<識別コード>,Delay Adj FS,<設定値>	○					5-7
FA-96AESUBL,SlotB,Polarity Ch1～Ch8,<設定値>	○	○				5-8
FA-96AESUBL,SlotB,MAP Ch1～Ch8,<設定値>	○	○				5-9
FA-96AESUBL,SlotB,Master Gain,<設定値>	○	○				5-10
FA-96AESUBL,SlotB,Gain Ch1～Ch8,<設定値>	○	○				5-11
FA-96ANAAUD,SlotB,Polarity Ch1～Ch4,<設定値>	○		○			5-12
FA-96ANAAUD,SlotB,MAP Ch1～Ch4,<設定値>	○		○			5-13
FA-96ANAAUD,SlotB,In Master Gain,<設定値>	○		○			5-14
FA-96ANAAUD,SlotB,In Gain Ch1～Ch4,<設定値>	○		○			5-15
FA-96ANAAUD,SlotB,Out Master Gain,<設定値>	○		○			5-16
FA-96ANAAUD,SlotB,Out Gain Ch1～Ch4,<設定値>	○		○			5-17
FA-96MADI,SlotB,MAP Ch1～Ch32,<設定値>	○			○		5-18
FA-96MADI,SlotB,Master Gain,<設定値>	○			○		5-19
FA-96MADI,SlotB,Gain Ch1～Ch32,<設定値>	○			○		5-20
FA-96DNT,SlotB,MAP Ch1～Ch32,<設定値>	○				○	5-21
FA-96DNT,SlotB,Master Gain,<設定値>	○				○	5-22
FA-96DNT,SlotB,Gain Ch1～Ch32,<設定値>	○				○	5-23

3-6. その他のコマンドリスト

文末は[CR][LF]です。

詳細は「6 その他のコマンド」を参照してください。

- *1 FA-96AES-UBL、FA-96ANA-AUD、FA-96MADI または FA-96DNT オプション基板の実装時のみ有効です。

コマンド	参照
PowerOn,COM,CHK,<設定値>	6-1
Event,COM,Load,<設定値>	6-2
Event,COM,Save,<設定値>	6-3
Status1,<識別コード>,Get,0	6-4
Status2,<識別コード>,Get,0	6-5
Status3,<識別コード>,Get,0	6-6
Status4,SlotB,Get,0 *1	6-7

4. ビデオ設定コマンド

4-1. Dynamic Range / Color Space / 3D-LUT 変換

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,<Gamma Curve Enable,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0	Bypass : 変換処理をバイパスします。
FS2	1	Operate : Dynamic Range / Color Space 変換処理を行います。Gamma Curve と Color Space が設定できます。

※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは FS1 のみ有効です。

※ 詳細は FA-9600 取説「INPUT / OUTPUT GAMMA/COLOR」を参照

4-2. 入力側ガンマカーブ

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,<EOTF DeGamma,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	1	U01: SDR 2.2 BT.1886
FS2	2	U02: SDR 2.4 BT.1886
	3	U03: HLG BT.2100
	4	U04: HLG (RGB SG1.2)
	5	U05: HLG (RGB SG1.4)
	6	U06: ST 2084 (PQ)
	7	U07: SDR 2.2 BT.709
	8	U08: S-Log3
	9	U09: 01_Canon Log 2
	10	U10: 01_Canon Log 3
	11	S-Log3-Live HDR
	13	SDR(SONY)

※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。

※ 詳細は FA-9600 取説「INPUT / OUTPUT GAMMA/COLOR」を参照。

4-3. 入力側色域

コマンド文:

Color Space CONV,<識別コード>,In Color Space,<設定値>[CR][LF]

識別コード
FS1
FS2

設定値	FA-9600 設定
0	Rec. ITU-R BT.709
1	Rec. ITU-R BT.2020
2	U01: S-Gamut/Gamut3
3	U02:User2
4	U03:User3
5	U04:User4
6	U05:User5

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「INPUT / OUTPUT GAMMA/COLOR」を参照

4-4. 出力側ガンマカーブ

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OETF Gamma,<設定値>[CR][LF]

識別コード
FS1
FS2

設定値	FA-9600 設定
1	U01: SDR 2.2 BT.1886
2	U02: SDR 2.4 BT.1886
3	U03: HLG BT.2100
4	U04: HLG (RGB SG1.2)
5	U05: HLG (RGB SG1.4)
6	U06: ST 2084 (PQ)
7	U07: SDR 2.2 BT.709
8	U08: S-Log3
9	U09: 01_Canon Log 2
10	U10: 01_Canon Log 3
11	S-Log3-Live HDR
13	SDR(SONY)

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「INPUT / OUTPUT GAMMA/COLOR」を参照

4-5. 出力側色域

コマンド文:

Color Space CONV,<識別コード>,<Out Color Space>,<設定値>[CR][LF]

↓

識別コード
FS1
FS2

↓

設定値	FA-9600 設定
0	Rec. ITU-R BT.709
1	Rec. ITU-R BT.2020
2	U01: S-Gamut/Gamut3
3	U02:User2
4	U03:User3
5	U04:User4
6	U05:User5

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「INPUT / OUTPUT GAMMA/COLOR」を参照

4-6. 3D-LUT データ

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,<DRC 3DLUT>,<設定値>[CR][LF]

↓

識別コード
FS1 (Fixed)

↓

設定値	FA-9600 設定
1	U01: HLG >> 709
2	U02: 709 >> HLG
3	U03: HLG >> 1886
4	U04: 1886 >> HLG
5	U05: FOR-A (1)
6	U06: FOR-A (2)
7	U07: FOR-A (3)
8	U08: Linear
9	U09: Linear
10	U10: Linear
11	HLGLive >> 709
12	709 >> HLGLive
13	SL3Live >> HLG

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときに有効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「IN / OUT GAMMA/COLOR」を参照ください

4-7. 3D-LUT モード時入出力レンジ

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,<IO Range>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1 (固定)	0	Narrow >> Narrow
	1	SDI >> SDI
	2	Narrow >> SDI
	3	SDI >> Narrow

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときに有効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「IN / OUT GAMMA/COLOR」を参照ください

4-8. ゲイン調整

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,<Dynamic Range Gain>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	-2400～+2400	-24.00～24.00dB Color Processor1/2 で EOTF 処理されたりニアな RGB 値に対し てゲイン調整を行います。
FS2		

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「DYNAMIC RANGE GAIN CONTROL」を参照

4-9. SDR ゲイン調整

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,<SDR Gain>,<設定値>[CR][LF]


識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0～+2400	0～24.00 dB
FS2		

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「DYNAMIC RANGE GAIN CONTROL」を参照

4-10. ゲイン差固定モード有効／無効

コマンド文:

Dynamic Range CONV,COM,Simul Mode,<設定値>[CR][LF]




設定値	FA-9600 設定
0	Disable
1	Enable

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「DYNAMIC RANGE GAIN CONTROL」を参照


4-11. OOTF for HLG 入力側モード

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN Mode,<設定値>[CR][LF]



識別コード
FS1
FS2



設定値	FA-9600 設定
0	Disable
1	Enable

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-12. OOTF for HLG 入力側 System Gamma

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN System Gamma,<設定値>[CR][LF]



識別コード
FS1
FS2



設定値	FA-9600 設定
10-20	1.0-2.0

- ※ 本コマンドは OOTF for HLG 入力側モードが Enable のときに有効です。
(「4-11 OOTF for HLG 入力側モード」参照)
- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-13. OOTF for HLG 入力側 Display Peak

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN Display Peak,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	100～10000	100～10,000 cd/m2（100 ステップ） 出力映像を表示するディスプレイの 最大輝度に合わせて設定します。
FS2		

- ※ 本コマンドは OOTF for HLG 入力側モードが Enable のときに有効です。
([4-11 OOTF for HLG 入力側モード]参照)
- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-14. OOTF for HLG 入力側 Display Black

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF IN Display Black,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0～100	0～100 cd/m2（10 ステップ） 出力映像を表示するディスプレイの 最小輝度に合わせて設定します。
FS2		

- ※ 本コマンドは OOTF for HLG 入力側モードが Enable のときに有効です。
([4-11 OOTF for HLG 入力側モード]参照)
- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-15. OOTF for HLG 出力側モード

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT Mode,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0	Disable
FS2	2	Enable

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-16. OOTF for HLG 出力側 System Gamma

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT System Gamma,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	10-20	1.0～2.0
FS2		

- ※ 本コマンドは OOTF for HLG 出力側モードが Inverse OOTF のときに有効です。
(「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」参照)
- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-17. OOTF for HLG 出力側 Display Peak

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT Display Peak,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	100～10000	100～10,000 cd/m2（100 ステップ） 出力映像を表示するディスプレイの 最大輝度に合わせて設定します。
FS2		

- ※ 本コマンドは OOTF for HLG 出力側モードが Inverse OOTF のときに有効です。
(「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」参照)
- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-18. OOTF for HLG 出力側 Display Black

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF OUT Display Black,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0～100	0～100 cd/m2（10 ステップ） 出力映像を表示するディスプレイの 最小輝度に合わせて設定します。
FS2		

- ※ 本コマンドは OOTF for HLG 出力側モードが Inverse OOTF のときに有効です。
(「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」参照)
- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「OOTF for HLG」を参照

4-19. Optional Function (OOTF RGB)

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF RGB,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0	Adjustment
FS2	1	SR-Live

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 本コマンドは FA-96AHDR2 オプション実装時のみ有効となります。また、その他動作条件がありますので、詳細は FA-9600 取扱説明書「Optional Function (FA-96AHDR2)」を参照してください。

4-20. Optional Function (Operation)

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,OOTF FOR SR-Live,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0	Disable
FS2	1	Inverse OOTF
	2	OOTF

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 本コマンドは FA-96AHDR2 オプション実装時のみ有効となります。また、その他動作条件がありますので、詳細は FA-9600 取扱説明書「Optional Function (FA-96AHDR2)」を参照してください。

4-21. Optional Function (System Gamma)

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,System Gamma,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0-4	1.1~1.5
FS2		

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 本コマンドは FA-96AHDR2 オプション実装時のみ有効となります。また、その他動作条件がありますので、詳細は FA-9600 取扱説明書「Optional Function (FA-96AHDR2)」を参照してください。

4-22. Optional Function (SDR SONY)

コマンド文:

Dynamic Range CONV,<識別コード>,SDR(SONY),<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0～6	STANDARD1-7
FS2	7～10	HYPER1-4

- ※ 本コマンドは、FA-9600 本体が 3D-LUT モードのときは無効です。
- ※ 本コマンドは FA-96AHDR2 オプション実装時のみ有効となります。また、その他動作条件がありますので、詳細は FA-9600 取扱説明書「Optional Function (FA-96AHDR2)」を参照してください。

4-23. KNEE (RGB CLIP) White Clip

コマンド文:

Knee Clip,<識別コード>,White Clip Enable,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0	Disable
FS2	1	Enable

- ※ 詳細は FA-9600 取説「KNEE (RGB CLIP) (White/Black)」を参照

4-24. KNEE (RGB CLIP) White Knee Type

コマンド文:

Knee Clip,<識別コード>,Knee Type,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	0	Y Knee
FS2	1	RGB Knee

- ※ 詳細は FA-9600 取説「KNEE (RGB CLIP) (White/Black)」を参照

4-25. KNEE (RGB CLIP) White Output Clip

コマンド文:

Knee Clip,<識別コード>,White Clip,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	500～1500	50.0～150.0 % RGB 空間で白側の最大レベルを設定します。
FS2		

※ 詳細は FA-9600 取説「KNEE (RGB CLIP) (White/Black)」を参照

4-26. KNEE (RGB CLIP) White Knee Slope

コマンド文:

Knee Clip,<識別コード>,Knee Slop,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	10～100	0.10～1.00 ニースロープの傾き (圧縮率) を設定します。
FS2		

※ 詳細は FA-9600 取説「KNEE (RGB CLIP) (White/Black)」を参照

4-27. KNEE (RGB CLIP) White Knee Point

コマンド文:

Knee Clip,<識別コード>,Knee Point,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
FS1	500～1500	50.0～150.0% ニースロープの開始点を設定します。 上限値および初期値は White Level (RGB WHITE CLIP)と連動して変化します。
FS2		

※ 詳細は FA-9600 取説「KNEE (RGB CLIP) (White/Black)」を参照

5. オーディオ設定コマンド

5-1. Audio Polarity

コマンド文:

Audio Polarity,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	項目コード	設定値	FA-9600 設定
EMB1	Ch1～Ch16 (EMB1/2 の場合)	0	Normal
EMB2	Ch1～Ch8 (AES の場合)	1	Invert
AES			

※ 本コマンドは、FA-9600 が 3D-LUT モードのとき、識別コード EMB2 では無効です。

※ 詳細は FA-9600 取説「EMB. AUDIO INPUT POLARITY」及び「AES AUDIO INPUT POLARITY」を参照。

5-2. Audio MAPPING

コマンド文:

Audio MAP,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	項目コード	設定値	FA-9600 設定
EMB1	Ch1～Ch16 (EMB1/2 の場合)	0～31	Source1～Source32
EMB2	Ch1～Ch8 (AES の場合)	64～66	64: 500Hz Tone 65: 1kHz Tone 66: Silence
AES		80～83	80: Downmix_1_L 81: Downmix_1_R 82: Downmix_2_L 83: Downmix_2_R
		96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Mono Sum Ch1～Ch16

※ 本コマンドは、FA-9600 が 3D-LUT モードのとき、識別コード EMB2 では無効です。

※ 詳細は FA-9600 取説「EMB. AUDIO OUTPUT MAPPING」及び「AES AUDIO OUTPUT MAPPING」を参照。

5-3. Audio Master Gain

コマンド文:

Audio Gain,<識別コード>,<Master Gain>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
EMB1	-200～+200	-20.0～+20.0dB 全てのチャンネルのゲインオフセットを設定します。
EMB2		
AES		

※ 本コマンドは、FA-9600 が 3D-LUT モードのとき、識別コード EMB2 では無効です。

※ 詳細は FA-9600 取説「AUDIO OUTPUT GAIN」を参照。

5-4. Audio Gain

コマンド文:

Audio Gain,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	設定値	FA-9600 設定
EMB1	-400～+400	-40.0～+40.0dB 選択したチャンネルのゲインを調整します。 ※実際の設定値は Master Gain との加算値になります。(設定範囲: ±20dB)
EMB2		
AES		

項目コード
Ch1～Ch16 (識別コードが EMB1/2 の場合) Gain Ch1～Ch8 (識別コードが AES の場合)

※ 本コマンドは、FA-9600 が 3D-LUT モードのとき、識別コード EMB2 では無効です。

※ 詳細は FA-9600 取説「AUDIO OUTPUT GAIN」を参照。

5-5. Audio Master Delay

コマンド文:

Audio Delay,<識別コード>,<Master>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	対象	設定値	FA-9600 設定
ADLY G1	内部 Ch1～16	1～1000	1～1,000ms 指定の 16 チャンネルに共通のディレイ オフセットを設定します。
ADLY G2	内部 Ch17～32		

※ 詳細は FA-9600 取説「AUDIO INPUT DELAY」を参照。

5-6. Audio Delay

コマンド文:

Audio Delay,<識別コード>,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

識別コード	対象	設定値	FA-9600 設定
ADLY G1	内部 Ch1～16	-999～999	-999～+999 ms 各チャンネルのディレイ値を設定します。 ※実際の設定値は Master Delay との加算 値になります。(設定範囲: 1～1,000ms)
ADLY G2	内部 Ch17～32		

項目コード
Ch1～Ch16

※ 詳細は FA-9600 取説「AUDIO INPUT DELAY」を参照。

5-7. Audio Delay ADJUST FS SELECT

コマンド文:

Audio Delay,<識別コード>,Delay Adj FS,<設定値>[CR][LF]

識別コード	対象	設定値	FA-9600 設定
ADLY G1	内部 Ch1～16	0	FS1
ADLY G2	内部 Ch17～32	1	FS2

※詳細は FA-9600 取説「AUDIO DELAY ADJUST FS SELECT」を参照。

5-8. FA-96AES-UBL Polarity

コマンド文:

FA-96AESUBL,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
Polarity Ch1～Ch8	0	Normal
	1	Invert

※ FA-96AES-UBL オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「AES AUDIO INPUT POLARITY」を参照。

5-9. FA-96AES-UBL MAPPING

コマンド文:

FA-96AESUBL,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
MAP Ch1～Ch8	0～31	Source1～Source32
	64～66	64 : 500Hz Tone 65 : 1kHz Tone 66 : Silence
	80～83	80 : Downmix_1_L 81 : Downmix_1_R 82 : Downmix_2_L 83 : Downmix_2_R
	96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Mono Sum Ch1～Ch16

※ FA-96AES-UBL オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「AES AUDIO OUTPUT MAPPING」を参照。

5-10. FA-96AES-UBL Master Gain

コマンド文:

FA-96AESUBL,SlotB,Master Gain,<設定値>[CR][LF]

設定値	FA-9600 設定
-200～+200	-20.0～+20.0dB 全てのチャンネルのゲインオフセットを設定します。

※ FA-96AES-UBL オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「AUDIO OUTPUT GAIN」を参照。

5-11. FA-96AES-UBL Gain

コマンド文:

FA-96AESUBL,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
Gain Ch1～Ch8	-400～+400	-40.0～+40.0dB 選択したチャンネルのゲインを調整します。 ※実際の設定値は Master Gain との加算値になります。(設定範囲±20dB)

※ FA-96AES-UBL オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「AUDIO OUTPUT GAIN」を参照。

5-12. FA-96ANA-AUD Polarity

コマンド文:

FA-96ANAAUD,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
Polarity Ch1～Ch4	0	Normal
	1	Invert

- ※ FA-96ANA-AUD オプション実装時のみ有効。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「ANALOG INPUT POLARITY」を参照。

5-13. FA-96ANA-AUD MAPPING

コマンド文:

FA-96ANAAUD,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
MAP Ch1～Ch4	0～31	Source1～Source32
	64～66	64 : 500Hz Tone 65 : 1kHz Tone 66 : Silence
	80～83	80 : Downmix_1_L 81 : Downmix_1_R 82 : Downmix_2_L 83 : Downmix_2_R
	96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Mono Sum Ch1～Ch16

- ※ FA-96ANA-AUD オプション実装時のみ有効。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「ANALOG AUDIO OUTPUT MAPPING」を参照。

5-14. FA-96ANA-AUD Input Master Gain

コマンド文:

FA-96ANAAUD,SlotB,In Master Gain,<設定値>[CR][LF]

設定値	FA-9600 設定
-200～+200	-20.0～+20.0dB 全てのチャンネルのゲインオフセットを設定します。

- ※ FA-96ANA-AUDL オプション実装時のみ有効。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「ANALOG INPUT/OUTPUT GAIN」を参照。

5-15. FA-96ANA-AUD Input Gain

コマンド文:

FA-96ANAAUD,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
In Gain Ch1～Ch4	-400～+400	-40.0～+40.0dB 選択したチャンネルのゲインを調整します。 ※実際の設定値は Master Gain との加算値になります。(設定範囲: ±20dB)

- ※ FA-96ANA-AUD オプション実装時のみ有効。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「ANALOG INPUT/OUTPUT GAIN」を参照。

5-16. FA-96ANA-AUD Output Master Gain

コマンド文:

FA-96ANAAUD,SlotB,Out Master Gain,<設定値>[CR][LF]

設定値	FA-9600 設定
-200～+200	-20.0～+20.0dB 全てのチャンネルのゲインオフセットを設定します。

- ※ FA-96ANA-AUDL オプション実装時のみ有効。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「ANALOG INPUT/OUTPUT GAIN」を参照。

5-17. FA-96ANA-AUD Output Gain

コマンド文:

FA-96ANAAUD,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
Out Gain Ch1～Ch4	-400～+400	-40.0～+40.0dB 選択したチャンネルのゲインを調整します。 ※実際の設定値は Master Gain との加算値になります。(設定範囲: ±20dB)

- ※ FA-96ANA-AUD オプション実装時のみ有効。
- ※ 詳細は FA-9600 取説「ANALOG INPUT/OUTPUT GAIN」を参照。

5-18. FA-96MADI MAPPING

コマンド文:

FA-96MADI,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
MAP Ch1~Ch32	0~31	Source1~Source32
	64~66	64 : 500Hz Tone 65 : 1kHz Tone 66 : Silence
	80~83	80 : Downmix_1_L 81 : Downmix_1_R 82 : Downmix_2_L 83 : Downmix_2_R
	96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Mono Sum Ch1~Ch16

※ FA-96MADI オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「MADI OUTPUT MAPPING」を参照。

5-19. FA-96MADI Master Gain

コマンド文:

FA-96MADI,SlotB,Master Gain,<設定値>[CR][LF]

設定値	FA-9600 設定
-200~+200	-20.0~+20.0dB 全てのチャンネルのゲインオフセットを設定します。

※ FA-96MADI オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「MADI OUTPUT GAIN」を参照。

5-20. FA-96MADI Gain

コマンド文:

FA-96MADI,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
Gain Ch1~Ch32	-400~+400	-40.0~+40.0dB 選択したチャンネルのゲインを調整します。 ※実際の設定値は Master Gain との加算値になります。(設定範囲±20dB)

※ FA-96MADI オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「MADI OUTPUT GAIN」を参照。

5-21. FA-96DNT MAPPING

コマンド文:

FA-96DNT,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
MAP Ch1～Ch32	0～31	Source1～Source32
	64～66	64 : 500Hz Tone 65 : 1kHz Tone 66 : Silence
	80～83	80 : Downmix_1_L 81 : Downmix_1_R 82 : Downmix_2_L 83 : Downmix_2_R
	96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Mono Sum Ch1～Ch16

※ FA-96DNT オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「Dante OUTPUT MAPPING」を参照。

5-22. FA-96DNT Master Gain

コマンド文:

FA-96DNT,SlotB,Master Gain,<設定値>[CR][LF]

設定値	FA-9600 設定
-200～+200	-20.0～+20.0dB 全てのチャンネルのゲインオフセットを設定します。

※ FA-96DNT オプション実装時のみ有効。

※ 詳細は FA-9600 取説「Dante OUTPUT GAIN」を参照。

5-23. FA-96DNT Gain

コマンド文:

FA-96DNT,SlotB,<項目コード>,<設定値>[CR][LF]

項目コード	設定値	FA-9600 設定
Gain Ch1～Ch32	-400～+400	-40.0～+40.0dB 選択したチャンネルのゲインを調整します。 ※実際の設定値は Master Gain との加算値になります。(設定範囲±20dB)

※ FA-96DNT オプション実装時のみ有効。


※ 詳細は FA-9600 取説「Dante OUTPUT GAIN」を参照。

6. その他のコマンド

6-1. Power On (FA-9600 ソフトウェアバージョン指定を含む)

コマンド文:

PowerOn,COM,CHK,<設定値>[CR][LF]




設定値 (プロトコル番号)	FA-9600 設定
0	FA-9600 ソフトウェア Ver. 3.1x より古い版に対応
1	FA-9600 ソフトウェア Ver. 3.1x～3.3x に対応
2	FA-9600 ソフトウェア Ver. 3.4x～3.5x に対応
3	FA-9600 ソフトウェア Ver. 3.6x～に対応

FA-9600 の起動確認シーケンスです。FA-9600 より ACK 返答後に、コマンド送信機器からの制御を開始するようにしてください。プロトコル番号の指定によって、ビデオ状態メッセージの内容が変わります。詳細は「7-1」から「7-4」のビデオ状態メッセージを参照してください。

6-2. Event Load

コマンド文:

Event,COM,Load,<設定値>[CR][LF]




設定値	FA-9600 設定
0～100	指定したイベント番号の設定データを FA-9600 へ読み込みます。 0: default (全てのイベント項目を初期値にします。) 1-100: Event1～Event100

※ 詳細は FA-9600 取説「イベントメモリ」を参照。

6-3. Event Save

コマンド文:

Event,COM,Save,<設定値>[CR][LF]



設定値	FA-9600 設定
1～100	選択した番号にイベントを保存します。

※ 詳細は FA-9600 取説「イベントメモリ」を参照。

6-4. 状態要求 (ビデオ)

コマンド文:

Status1,<識別コード>,Get,0[CR][LF]




識別コード	FA-9600 設定
FS1	FS1 のビデオ状態要求
FS2	FS2 のビデオ状態要求

6-5. 状態要求 (音声系その 1)

コマンド文:

Status2,<識別コード>,Get,0[CR][LF]




識別コード	内容
EMB1	FS1 エンベデッドオーディオの状態要求
EMB2	FS2 エンベデッドオーディオの状態要求
AES	AES オーディオの状態要求

6-6. 状態要求 (音声系その 2)

コマンド文:

Status3,<識別コード>,Get,0[CR][LF]



識別コード	内容
ADLY G1	Audio Delay Group1 の状態要求
ADLY G2	Audio Delay Group2 の状態要求

6-7. 状態要求 (音声オプション)

コマンド文:

Status4,SlotB,Get,0[CR][LF]

※ FA-96AES-UBL、FA-96ANA-AUD、FA-96MADI または FA-96DNT オプション実装時のみ有効

7. FA-9600 からの状態メッセージ

FA-9600 からは次の二つの場合に状態メッセージが発行されます。

- 1) コマンド送信機器からの状態要求コマンドを受信したとき
- 2) コマンド送信機器からの設定変更以外で、FA-9600 内の設定に変更があった場合 (状態通知)

FA-9600 からの状態メッセージは UDP プロトコルにて送信されます。

2) (状態通知) の場合、FA-9600 は約 500msec～1000msec 間隔で設定変更を監視し、設定変更があったときは、変更項目の状態のみをメッセージで送信します。

状態通知メッセージを受信したら、ACK[CR][LF] (UDP) を送信してください。

ACK [CR][LF]が戻らない場合、FA-9600 は約 1 秒間隔で 3 回まで再送信し、その後タイムアウト処理を行います。

7-1. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 3 の場合)

返信メッセージ:

Status1,<識別コード>,RPT,<設定状態>,<入力状態>,<出力状態>[CR][LF]



◆ <設定状態>

変数	値の範囲	変数の詳細については下記を参照
設定状態 1	0, 1	「4-1 Dynamic Range / Color Space / 3D-LUT 変換」
設定状態 2	1-11, 13	「4-2 入力側ガンマカーブ」
設定状態 3	0-6	「4-3 入力側色域」
設定状態 4	1-11, 13	「4-4 出力側ガンマカーブ」
設定状態 5	0-6	「4-5 出力側色域」
設定状態 6	1-13	「4-6 3D-LUT データ」
設定状態 7	0-3	「4-7 3D-LUT モード時入出力レンジ」
設定状態 8	-2400～+2400	「4-8 ゲイン調整」
設定状態 9	0～+2400	「4-9 SDR ゲイン調整」
設定状態 10	0, 1	「4-10 ゲイン差固定モード有効／無効」
設定状態 11	0, 1	「4-11 OOTF for HLG 入力側モード」
設定状態 12	10-20	「4-12 OOTF for HLG 入力側 System Gamma」
設定状態 13	100-10000	「4-13 OOTF for HLG 入力側 Display Peak」
設定状態 14	0-100	「4-14 OOTF for HLG 入力側 Display Black」
設定状態 15	0, 2	「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」
設定状態 16	10-20	「4-16 OOTF for HLG 出力側 System Gamma」
設定状態 17	100-10000	「4-17 OOTF for HLG 出力側 Display Peak」
設定状態 18	0-100	「4-18 OOTF for HLG 出力側 Display Black」

設定状態 19	0-1	「4-19 Optional Function (OOTF RGB)」
設定状態 20	0-2	「4-20 Optional Function (Operation)」
設定状態 21	0-4	「4-21 Optional Function (System Gamma)」
設定状態 22	0-10	「4-22 Optional Function (SDR SONY)」
設定状態 23	0, 1	「4-23 KNEE (RGB CLIP) White Clip」
設定状態 24	0, 1	「4-24 KNEE (RGB CLIP) White Knee Type」
設定状態 25	500-1500	「4-25 KNEE (RGB CLIP) White Output Clip」
設定状態 26	10-100	「4-26 KNEE (RGB CLIP) White Knee Slope」
設定状態 27	500-1500	「4-27 KNEE (RGB CLIP) White Knee Point」
設定状態 28	0, 1	「4-28 KNEE Saturation Enable」
設定状態 29	0-200	「4-29 KNEE Saturation Level」
設定状態 30	0, 1	「4-30 KNEE (RGB CLIP) Black Clip」
設定状態 31	-500～500	「4-31 KNEE (RGB CLIP) Black Output Clip」

◆ <入力状態／出力状態>

	映像のライン数	映像の H Size	映像のフレームレート	SDI 信号の Level	SDI 信号の 分割方式
変数 値	(FS1) 1-1 (FS2) 2-1	(FS1) 1-2 (FS2) 2-2	(FS1) 1-3 (FS2) 2-3	(FS1) 1-4 (FS2) 2-4	(FS1) 1-5 (FS2) 2-5
-1	none*	none*	none*	none*	none*
0	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used
1	525	1920	60p	Level-A	2QD
2	625	2048	59.94p	Level-B	2SI
3	720	3840	50p	Level-B(Dual Stream)	
4	1080	4096	48p		
5	2160(12G)		47.95p		
6	2160(3Gx4)		30p		
7	2160(6G)		29.97p		
8	2160(3Gx2)		25p		
9	2160(1.5Gx4)		24p		
10			23.98p		
11			60i		
12			59.94i		
13			50i		
14			24PsF		
15			23.98PsF		
16			30PsF		
17			29.97PsF		
18			25PsF		
19			48PsF		
20			47.95PsF		

* 入出力の状態が、Loss／Unknown／Bypass／Not Supported の場合の返信値です。


7-1-1. 入出力状態の返信例

- 例 1) 入力 1 (FS1) に信号が無い場合の入力状態の戻り値
- | | | |
|-------------|-----------|------------------------------|
| <入力状態 1-1>: | -1 (None) | 「-1,-1,-1,-1,-1」の文字列が送信されます。 |
| <入力状態 1-2>: | -1 (None) | |
| <入力状態 1-3>: | -1 (None) | |
| <入力状態 1-4>: | -1 (None) | |
| <入力状態 1-5>: | -1 (None) | |
- 例 2) 入力 2 (FS2) に 1080/59.94i が入力されている場合の入力状態の戻り値
- | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|
| <入力状態 2-1>: | 4 (1080) | 「4, 1, 12, 0, 0」の文字列が送信されます。 |
| <入力状態 2-2>: | 1 (1920) | |
| <入力状態 2-3>: | 12 (59.94i/29.97PsF) | |
| <入力状態 2-4>: | 0 (Not Used) | |
| <入力状態 2-5>: | 0 (Not Used) | |
- 例 3) 出力 2 (FS2) の信号が 1080/59.94p Level-A の場合の出力状態の戻り値
- | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|
| <出力状態 2-1>: | 4 (1080) | 「4,1,2,1,0」の文字列が送信されます。 |
| <出力状態 2-2>: | 1 (1920) | |
| <出力状態 2-3>: | 2 (59.94p) | |
| <出力状態 2-4>: | 1 (Level-A) | |
| <出力状態 2-5>: | 0 (Not Used) | |
- 例 4) 出力 1 (FS1) の信号が 12G-SDI (LevelA 2SI) で 2160x3840/59.94p の場合の出力状態の戻り値
- | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|
| <出力状態 1-1>: | 5 (2160 (12G)) | 「5,3,2,1,2」の文字列が送信されます。 |
| <出力状態 1-2>: | 3 (3840) | |
| <出力状態 1-3>: | 2 (59.94p) | |
| <出力状態 1-4>: | 1 (Level-A) | |
| <出力状態 1-5>: | 2 (2SI) | |

7-2. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 2 の場合)

返信メッセージ:

Status1,<識別コード>,<RPT>,<設定状態>,<入力状態>,<出力状態>[CR][LF]



入力状態、出力状態については、<p. 32-33> を参照してください。


◆ <設定状態>

変数	値の範囲	変数の詳細については下記を参照
設定状態 1	0, 1	「4-1 Dynamic Range / Color Space / 3D-LUT 変換」
設定状態 2	1-11, 13	「4-2 入力側ガンマカーブ」
設定状態 3	0-6	「4-3 入力側色域」
設定状態 4	1-11, 13	「4-4 出力側ガンマカーブ」
設定状態 5	0-6	「4-5 出力側色域」
設定状態 6	1-13	「4-6 3D-LUT データ」
設定状態 7	-2400~+2400	「4-8 ゲイン調整」
設定状態 8	0~+2400	「4-9 SDR ゲイン調整」
設定状態 9	0, 1	「4-10 ゲイン差固定モード有効／無効」
設定状態 10	1	現在未使用 (以前「OOTF for HLG Mode」として使用) 1 固定
設定状態 11	0, 1	「4-11 OOTF for HLG 入力側モード」
設定状態 12	10-20	「4-12 OOTF for HLG 入力側 System Gamma」
設定状態 13	100-10000	「4-13 OOTF for HLG 入力側 Display Peak」
設定状態 14	0-100	「4-14 OOTF for HLG 入力側 Display Black」
設定状態 15	0, 2	「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」
設定状態 16	10-20	「4-16 OOTF for HLG 出力側 System Gamma」
設定状態 17	100-10000	「4-17 OOTF for HLG 出力側 Display Peak」
設定状態 18	0-100	「4-18 OOTF for HLG 出力側 Display Black」
設定状態 19	0-1	「4-19 Optional Function (OOTF RGB)」
設定状態 20	0-2	「4-20 Optional Function (Operation)」
設定状態 21	0-4	「4-21 Optional Function (System Gamma)」
設定状態 22	0-10	「4-22 Optional Function (SDR SONY)」
設定状態 23	0, 1	「4-23 KNEE (RGB CLIP) White Clip」
設定状態 24	0, 1	「4-24 KNEE (RGB CLIP) White Knee Type」
設定状態 25	500-1500	「4-25 KNEE (RGB CLIP) White Output Clip」
設定状態 26	10-100	「4-26 KNEE (RGB CLIP) White Knee Slope」
設定状態 27	500-1500	「4-27 KNEE (RGB CLIP) White Knee Point」
設定状態 28	0, 1	「4-28 KNEE Saturation Enable」
設定状態 29	0-200	「4-29 KNEE Saturation Level」
設定状態 30	0, 1	「4-30 KNEE (RGB CLIP) Black Clip」
設定状態 31	-500~500	「4-31 KNEE (RGB CLIP) Black Output Clip」

7-3. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 1 の場合)

返信メッセージ:

Status1,<識別コード>,<RPT>,<設定状態>,<入力状態>,<出力状態>[CR][LF]



入力状態、出力状態については、<p. 32-33> を参照してください。


◆ <設定状態>

変数	値の範囲	変数の詳細については下記を参照
設定状態 1	0, 1	「4-1 Dynamic Range / Color Space / 3D-LUT 変換」
設定状態 2	1-10	「4-2 入力側ガンマカーブ」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 3	1-6	「4-3 入力側色域」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 4	1-10	「4-4 出力側ガンマカーブ」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 5	1-6	「4-5 出力側色域」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 6	1-11	「4-6 3D-LUT データ」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 7	-2400～+2400	「4-8 ゲイン調整」
設定状態 8	0～+2400	「4-9 SDR ゲイン調整」
設定状態 9	0, 1	「4-10 ゲイン差固定モード有効／無効」
設定状態 10	1	現在未使用 (以前「OOTF for HLG Mode」として使用) 1 固定
設定状態 11	0, 1	「4-11 OOTF for HLG 入力側モード」
設定状態 12	10-20	「4-12 OOTF for HLG 入力側 System Gamma」
設定状態 13	100-10000	「4-13 OOTF for HLG 入力側 Display Peak」
設定状態 14	0-100	「4-14 OOTF for HLG 入力側 Display Black」
設定状態 15	0, 1	「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 16	10-20	「4-16 OOTF for HLG 出力側 System Gamma」
設定状態 17	100-10000	「4-17 OOTF for HLG 出力側 Display Peak」
設定状態 18	0-100	「4-18 OOTF for HLG 出力側 Display Black」
設定状態 19	0-2	「4-20 Optional Function (Operation)」
設定状態 20	0, 1	「4-23 KNEE (RGB CLIP) White Clip」
設定状態 21	0, 1	「4-24 KNEE (RGB CLIP) White Knee Type」
設定状態 22	500-1500	「4-25 KNEE (RGB CLIP) White Output Clip」
設定状態 23	10-100	「4-26 KNEE (RGB CLIP) White Knee Slope」
設定状態 24	500-1500	「4-27 KNEE (RGB CLIP) White Knee Point」
設定状態 25	0, 1	「4-28 KNEE Saturation Enable」
設定状態 26	0-200	「4-29 KNEE Saturation Level」
設定状態 27	0, 1	「4-30 KNEE (RGB CLIP) Black Clip」
設定状態 28	-500-500	「4-31 KNEE (RGB CLIP) Black Output Clip」

7-4. ビデオ状態メッセージ (プロトコル番号 0 の場合)

返信メッセージ:

Status1,<識別コード>,<RPT>,<設定状態>,<入力状態>,<出力状態>[CR][LF]



入力状態、出力状態については、<p. 32-33> を参照してください。


◆ <設定状態>

変数	値の範囲	変数の詳細については下記を参照
設定状態 1	0, 1	「4-1 Dynamic Range / Color Space / 3D-LUT 変換」
設定状態 2	1-10	「4-2 入力側ガンマカーブ」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 3	1-6	「4-3 入力側色域」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 4	1-10	「4-4 出力側ガンマカーブ」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 5	1-6	「4-5 出力側色域」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 6	-420~+420	「4-8 ゲイン調整」(注意：現行版と値の範囲が違います。小数点以下 1 桁までの値 (±XX.XdB) が返信されます。)
設定状態 7	0, 1	「4-10 ゲイン差固定モード有効／無効」
設定状態 8	0	現在未使用 (以前「Simul Ratio」として使用) 0 固定
設定状態 9	1	現在未使用 (以前「OOTF for HLG Mode」として使用) 1 固定
設定状態 10	0, 1	「4-11 OOTF for HLG 入力側モード」
設定状態 11	10-20	「4-12 OOTF for HLG 入力側 System Gamma」
設定状態 12	100-10000	「4-13 OOTF for HLG 入力側 Display Peak」
設定状態 13	0-100	「4-14 OOTF for HLG 入力側 Display Black」
設定状態 14	0, 1	「4-15 OOTF for HLG 出力側モード」(注意：現行版と値の範囲が違います。)
設定状態 15	10-20	「4-16 OOTF for HLG 出力側 System Gamma」
設定状態 16	100-10000	「4-17 OOTF for HLG 出力側 Display Peak」
設定状態 17	0-100	「4-18 OOTF for HLG 出力側 Display Black」
設定状態 18	0, 1	「4-23 KNEE (RGB CLIP) White Clip」
設定状態 19	500-1500	「4-25 KNEE (RGB CLIP) White Output Clip」
設定状態 20	10-100	「4-26 KNEE (RGB CLIP) White Knee Slope」
設定状態 21	500-1500	「4-27 KNEE (RGB CLIP) White Knee Point」
設定状態 22	0, 1	「4-30 KNEE (RGB CLIP) Black Clip」
設定状態 23	-500~500	「4-31 KNEE (RGB CLIP) Black Output Clip」

7-5. オーディオ 1 状態メッセージ

返信メッセージ:

Status2,<識別コード>,<RPT>,<設定状態 1>,<設定状態 2>,<設定状態 3>,<設定状態 4>[CR][LF]




◆ <設定状態>

変数	値の範囲	摘要	参照
設定状態 1-1	00000000~11111111	Ch1-8 Audio Polarity 設定	「5-1 Audio Polarity」
設定状態 1-2	00000000~11111111	Ch9-16 Audio Polarity 設定	
設定状態 2-xx (xx: Channel1-16)	0-31, 64-66, 80-83, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Ch1-16 マッピング	「5-2 Audio MAPPING」
設定状態 3	-200~+200	Audio Master Gain 設定	「5-3 Audio Master Gain」
設定状態 4-xx (xx: Channel1-16)	-400~+400	Ch1-16 Audio Gain 設定	「5-4 Audio Gain」

7-6. オーディオ 2 状態メッセージ

返信メッセージ:

Status3,<識別コード>,<RPT>,<設定状態 1>,<設定状態 2>,<設定状態 3>[CR][LF]



◆ <設定状態>

変数	値の範囲	摘要	参照
設定状態 1	1~1000	Audio Master Delay 設定	「5-5 Audio Master Delay」
設定状態 2-xx (xx: Channel1-16)	-999~+999	Ch1-16 Audio Delay 設定	「5-6 Audio Delay」
設定状態 3	0, 1	Audio Delay 調整の基準 FS 選択	「5-7 Audio Delay ADJUST FS SELECT」

7-7. オーディオオプション状態メッセージ(FA-96AES-UBL)

返信メッセージ:

Status4,SlotB,RPT,<設定状態 1>,<設定状態 2>,<設定状態 3>,<設定状態 4>[CR][LF]

設定状態 2-1,設定状態 2-2,...,設定状態 2-8

設定状態 4-1,設定状態 4-2,...,設定状態 4-8

◆ <設定状態>

変数	値の範囲	摘要	参照
設定状態 1	00000000~11111111	Ch1-8 Audio Polarity 設定	「5-8 FA-96AES-UBL Polarity」
設定状態 2-x (x: Channel1-8)	0-31,64-66,80-83, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Ch1-8 マッピング	「5-9 FA-96AES-UBL MAPPING」
設定状態 3	-200~+200	Audio Master Gain 設定	「5-10 FA-96AES-UBL Master Gain」
設定状態 4-x (x: Channel1-8)	-400~+400	Ch1-16 Audio Gain 設定	「5-11 FA-96AES-UBL Gain」

7-8. オーディオオプション状態メッセージ(FA-96ANA-AUD)

返信メッセージ:

Status4,SlotB,RPT,<設定状態 1>,<設定状態 2>,<設定状態 3~6>[CR][LF]

設定状態 2-1,設定状態 2-2,...,設定状態 2-4

設定状態 3,設定状態 4-1,...,設定状態 4-4,設定状態 5,設定状態 6-1,...,設定状態 6-4

◆ <設定状態>

変数	値の範囲	摘要	参照
設定状態 1	0000~1111	Ch1-4 Audio Polarity 設定	「5-12 FA-96ANA-AUD Polarity」
設定状態 2-x (x: Channel1-4)	0-31,64-66,80-83, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Ch1-4 マッピング	「5-13 FA-96ANA-AUD MAPPING」
設定状態 3	-200~+200	Audio Input Master Gain 設定	「5-14 FA-96ANA-AUD Input Master Gain」
設定状態 4-x (x: Channel1-4)	-400~+400	Input Ch1-4 Gain 設定	「5-15 FA-96ANA-AUD Input Gain」
設定状態 5	-200~+200	Audio Output Master Gain 設定	「5-16 FA-96ANA-AUD Output Master Gain」
設定状態 6-x (x: Channel1-4)	-400~+400	Output Ch1-4 Gain 設定	「5-17 FA-96ANA-AUD Output Gain」

7-9. オーディオオプション状態メッセージ(FA-96MADI/FA-96DNT)

返信メッセージ:

Status4,SlotB,RPT,<設定状態 1>,<設定状態 2>,<設定状態 3>[CR][LF]

設定状態 1-1,設定状態 1-2,...,設定状態 1-32

設定状態 3-1,設定状態 3-2,...,設定状態 3-32

◆ <設定状態>

変数	値の範囲	摘要	参照
設定状態 1-x (x: Channel1-32)	0-31,64-66,80-83, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126	Ch1-32 マッピング	「5-18 FA-96MADI MAPPING」 または 「5-21 FA-96DNT MAPPING」
設定状態 2	-200～+200	Audio Master Gain 設定	「5-19 FA-96MADI Master Gain」 または 「5-22 FA-96DNT Master Gain」
設定状態 3-x (x: Channel1-32)	-400～+400	Ch1-32 Audio Gain 設定	「5-20 FA-96MADI Gain」 または 「5-23 FA-96DNT Gain」