マルチパーパスカメラ

取扱説明書

HDC-P50A

お買い上げいただきありがとうございます。

 を含製品は安全のための注意事項を守らないと、
 火災や人身事故になることがあります。

 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。

 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
 いつでも見られるところに必ず保管してください。

5-065-204-01 (1)

目次

概要	3
対応フォーマットについて	3
システム構成	4
各部の夕称と働き	8
前面 / 天面	8
後面	8
淮供	10
学 備	10
フランジバックの調整	10
三脚への取り付け	11
抜影のにのの調整と設定	12 10
ガベブビードの設定 撮影感度の設定	ے ا 10
1000000000000000000000000000000000000	12
HDR Look 機能	13
コントロールシステム接続を設定する(SDIモード、	10
IP モード)	13
トランスポート変換機能の設定	14
フォーカスアシスト機能の設定	15
タイナミックノォーカス機能の詳細設定	
(SDI モート)	17
	17
(SDI t - r)	17
モニター画面上の状態表示	18
メ ^ー ュ—操作	19
メニュー操作 メニュー操作の開始	 19 19
メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択	 19 19 20
メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定	 19 19 20 21
メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集	 19 19 20 21 21
メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集	19 20 21 21
 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 	19 20 21 21 21 24
 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する 	19 20 21 21 21 24 24 24
 メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて 	19 20 21 21 21 21 25 25 25
 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて 	19 20 21 21 24 25 25
 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて 	19 20 21 21 21 24 25 25 25
 メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニュー一覧 メニューツリー OPERATION メニュー 	19 20 21 21 21 24 25 25 25 26 26
 メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー… 	19 20 21 21 21 24 25 25 25 26 26 33
 メニュー操作 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー 	19 20 21 21 24 24 25 25 26 33 40 47
 メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー AINTENANCE メニュー 	19 20 21 21 21 25 25 26 26 33 40 47 57
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー MAINTENANCE メニュー NETWORK メニュー	19 19 20 21 21 21 25 25 25 26 33 40 47 57 60
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー FILE メニュー NETWORK メニュー DIAGNOSIS メニュー	19 20 21 21 24 25 26 26 33 40 47 57 60 65
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー MAINTENANCE メニュー FILE メニュー NETWORK メニュー DIAGNOSIS メニュー	19 20 21 21 21 24 25 25 26 33 40 47 57 60 65
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー MAINTENANCE メニュー FILE メニュー NETWORK メニュー DIAGNOSIS メニュー 使田 Lのご注着	19 20 21 21 21 24 25 25 25 26 33 40 47 57 60 65 66
 メニュー操作の開始	19 19 20 21 21 24 25 25 26 33 40 47 57 60 65 66 67
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー MAINTENANCE メニュー FILE メニュー NETWORK メニュー DIAGNOSIS メニュー 使用上のご注意 エラーメッセージ	19 20 21 21 21 24 25 25 26 25 26 33 40 47 57 60 65 66 67
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニュー一覧 メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー MAINTENANCE メニュー FILE メニュー DIAGNOSIS メニュー DIAGNOSIS メニュー USB メモリーの取り扱い	19 19 20 21 21 24 25 25 26 33 40 57 60 65 67 67
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー PAINT メニュー NETWORK メニュー DIAGNOSIS メニュー 付録 使用上のご注意 エラーメッセージ USB メモリーの取り扱い	19 19 20 21 21 24 25 25 26 26 33 40 47 57 60 65 66 67 67 68
メニュー操作の開始 ページの選択 メニュー項目の設定 USER メニューの編集 Web メニューによる設定 (SDIモード、IPモード) Web メニューへのアクセス方法 認証パスワードを設定する Web ブラウザーについて メニューツリー OPERATION メニュー PAINT メニュー MAINTENANCE メニュー FILE メニュー NETWORK メニュー DIAGNOSIS メニュー 付録 使用上のご注意 エラーメッセージ USB メモリーの取り扱い 仕様 外形寸法	19 20 21 21 21 24 25 25 25 26 33 40 47 57 60 65 66 67 67 68

概要

HDC-P50Aは2/3型3板式4Kイメージセンサーを搭載したマルチパーパスカメラです。

小型、軽量のコンパクトな筐体で多様なアングルにて撮影することができ、グローバルシャッター機能搭載のイメージセンサーにより、ローリングシャッター歪みやフラッシュバンドのない映像表現が可能です。

カメラコントロールユニット(CCU)とファイバーケーブルで接続することにより、スタジオカメラとしての運用が可能です。 また、別売りのIP INTERFACE SOFTWARE(HZC-SFP5A)をインストールすることで、カメラ本体から標準規格SMPTE ST2110で のIP出力が可能になります。

対応フォーマットについて

本機は、標準で1080/59.94P、50P、59.94i、50i、1280x720P/59.94P、50PおよびHDRフォーマットに対応しています。 また、下記のカメラオペレーティングソフトウェア(別売)をインストールすることで、対応フォーマットを拡張することができま す。

- ◆ 対応フォーマットは各動作モードによって異なります。
- ◆ 詳しくは、ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い合わせください。

SDIモード

	カメラオペレーティングソフトウェア					
拡張フォーマット	HZC-DFR50 ^{*1}	HZC-QFR50	HZC-HFR50	HZC-PSF50	HZC-UHD50	HZC-UG50
1080/59.94i/P(2x)	0	0	0			
1080/50i/P(2x)	0	0	0			
1080/59.94i/P(3x)/(4x)		0	0			
1080/50i/P(3x)/(4x)		0	0			
1080/59.94i/P(6x)			0			
1080/50i/P(6x)			0			
1080/29.97PsF/23.98PsF/25PsF/24PsF				0		
4K/59.94P/29.97P/23.98P/50P/25P/24P					0	
HD(RGB444)						0

IPモード

	カメラオペレーティングソフトウェア					
拡張フォーマット	HZC-DFR50 ^{*1}	HZC-QFR50	HZC-HFR50	HZC-PSF50	HZC-UHD50	HZC-UG50
1080/29.97PsF/23.98PsF/25PsF/24PsF				0		
4K/59.94P/29.97P/23.98P/50P/25P/24P					0	

CCUモード

	カメラオペレーティングソフトウェア					
拡張フォーマット	HZC-DFR50 ^{*1}	HZC-QFR50	HZC-HFR50	HZC-PSF50	HZC-UHD50	HZC-UG50
1080/59.94P(2x)	0	0	0			
1080/50P(2x)	0	0	0			
1080/59.94P(3x)/(4x)		0	0			
1080/50P(3x)/(4x)		0	0			
1080/59.94P(6x)			0			
1080/50P(6x)/(8x)			0			
1080/29.97PsF/23.98PsF/25PsF/24PsF				0		
4K/59.94P/29.97P/23.98P/50P/25P/24P ^{*2}					0	
4K/59.94P(2x) ^{*4}			0		0	
4K/50P(2x) ^{*4}			0		0	
4K/59.94P(3x)/(4x) ^{*3*4}			0		0	

	カメラオペレーティングソフトウェア					
拡張フォーマット	HZC-DFR50 ^{*1}	HZC-QFR50	HZC-HFR50	HZC-PSF50	HZC-UHD50	HZC-UG50
4K/50P(3x)/(4x) ^{*3*4}			0		0	
HD(RGB444)						0

O:必要なカメラオペレーティングソフトウェア

*1 本機に HZC-HFR50 または HZC-QFR50 がインストールされている場合、このオプションは不要です。 *2 OUTPUT FORMAT の 60.00Hz の設定が ENABLE の場合、60P にも対応します。 *3 HKCU-UHF50 を装着した HDCU5000 との接続時のみ有効です。 *4 HZC-HFR50 と HZC-UHD50 の両方が必要です。

ご注意

1080は1920x1080を指し、4Kは3840x2160を指します。

- 各ソフトウェアには、使用期間限定版ライセンスが用意されており、末尾の文字が期限を示します。
 末尾にライセンス期限を示す文字がない場合は、無期限のライセンスになります。
 - M:30日間限定
 - W:7日間限定
 - P:365 日間限定のポータブルライセンス
 - * ポータブルライセンスには HZC-UHD50/HZC-HFR50 が対応しています。

システム構成

ご注意

図に記載されている周辺機器や関連機器は、「生産完了」となっている場合があります。 機器の選定にあたっては、ソニーの営業担当者またはお買い上げ店にお問い合わせください。

SDIモード

スタンドアローン(カメラ単体)運用例



SDIモード

システム運用例(LAN使用)

本機の設定については、「コントロールシステム接続を設定する(SDIモード、IPモード)」(13ページ)をご覧ください。



IPモード





各部の名称と働き

前面/天面



フロントタリーランプ

CALLボタンやEXT I/O端子へのタリー入力による呼び出し時に、 タリーランプが点灯します。

付属のナンバープレートを取り付け、カメラナンバーを表示す ることができます。

ご注意

バッテリーアラーム動作中は、フロントタリー機能を動作する ことができません。

2 LENS (レンズ) 端子 (12 ピン)

レンズのケーブルを接続します。この端子を介して、本機から レンズの機能をコントロールすることができます。 レンズケーブルの▲が上になるように、接続してください。

・ レンズケーブルクランプ

レンズ(別売)のケーブルを固定します。

④ レンズマウントゆるみ止めゴム

レンズ取り付け後、ゴムを装着することで、レンズのゆるみ防 止となります。 レンズを取り外すときは、このゴムをフロントパネルのボスか ら外してください。

⑤ レンズマウントキャップ

レンズ固定レバーを押し上げると取り外せます。 レンズを取り付けていないときは、このキャップをはめておい てください。

6 レンズ固定レバー

レバーを押し下げて、レンズマウントに取り付けたレンズを固 定します。

⑦ ℕ(NFC) マーク

天面部のNFCマークにNFC搭載のスマートフォンをタッチする と、以下情報を読み取ることができます。

- 機種名
- シリアルナンバー
- ソフトウェアのバージョン名
- インストールされているカメラオペレーティングソフトウェア

ご注意

情報が読み取れない場合は、スマートフォンのNFCタグ読み取 りアプリケーションを使用してください。

後面



CALLボタンやEXT I/O端子へのタリー入力による呼び出し時に、 タリーランプが点灯します。 リアタリーランプは、バッテリーアラーム機能も兼用していま す。 本機に接続したXLR入力の電圧が下がるとリアタリーランプが 点滅し、限界に近づくと高速点滅に切り換わります。

MAINTENANCEメニューのBATTERY ALARMページのBEFORE END項目で点滅を開始するアラーム電圧を、END項目で高速点 滅に切り換わるアラーム電圧を設定できます。

タリー機能、呼び出し機能を優先したい場合は、 MAINTENANCEメニューのBATTERY ALARMページのBATTERY ALARM項目をOFFにしてください。

◆ 詳しくは、「MAINTENANCE メニュー」(47 ページ)をご覧ください。

❷ MENU SEL (メニュー選択) つまみ / ENTER (確定) ボタン (ロータリーエンコーダー)

モニターに表示されるメニューの項目や設定値をつまみを回し て選択し、押して確定します。

③ DISPLAY / MENU (ディスプレイ/メニュー) スイッチ
 SDI MONI端子に接続したモニターの画面表示を切り換えます。
 DISPLAY:映像のほかに、動作の状態を示す文字やメッセージ、センターマーカー、セーフティゾーンなどを表示。

MENU:映像のほかに、設定メニューを表示。

④ EXT I/O (外部入出力) 端子 (D-Sub 15 ピン)
外部機器を接続します。

- ◆ ピンアサインメントについて詳しくは、「ピンアサインメント」(69 ページ)をご覧ください。
- 5 インジケーター(3種類)



①SDI/IP/CCUインジケーター

動作モードの状態を表示します。

インジケーター色	状態
緑	SDI モード時に点灯します。
青	IP モード時に点灯します。ファイバー接続 がリンクアップしていないと点滅します。
白	CCU モード時に点灯します。CCU と接続 していないと点滅します。

②GENLOCKインジケーター

外部同期用信号入力の状態を表示します。

IP モードの場合は、外部同期信号として GENLOCK/ SYNC 端子に入力される同期信号の他に、ネットワーク経 由の PTP 同期信号を使用することができます。PTP 同期 信号を使用する場合は、PTP 同期信号へのロック状態が表 示されます。

インジケーター色	状態
禄	外部同期信号が入力されロックしていま す。
赤	外部同期信号にロックしていません。
消灯	外部同期信号が入力されていません。

③RCP/MSUインジケーター

リモートコントロールパネルとマスターセットアップユ ニット接続時の状態を表示します。

インジケーター色	状態
緑	外部コントロール機器(マスターセット アップユニット MSU-3000/1000 シリー ズ、リモートコントロールパネル RCP- 3000/1000 シリーズなど)が接続されてい ます。
赤	外部コントロール機器が正しく接続されて いないか、接続されていません。

◆ 詳しくは、「コントロールシステム接続を設定する(SDIモード、IPモード)」(13ページ)をご覧ください。

⑥ USB 端子(USB メモリー接続用)

USBメモリーを接続して、設定データファイルを保存・呼び出 すことができます。

◆ 詳しくは「USB メモリーの取り扱い」(67 ページ)をご覧ください。

⑦ CAMERA POWER (カメラ電源) スイッチとインジケー ター

電源をON/OFFします。

DC IN 端子から給電する場合:スイッチを「DC IN」位置にし ます。インジケーターが緑色で点滅し、本機が起動したら緑 色の点灯に変わります。

FIBER 端子(光電気複合コネクター)から給電する場合:ス イッチを「FIBER」位置にします。インジケーターが緑色で 点滅し、本機が起動したら緑色の点灯に変わります。 OFF:スイッチを「OFF」位置にします。

8 FIBER 端子(光電気複合コネクター)

各種動作モードに応じて、以下の動作になります。

- SDI モード時:本コネクターは無効になります。
- IP モード時:2 系統の IP 映像信号や音声の出力、およびネット ワーク同期を行います。 出力信号のフォーマットには、MAINTENANCE メニューの <SDI/IP OUT> ページで設定したフォーマットが適用されま

す。 本機は LLDP (Link Layer Discovery Protocol) に対応して います。

CCU モード時:Neutrik 光電気複合ケーブルまたはシングル モードファイバーケーブルで、カメラコントロールユニット または IP カメラエクステンションアダプターと接続します。

ご注意

- IP 出力は 25 Gbps のシングルモードファイバーのみに対応しています。接続先には OTM-25GLR 等の SFP28 の SFP トランシーバーモジュールが必要です。
- FIBER 端子は CCU から直接給電することはできません。光 電気複合ケーブルで本機を直接 CCU に接続した場合でも、 DC IN 端子から電源を供給してください。

③ REMOTE 端子(丸形 8 ピン)

マスターセットアップユニットMSU-3000/1000シリーズ、リ モートコントロールパネルRCP-3000/1000シリーズなどの外部 コントロール機器を接続します。 またCCUモード時は、TRUNKのRS-422Aで外部機器と接続で きます。

ご注意

CCA-5ケーブルをご使用の際、本機への供給電圧が低い場合や 長距離接続する場合は、RCPへの外部給電を推奨します。外部 給電の方法についてはソニーの営業担当者またはお買い上げ店 にお問い合わせください。

● SDI(シリアルデジタルインターフェース)1/2/3 端子 (Micro BNC 型)

12G-SDI信号、6G-SDI信号、3G-SDI信号、HD-SDI信号のいず れかを出力します。

◆ 信号の設定方法について詳しくは、「カメラ出力の設定」(12ページ)を ご覧ください。

● GENLOCK/SYNC(外部同期信号入力/同期信号出力)端子(BNC型)

カメラを同期させる外部同期用信号(BBまたは3値シンク)を 入力するか内部の同期信号発生器の同期信号を出力するかを選 択できます。

CCUモード時は、プロンプター 1信号を出力します(カメラコントロールユニット接続時のみ有効)。プロンプター入力を2つ持つカメラコントロールユニットを接続した場合は、1側が出力されます。

◆ 詳しくは、「MAINTENANCE メニュー」(29 ページ)をご覧ください。

DC IN (DC 電源入力) 端子 (XLR 型 4 ピン)

ACアダプター AC-DN10Aなどを接続し、本機に電源を供給します。

🚯 LAN COM/NETWORK TRUNK 端子(RJ-45 8 ピン)

LAN接続時に使用します。LANケーブル(シールドタイプ、カ テゴリー 5以上)を使用し、LAN(10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T)のハブと接続します。

CCUモード時は、カメラコントロールユニットのNETWORK TRUNK端子に接続された外部機器との間で、ネットワークトラ ンクが使用可能です。

ご注意

- 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでください。
 接続については本書の指示に従ってください。
- LAN ケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐ ため、シールドタイプのケーブルを使用してください。

🚯 SDI MONI 端子(BNC 型)

3G-SDI信号またはHD-SDI信号を出力します。DISPLAY画面と TOP MENU画面を表示させることができます。

◆ 信号の設定方法について詳しくは、「カメラ出力の設定」(12ページ)を ご覧ください。



レンズの取り付け

◆ レンズの取り扱いについては、レンズに付属の取扱説明書をご覧ください。



- 1 レンズマウントゆるみ止めゴムを外す。
- 2 レンズ固定レバー @を押し上げて、レンズマウントからレンズマウントキャップを外す。
- 3 レンズマウント上部中央の凹部®にレンズの位置決めピン ⑥を合わせ、レンズをマウントに差し込む。
- **4** レンズを支えながら、レンズ固定レバー @を押し下げてレンズを固定する。
- 5 レンズケーブルをLENS端子に接続する。
- **6** レンズケーブルをケーブルクランプで固定する。
- 7 レンズマウントゆるみ止めゴムを元に戻す。

フランジバックの調整

次のような場合、フランジバック(レンズマウントの取り付け 面から結像面までの距離)の調整が必要です。

- レンズを初めて取り付けたとき
- レンズを交換したとき

ズーム操作の際に、望遠・広角の両方で焦点がきちんと合わないとき

フランジバックは、フォーカスアシストインジケーターを使用 すると、より正確に調整できます。

◆ フォーカスアシストインジケーターについては、「フォーカスアシストイン ジケーターを表示する」(16ページ)をご覧ください。

ご注意

フランジバックの調整のために操作するレンズの各部分の位置 は、レンズによって異なります。レンズに付属の取扱説明書で 確認してください。

調整手順

- 1 絞りのモードを手動にして、絞りを開放にする。
- 2 フランジバック調整用チャートを本機から3mぐらいの所 に置き、適正な映像出力レベルが得られるように、照明を 調整する。



- **3** Ff (Flange focal length)リング固定ネジをゆるめる。
- 4 手動または電動で、ズームリングを望遠位置にする。
- 5 フランジバック調整用チャートを写し、フォーカスリング を回して焦点を合わせる。
- 6 ズームリングを広角位置にする。
- 7 Ffリングを回し、フランジバック調整用チャートに焦点を 合わせる。このとき、距離リングを動かさないように注意 してください。
- 8 望遠と広角の両方で焦点が合うようになるまで、手順4~7 の操作を繰り返す。
- **9** Ff リング固定ネジをしっかり締める。

三脚への取り付け

固定用のネジ位置は上下面ともに同じ位置です。



- ④:3/8インチ三脚用ネジ(ネジ深さ:10 mm以下)
- B: M4 ネジ(ネジ深さ:5 mm 以下)
- 別売りの V シュー(ソニー部品番号:A-8279-993-D)を取 り付けることができます。 取り付けの際はアロック+K4x8 ネジ4本(ソニー部品番 号:3-729-072-02)を使用してください。部品の購入につ いては、ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い 合わせください。
- ⑥: M4 ネジ(ネジ深さ:6 mm 以下)
- M2.6 ネジ(ネジ深さ:5 mm 以下)

ご注意

取り付けに選択した穴の径が、雲台などのネジの径と合うこと を確認してください。ネジの径と深さが合わないと、確実に固 定されず、カメラが落下したり転倒したりして、けがの原因に なることがあります。

雲台に付属のカメラ取り付けプレートを使う場合



- 三脚のカメラ取り付けプレートを直接カメラに取り付ける。
 (3/8インチ三脚用ネジ 2本:ネジ深さ10 mm以下)
- 2 カメラを三脚に載せ、雲台の溝に沿ってカチッと音がする まで前へスライドさせて取り付ける。
- 3 カメラを前後に動かし、外れないことを確認する。

ご注意

三脚のカメラ取り付けプレートのネジが1/4インチ三脚用ネジの 場合は、インチ変換ネジ(ソニー部品番号:4-170-419-02)を 取り付けて使用してください。インチ変換ネジのご購入などに ついては、ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い 合わせください。

撮影のための調整と設定

カメラモードの設定

ご使用のシステムに応じて、カメラモードを切り替えることが できます。

ご注意

各モード切替時は、電源のリブートが発生します。

SDIモード

BNC端子から本線映像を出力するカメラモードです。 本モード時、FIBER端子の出力は無効になります。

モード設定

メニューページ名	項目	設定
<configuration></configuration>	OPERATION MODE	SDI

IPモード

FIBER端子から本線映像をIPで出力するカメラモードです。 本モード時、SDI1/2/3端子の出力は無効になります。

モード設定

メニューページ名	項目	設定
<configuration></configuration>	OPERATION MODE	IP

CCUモード

FIBER端子とカメラコントロールユニットを接続し、カメラコントロールユニットから本線映像を出力するカメラモードです。 本モード時、SDI1はHD PROMPTER出力になり、SDI2/3端子出力は無効になります

モード設定

メニューページ名	項目	設定
<configuration></configuration>	OPERATION MODE	CCU

撮影感度の設定

本機は撮影環境に応じて、標準感度を変更することができます。

メニューページ名	項目	設定
<configuration></configuration>	VIDEO SENSITIVITY	NORMAL: F10 相当
		(標準感度)
		HIGH:F12 相当
		HIGH+:F14 相当

カメラ出力の設定

本機から出力する映像信号は、メニューを使用して変更できます。

ご注意

SDI MONI端子には、常にDISPLAY/MENUスイッチに連動した 表示が出力されます。

カメラで撮影している信号を出力する

SDI MONI端子の設定

メニューページ名	項目	設定
<sdi out=""></sdi>	SDI MONI	MAIN ^{a)}

a) HD-SDI が出力されます。

ビューファインダーと同等の映像を出力する

本機のSDI MONI端子の出力設定をVFにすると、VF MARKER、 CHARACTER、VF DETAIL、ZEBRAなどの設定に応じて、 ビューファインダーに表示される情報が付加された信号が得ら れます。

メニューページ名	項目	設定
<sdi out=""></sdi>	SDI MONI	VF

SDI 1~SDI 3端子から出力する

◆ 詳しくは、「本線映像の出力設定」(70ページ)をご覧ください。

HDR Look 機能

HDR Lookとは、HDR映像の基本的なLook(見えかた、見ばえ) を決める設定です。

カメラで撮像された映像を、HDR映像としてどのようにディス プレイ上に表現するかを決める基本設定であり、以下の3つから 選択することができます。

- Live:現行の SDR 映像由来の Traditional Look を基軸とした特性。コントラスト感が強く、発色性も高く、迫力のある映像。実質的な映像輝度の D-Range が広く、高輝度が撮像でつぶれにくい。
- **Mild**: Live Look に準じているが、Live よりも全体的に Mild な 映像特性。

Natural: HLG のオリジナル Look。発色が穏やか。実質的な感 度設定が下がるが、S/N には有利。(Natural Look は、出力 信号の OETF 設定が HLG のときにのみ選択可能)

機能の設定は <OUTPUT FORMAT> ページでできます。

コントロールシステム接続を設定する (SDI モード、IP モード)

本機のコントロールシステムには、以下の3モードがあります。

- LEGACY モード:外部コントロール機器からの制御を、本機のREMOTE 端子を介して行うときの設定モード
- BRIDGE モード:外部コントロール機器からの制御を、本機のLAN 端子を介して1対1で行うときの設定モード
- MCS モード: 複数台のネットワーク対応機器を使って、マル チカメラシステムを構築するときの設定モード

モード設定には、MAINTENANCEメニューを使用します。

◆ メニュー操作については、「メニュー操作」(19ページ)をご覧ください。

ご注意

コントロールシステム接続モードを変更したときは、システム 内の全機器の電源を入れ直してください。

LEGACYモードで接続するには

CNS MODEをLEGACYに設定する。

◆ 詳しくは、「CNS SETTINGS (NETWORK メニュー)」(14 ページ) をご 覧ください。

ご注意

LANによるカメラネットワークシステムを構築しているときで も、本機に直接LANケーブルを接続しない場合は、LEGACY モードに設定してください。

BRIDGEモードで接続するには

1 CNS MODEをBRIDGEに設定する。

◆ 詳しくは、「CNS SETTINGS (NETWORK メニュー)」(14 ページ) をご覧ください。

2 TCP/IP関連の設定をする。

◆ 詳しくは、「IP ADDRESS(NETWORK メニュー)」(14 ページ)を ご覧ください。

3 LAN接続するMSUやRCPの「target IP address」に本機のIPアドレスを設定する。

◆ 詳しくは、MSU や RCP のオペレーションマニュアルをご覧ください。

ご注意

BRIDGEモードは、マルチカメラシステムには対応していません。

MCSモードで接続するには

MCSモードでは、マスターと呼ばれるMSUが1台必要です。 MSUが複数台ある場合は、1台を「master」に設定し、そのほかを「client」に設定してください。

1 CNS MODEをMCSに設定する。

◆ 詳しくは、「CNS SETTINGS (NETWORK メニュー)」(14 ページ) をご覧ください。

2 CCU NOを設定する。

◆ 詳しくは、「CNS SETTINGS(NETWORK メニュー)」(14 ページ) をご覧ください。

3 MASTER IP ADDRESSを設定する。

◆ 詳しくは、「CNS SETTINGS (NETWORK メニュー)」(14 ページ) をご覧ください。

4 TCP/IP関連の設定をする。

◆ 詳しくは、「IP ADDRESS (NETWORK メニュー)」(14 ページ)を ご覧ください。

5 LANで接続するMSUやRCPの設定を行う。

◆ 詳しくは、MSU や RCP のオペレーションマニュアルをご覧ください。

ご注意

 本機を RCP に CCA-5 ケーブルで接続し、その RCP の接続 機器に LAN ケーブルを使用する場合は、LEGACY モードに 設定してください。

- 本機を RCP に LAN ケーブルで接続し、その RCP の接続機器 に CCA-5 ケーブルを使用する場合は、MCS モードに設定し てください。
- CCU NO は、システム内にあるすべての CCU の機器番号と 重複しないように設定してください。

コントロールシステム接続モードの設定に使用す るメニューについて

◆ メニュー操作については、「メニュー操作」(19ページ)をご覧ください。

IP ADDRESS (NETWORKメニュー)

<ip address=""></ip>	NO 1	TOP
PORT: LAN-COM MODE: STATIC IP ADDRESS:		
	Ο.	0
	Ο.	0
	Ο.	0
	SE	ΞT
00-00-00-0	00-00-	-00

PORT:設定する端子(LAN-COM または FIBER)を選択しま す。IP モード時のみ FIBER が選択できます。

MODE:DHCP機能を使用するかどうかを設定します。

IP ADDRESS:本機に割り当てる IP アドレスを設定します。

SUBNET MASK:使用しているネットワーク環境のサブネット

マスクを設定します。

DEFAULT GATEWAY:必要に応じて、使用しているネット ワーク環境のデフォルトゲートウェイを設定します。

CNS SETTINGS (NETWORKメニュー)

<cns settings=""> NO2 TOP</cns>
CNS MODE : LEGACY CNS PORT : LAN-COM CCU NO : O SYSCAM NO : (O)
MASTER IP ADDRESS: 0. 0. 0. 0
SET

CNS MODE:コントロールシステム接続モードを設定します。 LEGACY:LEGACYモードに設定します。 BRIDGE:BRIDGEモードに設定します。 MCS:MCSモードに設定します。

- CNS PORT:コントロールシステムを接続するポート (LAN-COM または FIBER)を設定します。IP モード時のみ FIBER が選択できます。
- CCU NO: MCS モード時、本機の機器番号(カメラナンバー) を設定します。システム内にあるすべての CCU の機器番号 と重複しないように設定してください。
- **SYSCAM NO**: MSU に設定されたシステムカメラ番号を表示し ます。
- **MASTER IP ADDRESS**: MCS モード時のマスター機器の IP ア ドレスを設定します。

ネットワーク設定情報をリセットする

<NETWORK RESET> N14 TOP NETWORK ALL RESET

NETWORK ALL RESET: ネットワーク関連情報の状態を工場 出荷状態に戻します。

トランスポート変換機能の設定

カメラネットワークシステムプロトコルがHDC-P50A内部で簡 易プロトコルに変換され、簡易プロトコルを使ってCNA-2との 間で通信を行います。カメラネットワークシステムプロトコル では対応できない、遅延の大きなネットワーク等を使用したカ メラ制御が可能となります。

また機能のON/OFFは<SIMPLE PROTOCOL>ページで切り換え ができます。

使用可能なネットワークについて

インターネットは使用できません。他のシステムやネットワークとは独立した、以下の条件を満たすセキュアなプライベートネットワークを使用してください。

- 遅延量:片道1 sec 以下
- 帯域:カメラ1台につき100 Kbps以上

ご注意

トランスポート変換機能が有効のときは、RCP/MSUインジケー ターは無効となり、常に点灯します。

◆ CNA-2の設定方法については、CNA-2のオペレーションマニュアルをご 覧ください。

カメラをRCPから1対1で制御する場合



RS-422Aを使用したトランスポート変換



フォーカスアシスト機能の設定

OPERATIONメニューを使用して、フォーカスを合わせやすく するための補助機能を、SDI MONI端子(VF設定)に接続した モニターの画面上に表示することができます。

VFディテール信号を付加する

モニター上の画像のシャープエッジ部分にディテール信号を付加すると、ディテール信号の変化や、ディテール信号を変換した色(カラーディテール)の変化によって、フォーカスの状態を容易に判断できます。

ディテール信号が最も強く表示されるようにフォーカスを合わせます。

1 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押しながら、 DISPLAY/MENUスイッチをMENU側にする。

メニューモードになり、TOP MENU画面が表示されます。



2 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを OPERATIONに合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタ ンを押す。

OPERATIONメニューのCONTENTSページが表示されます。



MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを <VF DETAIL>に合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタ ンを押す。

<VF DETAIL>ページが表示されます。

<vf detail=""></vf>	→ 03 TOP
UF DETAIL : CRISP : FREQUENCY: FLICKER : ZOOM LINK: COLOR DETAIL PEAK COLOR CHROMA LEVEL DYNAMIC FOCUS	0N 25% 0 0FF 100% 0N 50% 0FF) BLUE 0FF 0FF 100% 0N

4 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを設定したい項目に合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

VFディテール信号を使うには

VF DETAILをONにすると、映像のシャープエッジ部分に ディテール信号が付加されます。レベルを0~100%の範囲 で設定できます(初期設定:25%)。

以下の項目で、ディテール信号の付きかたを調整できます。 CRISP:細かなディテール信号を消す。

FREQUENCY:シャープエッジの検出帯域を変更する。

FLICKER:ディテール信号をフリッカーさせる機能を ON/ OFF する (ON にするとビューファインダー画面でディ テール信号を確認しやすくなる)。

AREA:ディテール信号を表示するエリアを絞る。

ZOOM LINK: WIDE 端の VF ディテール量を設定する (ズームポジションに応じて VF ディテール量が変更さ れる)。

カラーディテールを使うには

COLOR DETAILをONにすると、ディテール信号が色に変換されて表示されます(カラービューファインダーなどの液晶画面で確認しやすくなります)。ONの右の欄で表示色を選択できます。

以下の項目で色の付きかたを調整できます。

PEAK COLOR: ディテール信号が最も強くなる場所で色 を変化させる機能を ON/OFF する。

CHROMA LEVEL:映像信号のクロマ成分を低くする (ビューファインダーの映像信号のみ適用)。

- 5 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して希望の設定値 を表示させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
- 6 設定が終わったら、DISPLAY/MENUスイッチをOFFにして、メニューモードを解除する。

フォーカスアシストインジケーターを表示する

フォーカスアシストインジケーター機能を使用すると、被写体 の凸凹成分を抽出して、その積算値をレベルインジケーターに 変換してビューファインダー画面に表示することができます。





フォーカスの検出範囲を表すエリアマーカー (サイズや位置を調整可)

インジケーターが最大に振れるフォーカスポジションが、ジャ ストポイントになります。

(絵柄や撮影状況によって、インジケーターの振れ幅は大きく変化します。GAIN、OFFSETを使って適宜調整してください。)

- OPERATIONメニューのCONTENTSページを表示する (「VFディテール信号を付加する」の手順1~4参照)。
- 2 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して→マークを <FOCUS ASSIST>に合わせ、MENU SELつまみ / ENTER ボタンを押す。

<FOCUS ASSIST>ページが表示されます。

ſ	<focus assi<="" td=""><td>51</td><td>></td><td>+</td><td>07</td><td>TOP</td></focus>	51	>	+	07	TOP
	INDICATOR MODE LEVEL GAIN OFFSET AREA MARKER SIZE POSITION POSITION POSITION V		OFF BOX 3 50 50 MIDE CENT 50 50)LE ER	BOT QUI	TOM CK

3 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを設定したい項目に合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

レベルインジケーターを使うには

INDICATORをONにすると、フォーカスの合い具合を示す レベルインジケーターがビューファインダー上に表示され ます。

表示方法を下記の項目で設定できます。

MODE:インジケーターの種類と表示位置を設定する。

LEVEL:インジケーターの濃さと反応速度を設定する。

GAIN:インジケーターの感度を調整する。¹⁾

OFFSET:フォーカス検出値のオフセットを調整する。²⁾

- 1) 通常は、AREA MARKER SIZE の設定値に連動して適正値に自動設定 されます。撮影環境によって、インジケーターの感度が適正にならな いときに使用します。
- 2) 通常は、AREA MARKER SIZE と MASTER GAIN の設定値に連動して 適正なオフセットに自動設定されます。撮影環境によって、オフセッ トが適正にならないときに使用します。

エリアマーカーを使うには

AREA MARKERをONにすると、フォーカスの検出範囲を示 すエリアマーカーがビューファインダー上に表示されます。 検出範囲のサイズや位置を下記の項目で設定できます。 SIZE:検出範囲のサイズを変更する(検出範囲を大きく取

りすぎると、被写体と背景の両方がエリアに含まれ、イ ンジケーターの表示が被写体からずれやすくなる)。 POSITION:検出範囲の位置を大まかに設定する。 POSITION H:検出範囲の位置を横方向で微調整する。 POSITION V:検出範囲の位置を縦方向で微調整する。

- **4** MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して希望の設定値 を表示させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
- 5 設定が終わったら、DISPLAY/MENUスイッチをOFFにして、メニューモードを解除する。

ご注意

フォーカスアシストインジケーターを表示するとき、フランジ バックが正確に調整されていることを確認してください。

◆ フランジバックについては、「フランジバックの調整」(10ページ)をご 覧ください。

フォーカスポジションメーターを表示する

フォーカスポジションメーター機能を使用すると、あらかじめ 登録したフォーカス位置(マーカー)と、現在のフォーカス位 置(インデックス)の関係をビューファインダー画面にグラ フィカルに表示することができます。

現在のフォーカス位置(インデックス)



登録したフォーカス位置(マーカー)

マーカーの位置にインデックスの位置が重なるようにフォーカ スを調整することで、容易に登録した地点へフォーカスを合わ せること(以下、ADJUST)ができます。ADJUST時に、 ビューファインダー画面上に色枠やマーカー名を表示すること もできます。

- **1** OPERATIONメニューのCONTENTSページを表示する (「VFディテール信号を付加する」の手順1~4参照)。
- 2 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して→マークを <FOCUS POSITION METER1>または<FOCUS POSITION METER2>に合わせ、MENU SELつまみ / ENTERボタンを 押す。

<FOCUS POSITION METER1>ページ、または<FOCUS POSITION METER2>ページが表示されます。



3 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して→マークを設定したい項目に合わせ、MENU SELつまみ / ENTERボタンを押す。

フォーカスポジションメーターを使うには FOCUS POSITION METERをONにすると、フォーカスポジ

FOCUS POSITION METERをONにすると、フォーカスボジ ションメーターがビューファインダー上に表示されます。 表示方法を<FOCUS POSITION METER1>ページの下記の 項目で設定できます。

- NEAR LIMIT:フォーカスポジションメーターの NEAR 端 を設定する。
- FAR LIMIT:フォーカスポジションメーターの FAR 端を設 定する。
- NEAR LIMITとFAR LIMITの設定により、フォーカスポジ
- ションメーターに表示されるフォーカス位置の範囲が変わ ります。NEAR LIMITを0、FAR LIMITを999に設定すると、 全範囲が表示されます。
- **POSITION**:フォーカスポジションメーターの表示位置を 画面左(LEFT)、画面上部(TOP)、画面下部
- (BOTTOM)、または画面右(RIGHT)から選択する。 NEAR/FAR POSITION: NEAR 端と FAR 端の位置を逆に
- したい場合は、REVERSE を選択する。
- SIZE:メーターの大きさを設定する。
- **RULED LINE**:メーター上のガイド線の表示を ON/OFF する。

INDEX COLOR:インデックスの色を設定する。 **INDEX WIDTH**:インデックスの幅を設定する。 **MARKER WIDTH**:マーカーの幅を設定する。

ADJUST判定の感度や表示内容を設定するには

ADJUST判定の感度やADJUST時の表示は、<FOCUS POSITION METER2>ページのADJUSTED SIGNで設定でき ます。

SENSE: ADJUST 判定の感度を設定する。数字が大きいほど高感度(ADJUSTと判定されにくい状態)になる。

NAME DISP: ADJUST 時のマーカー名の表示を ON/OFF する。(表示されるのは DISPLAY 画面のみ)

- **FRAME DISP**: ADJUST 時の画面への色枠(以下、 ADJUST 枠)の表示を ON/OFF する。
- FRAME WIDTH: ADJUST 枠の幅を設定する。

マーカーの表示内容について設定するには

- マーカーの表示内容は、<FOCUS POSITION METER2> ページのMARKER CONFIGで設定できます。
- REG:インデックスの位置にマーカーを登録する。
- **DISP**:マーカーの表示を ON/OFF する。

COLOR:マーカーの色を設定する。ADJUST 枠の色もこ こで設定した色になる。

NAME:マーカーの名前を設定する。 POS:マーカー位置を手動調整する。

- **4** MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して希望の設定値 を表示させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
- 5 設定が終わったら、DISPLAY/MENUスイッチをOFFにして、メニューモードを解除する。

ダイナミックフォーカス機能の詳細設 定(SDI モード)

ダイナミックフォーカス表示の詳細を設定します。 ダイナミックフォーカス機能は、4K撮像時に有効です。 ダイナミックフォーカスとは、4K解像度の信号が得られている エリアに、輝度信号、色信号によるマーキング表示を付加する 機能です。4K映像のフォーカスポイントを、効率的に表示する ことができます。

- **1** OPERATIONメニューのCONTENTSページを表示する (「VFディテール信号を付加する」の手順1~4参照)。
- 2 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して→マークを <DYNAMIC FOCUS>に合わせ、MENU SELつまみ / ENTERボタンを押す。

<DYNAMIC FOCUS>ページが表示されます。

<dynamic foc<="" td=""><td>JS:</td><td>> → 04 TOP</td></dynamic>	JS:	> → 04 TOP
DYNAMIC FOCUS FREQUENCY ZOOM LINK CRISP	5:	ON EXTRA-LOW OFF MODE3 100% 6
LEVEL	:	MIDDLE
PEAK COLOR THRESHOLD COLOR LEVEL		YELLOW 50 19

3 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを設定したい項目に合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

ダイナミックフォーカスを使うには

<VF DETAIL>ページまたはこのページでDYNAMIC FOCUS をONにすると、4K解像度の映像信号が得られている箇所 に、輝度信号、色信号によるマーキングが表示されます。 マーキングの詳細設定を下記の項目で設定できます。

- **FREQUENCY**: 検出する 4K 解像度の高周波信号の帯域 を、4 種類から選択して設定する。ZOOM LINK が ON のときは設定が(AUTO)になる。
- ZOOM LINK:ダイナミックフォーカス機能を、ズームポ ジションに応じて適切な特性に自動調整する。使用する レンズに合わせて、モードを4種類から選択して設定 する。また、WIDE端のマークのレベル量も設定する。
- CRISP:検出される信号の微小成分を消す。
- LEVEL:付加するマーキング信号の輝度レベルを設定す る。
- PEAK COLOR:検出値が一定レベル以上のマーキング表示に付加する色を設定する。
- **THRESHOLD**: PEAK COLOR を表示するしきい値を設定 する。
- **COLOR LEVEL**: PEAK COLOR 表示の色の濃さを設定する。
- **4** MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して希望の設定値 を表示させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
- 5 設定が終わったら、DISPLAY/MENUスイッチをOFFにして、メニューモードを解除する。

VF ダイナミックコントラスト機能の 設定(SDI モード)

ビューファインダー上の画像にコントラストを強調すると、高 輝度領域やコントラストの低い被写体に対して、フォーカスの 状態を容易に判断できます。

また、機能のON/OFFは<VF DYNAMIC CONTRAST>ページで 切り換えることができます。

MENU SELつまみ/ENTERボタンを押しながら、 DISPLAY/MENUスイッチをMENU側にする。

メニューモードになり、TOP MENU画面が表示されます。

<top menu=""></top>
→USER USER MENU CUSTOMIZE ALL • OPERATION • PAINT • MAINTENANCE • FILE • NETWORK • DIAGNOSIS

2 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを OPERATIONに合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタ ンを押す。

OPERATIONメニューのCONTENTSページが表示されます。



3 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して→マークを <VF DYNAMIC CONTRAST>に合わせ、MENU SELつまみ / ENTERボタンを押す。

<VF DYNAMIC CONTRAST>ページが表示されます。



4 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを設定したい項目に合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

VFダイナミックコントラスト信号を使うには

DYNAMIC CONTRASTをONにすると、映像にコントラス ト信号が付加されます。GAINを0~100%の範囲で設定で きます。

以下の項目で、コントラスト信号の付きかたを調整できます。 FILTER:コントラスト抽出対象画素の選択範囲を調整する。 MODE:コントラスト信号付加モードの選択。LINEAR は

映像全体のコントラストを強調する。HIGHLIGHT は高 輝度領域のコントラストを強調する。FOGGY はもやが かかり、コントラストが低い映像のコントラストを強調 する。

5 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して希望の設定値 を表示させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

6 設定が終わったら、DISPLAY/MENUスイッチをOFFにして、メニューモードを解除する。

モニター画面上の状態表示

SDI MONI端子(VF設定)に接続したモニターの画面には、映像のほかに本機の設定や動作の状態を示す文字やメッセージ、センターマーカー、セーフティゾーンマーカーなどが表示されます。

DISPLAY/MENUスイッチがDISPLAYに設定されているとき

画面の上端、下端には、メニューや関連するスイッチでONに設 定された項目が表示されます。



ズームポジション

ズームレンズのバリエーターが、広角端(0)と望遠端(999) の間のおおよそどの位置にあるかを数値で表示します。 ミリメートルでの表示も選択できます。

2 レンズエクステンダー

レンズエクステンダーの使用中にEXを表示します。

③ デジタルエクステンダー

デジタルエクステンダーの使用中にD.EXを表示します。

④ フォローフォーカス表示

フォローフォーカス有効時にオフセットが重畳されると表示されます。

⑤ 5600K モード

5600KがONのとき、表示されます。

6 フィルター

現在選択されているフィルターの種類を表示します。数字(1~ 5)はNDフィルター、アルファベット(A、B、C、D)はCC フィルターの選択を示します。

🕑 ゲイン値

現在のゲイン設定値(dB)を示します。

③ フォーカスポジション

ズームレンズのフォーカスポジションを数値で表示します(0~ 999(∞))。

メートル、フィートでの表示も選択できます。

ご注意

シリアル通信レンズ接続時のみ表示します。

⑨ バッテリー電圧

バッテリー電圧を表示します。

🕕 フォーカスポジションメーターのマーカー名

フォーカスポジションメーターのマーカー名が表示されます。

● 設定変更/調整経過メッセージ表示部

メニューのMESSAGEの設定がOFF以外のときのみ有効です。

🕑 F 値

レンズのF値(絞り値)を表示します。

シャッター / ECS ECS

シャッター/ECSの状態を表示します。ただし、シャッターが OFFの場合、表示されません。

STATUS画面

DISPLAY/MENUスイッチがDISPLAYに設定されているときに MENU SELつまみ/ENTERボタンを押している間、下記のよう な状態表示に切り換わります。



● システムフォーマット表示

現在のシステムフォーマットを表示します。

2 SDI OUT フォーマット表示

現在のSDI OUTで設定されているフォーマットを表示します。

③ 受光レベル表示(CCU モードのみ)

受光レベルをセグメントで表示します。

④ SWITCH ASSIGN 表示

現在のアサイナブル機能で何が割り当てられているかを表示します。

メニュー操作

本機では、SDI MONI端子に接続したモニターに表示させたメ ニューを使用して各種の設定が可能です。 メニュー操作には、下記のスイッチ類を使用します。 後面のMENU SELつまみ/ENTERボタンを回してメニュー項目 や設定値を選択し、押して選択を確定します。



DISPLAY / MENU スイッチ

メニュー操作の開始

メニューの設定ページを表示させるには

DISPLAY/MENUスイッチのレバーをMENU側に倒します。 前回操作したメニューのページが表示されます。 (初めて操作するときはUSERメニューのCONTENTSページが表示されます。)

SDI MONI出力端子を3G-SDIフォーマットに設定した場合、 DISP/MENUレバーをMENU側に3秒間長押しすることで、SDI MONI出力を強制的にHD-SDIフォーマットに変更することがで きます。

TOP MENU画面を表示させるには

MENU SELつまみ/ENTERボタンを押しながらDISPLAY/ MENUスイッチのレバーをMENU側に倒すと、メニューの全体構 成を示すTOP MENU画面が表示され、この画面からメニューを 選択することができます。

TOP MENU画面

<top menu=""></top>
→USER USER MENU CUSTOMIZE ALL • OPERATION • PAINT • MAINTENANCE • FILE • NETWORK • DIAGNOSIS

メニュー構成

USERメニュー

USERメニューは、ユーザーがOPERATION、PAINT、 MAINTENANCE、FILE、DIAGNOSISメニューの中からよく使 用するページを選択して構成するメニューです。ページの変更、 追加、削除などはUSER MENU CUSTOMIZEメニューで行いま す。

USER MENU CUSTOMIZEメニュー

USERメニューを編集するとき使用します。

◆ 詳しくは「USER メニューの編集」(21 ページ)をご覧ください。

ALLメニュー

このメニューを選択すると、OPERATION、PAINT、 MAINTENANCE、FILE、DIAGNOSISの各メニュー項目をひと つのメニューとして扱うことができます。

OPERATIONメニュー

カメラマンが本機を運用するための設定項目です。主に、 ビューファインダー、スイッチ設定などを行います。

PAINTメニュー

波形モニターなどを使用してカメラの出力の波形を監視しなが ら、細かな画像調整をするための設定項目が含まれています。 通常、各項目の設定を行うにはビデオエンジニアのサポートが 必要です。

項目の設定は、外部のリモートコントロールパネルやマスター セットアップユニットなどでも行えますが、このメニュー自体 は、本機を屋外で単体で使用する場合に有効です。

MAINTENANCE×ニュー

変更頻度の少ないペイント項目やカメラ保守用の項目が含まれています。

FILEメニュー

リファレンスファイルなどの書き込みやクリアなど、ファイル 操作を行います。

NETWORKメニュー

リモートコントロールパネルへの接続設定やIP出力設定など、 本機を設置するときのネットワーク関連機能の項目が含まれて います。

DIAGNOSISメニュー

自己診断情報を表示します。

TOP MENUからメニューを選択するには

1 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して →マークを設 定したいメニューに移動する。

2 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。 選択したメニューのCONTENTSページまたは前回操作した

選択したメニューのCONTENTSページまたは前回操作した。 ページが表示されます。



CONTENTSページから設定ページを選択すると きは

例: OPERATION メニューの CONTENTS ページ

画面スクロールが可能な場合、スクロール方向を 示す矢印が表示されます。



MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークを設定した いページに合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押しま す。

選択したページが表示されます。



設定ページを切り換えるには

 ページ番号の左に→マークが表示されていることを確認 し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
 →マークが?マークに変わり、点滅します。

	点滅
<vf detail=""></vf>	? 03 TOP
VF DETAIL : CRISP : FREQUENCY: FLICKER : AREA : ZOOM LINK: COLOR DETAIL PEAK COLOR CHROMA LEVEL	ON 25% 9M OFF 70% ON 100% 0N BLUE 0N BLUE 100%

- MENU SELつまみ/ENTERボタンを回してページを順次 切り換える。
- 3 設定したいページが表示されたら、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。 ?マークが→マークに戻り、選択したページの操作が可能 になります。

TOP MENUに戻るには

ページの右上に表示されているTOPに➡マークを合わせ、 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押します。

<vf detail=""></vf>	03 → TOP
VF DETAIL	ON 25%
CRISP	0
FREQUENCY	9M
FLICKER	OFF
AREA	70%
ZUUM LINK:	UN 1002
COLOR DETAIL	: ON BLUE
PEAK COLOR	: ON
CHROMA LEVEL	: 100%

TOP MENU画面が表示されます。

メニュー項目の設定

ページ番号の左に?マークが表示されているときは、MENU SEL つまみ/ENTERボタンを押して→マークに切り換えます。表示 されているページの設定が可能になります。

1 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回して→マークを設定したい項目に移動する。

2 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

➡マークが?マークに変わり、点滅します。

3 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して設定を変更する。

速く回すと数値が速く変化し、ゆっくり回すと微調整がで きます。

設定を中断するには

DISPLAY/MENUスイッチをOFFにすると、メニュー表示 が消えます。 再びDISPLAY/MENUスイッチをMENUにすると、設定を 再開することができます。

- 4 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。 ?マークが→マークに戻り、設定が確定します。
- 5 続けて同じページの設定項目を変更するには、手順1~4を 繰り返す。

文字列を設定するには

ファイルIDなど、文字列を入力する項目に→マークを合わせて MENU SELつまみ/ENTERボタンを押すと、四角いカーソルと 選択できる文字のリストが表示されます。 カーソルは、MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して移動し ます。

- 入力位置にカーソルを移動し、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。
 文字リストにカーソルが表示されます。
- 2 入力したい文字にカーソルを合わせ、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。 手順1と2を繰り返します。

文字リストの下の行でINSを選択すると、カーソル位置にスペースを入力できます。

DELを選択すると、カーソル位置の文字を削除できます。

RETを選択すると、文字を変更しないで手順1に戻ります。

最大許容文字数まで(右端のマークまで)入力すると、 カーソルが文字リストの右下のESCに移動します。

ENDを選択してMENU SELつまみ/ENTERボタンを押す と、新しく入力した文字列が確定します。

元の状態に戻したいときは、ESCを選択してMENU SELつ まみ/ENTERボタンを押してください。

設定値を標準設定に戻すには

項目を選択し、⇒マークが表示されているときにMENU SELつ まみ/ENTERボタンを3秒長押しすると、設定値がリファレン スファイルの状態に戻ります。

メニュー操作を終了するには

DISPLAY/MENUスイッチをOFFにします。

USER メニューの編集

OPERATION、PAINT、MAINTENANCE、FILE、DIAGNOSISの 各メニューから任意のページや項目を選択して、USERメ ニューに登録することができます。 使用頻度の高いページや項目をあらかじめUSERメニューに登 録しておくことによって、設定を容易にすることができます。

工場出荷時には、以下のページがUSERメニューに設定されて います。

◆ 各ページの項目については、それぞれ「メニュー一覧」(26ページ)の ソースメニューの表を参照してください。

メニューページ名	USER	ソースメニュー/ページ No	
	メニュー No.		
<vf out=""></vf>	U01	OPERATION	13
<vf detail=""></vf>	U02	OPERATION	03
<focus assist=""></focus>	U03	OPERATION	07
<dynamic focus=""></dynamic>	U04	OPERATION	04
<vf display=""></vf>	U05	OPERATION	01
<vf marker=""></vf>	U06	OPERATION	02
<cursor></cursor>	U07	OPERATION	09
<zebra></zebra>	U08	OPERATION	08
<switch assign=""></switch>	U09	OPERATION	14
<output format=""></output>	U10	MAINTENANCE	M11
<sdi out=""></sdi>	U11	MAINTENANCE	M12
<rom version=""></rom>	U12	DIAGNOSIS	D02

USERメニューは、USER MENU CUSTOMIZEメニューによって ページや項目の追加、削除、順番入れ替えなどを行い、より使 いやすく編集することができます。

項目単位で編集するには

USER MENU CUSTOMIZEメニューには、USERメニューに新し いページを追加し、任意の項目を追加する機能があります。 工場出荷時、EDITページにはすでに項目が入っていますが、 USER 1 EDITペUSER 19 EDITページは白紙の状態です。これら のページには、空白行も含めて最大10個の項目を登録すること ができます。

ページ内の項目を追加するには

以下の手順で操作します。

- **1** MENU SELつまみ/ENTERボタンを押しながらDISPLAY /MENUスイッチをOFF からMENUに切り換える。 TOP MENU画面が表示されます。
- 2 MENU SELつまみ / ENTERボタンを回してUSER MENU CUSTOMIZEに→マークを移動させ、MENU SELつまみ / ENTERボタンを押す。

USER MENU CUSTOMIZEメニューを初めて使用するときは、CONTENTSページが表示されます。



すでにこのメニューを使用している場合は、前回操作した ページが表示されます。

3 CONTENTSページが表示されている場合は、USER 1 EDIT~USER 19 EDITのいずれかに→マークを移動させ、 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。 他のページが表示されている場合は、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを回して希望のページまで画面をスクロール させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

例: USER 2 EDIT ページを選んだ場合



4 項目を追加したい箇所に→マークを合わせて(前図のよう に項目が表示されていない場合はそのまま)、MENU SEL つまみ/ENTERボタンを押す。 EDIT FUNCTION画面が表示されます。

EDI	T FUNCTION	ESC
→INSERT MOVE DELETE BLANK		

5 →マークをINSERTに合わせ、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。

前回追加された項目のページが表示されます。

<sw status=""></sw>	P01	ESC
FLARE :→ ON GAMMA : ON BLK GAM : OFF KNEE : ON WHT CLIP: ON DETAIL : ON LVL DEP : ON SKIN DTL: OFF MATRIX : OFF		

- 6 項目を追加する。
 - MENU SEL つまみ/ ENTER ボタンを回して希望の項目があるページまで画面をスクロールさせ、MENU SEL つまみ/ ENTER ボタンを押す。
 - ② MENU SEL つまみ/ENTER ボタンを回して →マークを希望の項目に合わせ、MENU SEL つまみ/ENTER ボタンを 押す。

USER 2 EDITページに戻り、追加した項目が表示されます。

7 手順4~6を繰り返して、残りの項目を追加する。 最大10項目を登録することができます。

ページ内の項目を削除するには 以下の手順で操作します。

- 削除したい項目に→マークを合わせ、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。
 EDIT FUNCTION画面が表示されます。
- 2 DELETEを選択し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを 押す。 画面表示が戻り、右上に「DELETE OK ? YES→NO」とい うメッセージが表示されます。
- 3 削除を実行する場合は、MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークをYESに移動してから、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

ページ内の項目の順番を入れ替えるには 以下の手順で操作します。

- 1 移動したい項目に→マークを合わせ、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。 EDIT FUNCTION画面が表示されます。
- 2 MOVEを選択し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。 面面表示が戻ります。

3 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して移動先に→ マークを合わせ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押 す。



手順1で選んだ項目が、手順3で選んだ項目の上に移動します。

上の例では、一番上にASSIGNABLEが入り、他の項目が1 つずつ下に移動します。

空白行を入れるには

以下の手順で操作します。

 空白を入れる項目に→マークを合わせ、MENU SELつまみ /ENTERボタンを押す。 2 BLANKを選択し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。 面面表示が戻り、指定した項目の上に空白行が挿入されま

画面表示が戻り、指定した項目の上に空日行が挿入されま す。

ご注意

すでに10個の項目があるページには、空白行を入れることはできません。

ページ単位で編集するには

USER MENU CUSTOMIZEメニューのEDIT PAGEを使用して、 USERメニューに新しいページや既存のページを追加したり、 削除したり、入れ替えたりすることができます。

ページを追加するには

以下の手順で操作します。

1 TOP MENU画面からUSER MENU CUSTOMIZEを選択する。

USER MENU CUSTOMIZEメニューを初めて使用するとき は、CONTENTSページが表示されます。

すでにこのメニューを使用している場合は、前回操作した ページが表示されます。

2 CONTENTSページが表示されている場合は、EDIT PAGE に→マークを移動させ、MENU SELつまみ/ENTERボタ ンを押してEDIT PAGEを表示させる。

他のページが表示されている場合は、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを回してEDIT PAGEまで画面をスクロール させ、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。



3 ページを追加したい箇所に⇒マークを合わせ、MENU SEL つまみ/ENTERボタンを押す。

EDIT FUNCTION画面が表示されます。



4 INSERTを選択し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押 す。 ²⁸¹¹四本がまニナわナオ

選択画面が表示されます。

CON	TENTS	ESC
++ +01.USER 02.USER 03.USER 04.USER 05.USER 06.USER 07.USER 08.USER 09.USER 10.USER	1 23 4 5 6 7 8 9 10	

5 →マークを希望のページに合わせ、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押す。

手順3で選択した項目の上に新しい項目が追加されます。

ページ追加の操作を中止するには

上記の手順**5**でMENU SELつまみ/ENTERボタンを押す前に、 ◆マークを画面右上のESCに合わせ、MENU SELつまみ/ ENTERボタンを押します。 EDIT PAGEに戻ります。

ページを削除するには

以下の手順で操作します。

- USER MENU CUSTOMIZEメニューのEDIT PAGE画面を開き、削除したいページに⇒マークを合わせてMENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
 EDIT FUNCTION画面が表示されます。
- 2 DELETEを選択し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを 押す。

画面表示が戻り、右上に「DELETE OK ? YES→NO」というメッセージが表示されます。



3 削除を実行する場合は、MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して→マークをYESに移動してから、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

ページの順番を入れ替えるには 以下の手順で操作します。

- USER MENU CUSTOMIZEメニューのEDIT PAGE画面を開き、MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して移動したいページに→マークを合わせてMENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。
 EDIT FUNCTION画面が表示されます。
- **2** MOVEを選択し、MENU SELつまみ/ENTERボタンを押 す。

EDIT PAGE画面に戻ります。

3 MENU SELつまみ/ENTERボタンを回して移動先の場所 に→マークを合わせる。



4 MENU SELつまみ/ENTERボタンを押す。

手順**1**で選んだページが手順**3**で選んだ場所に移動します。 上の例では、05に<BOX CURSOR FILE>が入り、<FOCUS POSITION METER1>以降のページが1行ずつ下に移動しま す。

Web メニューによる設定 (SDI モード、IP モード)

Webメニューで本機の設定や各種機能の実行、および設定情報 の確認を行うことができます。また、本機と同一サブネットの プライベートネットワークに接続されている機器のフロントパ ネル情報やタリー情報の確認も行えます。

Webメニューには、PCのWebブラウザーからアクセスします。

ご注意

Webメニューを正常に表示するには、解像度1000×720以上の モニターの使用を推奨します。

Web メニューへのアクセス方法

1 以下の接続例を参考に、WebブラウザーがインストールされたPCと本機を同一のプライベートネットワークに接続する。

ご注意

本機では、同一サブネットの他の機器情報を取得・更新す るために、マルチキャストプロトコルを使用しています。 そのためルーターには、IGMP Snooping機能付きルーター の使用を推奨します。IGMP Snooping機能がないと、機器 情報がブロードキャスト状態でネットワークを流れるため、 同一ネットワーク上の機器の負荷が高まる可能性がありま す。NETWORKメニューのSERVICE DISCOVERYをOFFに すると、マルチキャストプロトコルは使用されずに、自機 のみの情報設定・表示が行われます。



2 使用する機器の電源が入っていることを確認する。

3 MAINTENANCEメニューのWEB MENUがENABLEになっていることを確認する。

4 本機のネットワーク設定を確認する。 本機のMAINTENANCEメニューのIP ADDRESS(N01)で、 本機のIPアドレスとサブネットマスクを設定します。

5 Webブラウザーに本機のIPアドレスを入力する。 Webメニューにアクセスします。

6 ユーザー名とパスワードを入力する。 Webブラウザーが表示するポップアップにユーザー名 (admin)と設定したパスワードを入力します。パスワード が未設定の場合は、パスワード設定用の画面が表示されます。

ご注意

本機では、セキュリティ対策として複数回認証に失敗する とそのPCからのアクセスをしばらく拒否します。この状態 は、5分間経過すると解除されます。 パスワードは、本機のNETWORKメニューの<WEB MENU>→PASSWORD RESETでリセットできます。

認証パスワードを設定する

本機では、セキュリティ強化のためにダイジェスト認証を使用 します。

パスワードが未設定の場合、Webメニューにアクセスするとパ スワード設定用の画面が表示されます。画面の[パスワード]、 [パスワード確認]にパスワードを入力します。[ユーザー名] はadminで固定です。

[パスワード]

パスワードには、8~32文字の英数字・記号が使用できます。 セキュリティ強化のため、英字・数字の両方を含んだものにし てください。 (使用可能な記号:!?#\$%&'+~,-.=_<>*"@\|/:;{}半 角スペース)

[パスワード確認] パスワード確認のために、[パスワード] に入力した文字と同じ 文字を再入力してください。

Web ブラウザーについて

Chromeの使用を推奨します。Chrome以外のWebブラウザーを 使用すると、Webメニューのデザイン崩れが発生したり、一部 機能が動作しなくなることがあります。

メニュー一覧

SDI MONI端子に接続したモニター画面上に表示されるメニューを表で示します。

 工場出荷時に USER メニューに設定されているページの場合 は、表の No. 欄に USER メニューのページ番号が()で記載 されています。

メニューツリー

OPERATIONメニュー

HKC-VND50 装着時のみ表示
 CCU モード時は非表示
 CCU モード時のみ表示
 SDI モード時のみ表示



 各メニューには、それぞれの CONTENTS ページ(No. 00) も用意されています。

凡例

設定値欄の ON, OFF, 0 など:下線部は出荷時の初期設定値です。 **ENTER で実行**: MENU SEL つまみ/ ENTER ボタンを押して実行する。













MAINTENANCE×=_-







FILEメニュー

1) スタンドアローン使用時に表示





NETWORKメニュー

IP モード時のみ表示
 CCU モード時は非表示





DIAGNOSIS×ニュー



OPERATION メニュー

OPERATION			
ページ名 ページ No.	 項目	設定値	備考
<vf display=""></vf>	EX	<u>ON</u> , OFF, 3S	
01 (U05)	ZOOM	ON, <u>OFF</u> , 3S	
	DISP	LEFT, RIGT	
	FORM	<u>999</u> , mm	ZOOM 表示形式の設定
			999:0 ~ 999 で表示(単位なし)
			mm:ミリメートルで表示
	FOCUS	ON, <u>OFF</u> , 3S	シリアルレンズ使用時のみ有効
	FORM	999 , m, ft	FOCUS 表示形式の設定 999:0~999で表示(単位なし)
		ON OFF 29	π . フィートで表示
		ON, <u>OFF</u> , 33	HKC-VND50 装宿時のみ衣示
	EGOOK	<u>ON</u> , OFF, 35	
		<u>ON</u> , OFF, 35	
		<u>ON</u> , OFF, 35	
	GAIN	<u>ON</u> , OFF, 35	
	DATT		
		ON OFF 29	
	MESSACE		
	MESSAGE	ALL, AI, WRN, OFF	ALL: gへてのメッセージを表示する。 WRN:ワーニング以上のメッセージを表示する。 AT:オートセットアップい上のメッセージを表示する。
	FOLLOW F	ON OFF 3S	
	FOCUS NAME	OFF. 1S. 3S. 5S. ON	Marker Name の表示/非表示と表示時間の設定
<vf marker=""></vf>	MARKER	ON . OFF	すべてのマーカーの表示の ON/OFF を設定します。
02 (U06)		WHITE BLACK DOT	
	I EVEI	$\underline{\text{MIN}} = 10 \textbf{4}$	
	CENTER	ON. OFF	
	02.112.1	1 , 2, 3, 4	1 :全クロス
			2 : 全クロス穴あき
			3:中心
			4:中心穴あき
	SAFETY ZONE	ON, <u>OFF</u>	
		80.0, <u>90.0</u> , 92.5, 95.0%	
	EFFECT	ON, <u>OFF</u>	
	ASPECT	ON, <u>OFF</u>	
		16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3 , EU VISTA(1.66:1), VISTA(1.85:1), CINEMA(2.35:1)	
	MASK	ON, <u>OFF</u>	
		0~15, <u>12</u>	アスペクト外の落とし込みレベル
	SAFETY	ON, <u>OFF</u>	アスペクトモードのセーフティマーカーの設定
		80.0, <u>90.0</u> , 92.5, 95.0%	—

OPERATION			
ページ名	- 項目	設定値	備考
ページ No.			
<vf detail=""> 03 (U02)</vf>	VF DETAIL	<u>ON</u> , OFF	
		0~100%, <u>25%</u>	
	CRISP	–99 ~ +99, <u>0</u>	
	FREQUENCY	<u>9M</u> , 14M, 18M	
	FLICKER	ON, <u>OFF</u>	
	AREA	100% , 70%, 60%, 50%, 40%,	
		ON OFE	
		0~100%, <u>50%</u> (設定値は 5% 刻み)	
	COLOR DETAIL	ON, <u>OFF</u> , (OFF)	(OFF) :DYNAMIC FOCUS が ON のとき表示
		YELLOW, RED, <u>BLUE</u> , GREEN	
	COLOR	ON, <u>OFF</u>	
	PEAK COLOR	ON, OFF	
	CHROMA LEVEL	100%, 50%, 25% , 0%	
	RETURN DISABLE	ON, QFE	CCU モード時のみ表示 RETURN 表示時に VF DETAIL を OFF にするかどうかを 選択
	DYNAMIC FOCUS	<u>OFF</u> , ON, (OFF)	ダイナミックフォーカス機能の ON/OFF 設定 (OFF) :HD フォーマット
<dynamic focus=""> 04 (U04)</dynamic>	DYNAMIC FOCUS	<u>OFF</u> , ON, (OFF)	ダイナミックフォーカス機能の ON/OFF 設定 (OFF) :HD フォーマット
で注意	FREQUENCY	EXTRA-LOW, LOW, MIDDLE, HIGH, (AUTO)	検出する 4K 解像度の高周波信号の帯域 (AUTO): ZOOM LINK が ON のとき表示
	ZOOM LINK	ON, <u>OFF</u>	
		MODE1, MODE2, MODE3, MODE4	ズームポジションに応じた特性
		0~ 100%, <u>50%</u> (設定値は 5% 刻み)	WIDE 端のマークのレベル量
	CRISP	<u>0</u> ~99%	検出される信号の微小成分を消す度合い
	LEVEL	LOW, MIDDLE, HIGH, VERY-HIGH	マーキング信号の輝度レベル
	PEAK COLOR	OFF, RED, BLUE, GREEN, BROWN, PURPLE, <u>YELLOW</u>	
	THRESHOLD	0 \sim 99%	PEAK COLOR で設定した色を付加する際のしきい値
	COLOR LEVEL	0 ∼ 99%, 50%	PEAK COLOR 表示の色の濃さ
<focus position<="" td=""><td>FOCUS POSITION METER</td><td>OFF, ON</td><td>フォーカスポジションメーターの表示/非表示</td></focus>	FOCUS POSITION METER	OFF , ON	フォーカスポジションメーターの表示/非表示
METER1> 05	NEAR LIMIT	0 \sim 999	フォーカスポジションメーターの NEAR 端の設定
	FAR LIMIT	0~ 999	フォーカスポジションメーターの FAR 端の設定
	POSITION	TOP, RIGHT, BOTTOM, LEFT	フォーカスポジションメーターの表示位置の設定
			TOP:画面上部に表示
			RIGHT:画面右に表示
			BOTTOM :画面下部に表示
			LEFT: 画面左に表示
	NEAR/FAR POSITION	NORMAL, REVERSE	フォーカスポジションメーターの遠近表示方向の設定 REVERSE にすると、NEAR 端 /FAR 端位置が反転する。
	SIZE	NORMAL, HALF	フォーカスポジションメーターの表示サイズの設定
	RULED LINE	<u>OFF</u> , ON	Ruled Line の表示/非表示
	INDEX COLOR	BLACK, <u>WHITE</u>	Index の色設定
	INDEX WIDTH	1 ~5	Index の幅設定
	MARKER WIDTH	<u>1</u> ~9	Markerの軸部分の幅設定
	CURRENT FOCUS DIST		現在のフォーカス距離(表示のみ)

OPERATION			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<focus position<="" td=""><td>ADJUSTED SIGN</td><td></td><td></td></focus>	ADJUSTED SIGN		
METER2> 06	SENSE	1 ~ 5, 2	ADJUST 判定の感度の設定 数値が大きいほど高感度になる。
	NAME DISP	OFF, 1S, 3S, 5S, <u>ON</u>	Marker Name の表示/非表示と表示時間の設定
	FRAME DISP	OFF, 1S, 3S, 5S, <u>ON</u>	Adjust Frame の表示/非表示と表示時間の設定
	FRAME WIDTH	1 ~ 5, 2	Adjust Frame の幅設定
	MARKER CONFIG		
	[REG] MKR1, 2, 3	ENTER で実行	現在のフォーカス位置での Marker の登録 (Marker 登録操作を専用スイッチに割り当てている場合、 ここでの登録は不可)
	[DISP] MKR1, 2, 3	OFF , ON	Marker の表示/非表示 (Marker 登録操作を専用スイッチに割り当てている場合、 ここでの登録は不可)
	[COLOR] MKR1, 2, 3	RED , GREEN , BLUE , YELLOW, ORANGE, PURPLE, GRAY, BLACK, WHITE	Marker の三角部分の色設定 MKR1 のデフォルト値は RED、MKR2 のデフォルト値は GREEN、MKR3 のデフォルト値は BLUE
	[NAME] MKR1, 2, 3	最大 8 文字 (初期値:MARKER 1 ~ 3)	Marker Name の文字設定 ◆「文字列を設定するには」(21 ページ)参照
	[POS] MKR1, 2, 3	<u>0</u> ∼ 999	Marker の位置設定
	CURRENT FOCUS DIST		現在のフォーカス距離(表示のみ)
<focus assist=""></focus>	INDICATOR	ON, <u>OFF</u>	
07 (U03)	MODE	BOX , B&W, COL	
		<u>BTM</u> , LEFT, TOP, RIGHT	
	LEVEL	MIN, 1 ~ 10, <u>4</u> QUICK. SMOOTH	
	GAIN	$0 \sim 9950$	
	OFFSET	$0 \sim 99$ 50	
	AREA MARKER	ON. OFF	
	SIZE	SMALL, MIDDLE, LARGE	
	POSITION	LEFT. CENTER. RIGHT	
	POSITION H	$0 \sim 99$ 50	
	POSITION V	$0 \sim 99$ 50	
<zebra></zebra>	ZEBRA	ON. OFF	
08 (U08)		1 . 2. 1&2	
	ZEBRA1		
	LEVEL	50 ∼ 109%, 70%	
	WIDTH	$0 \sim 30\%$ 10%	
	ZEBRA2	50 ~ 109%. 100%	
<cursor></cursor>	CURSOR	ON, OFF	
09 (U07)	LEVEL	MIN. 1 \sim 10. 4	
		WHITE, BLACK, DOT	
	BOX/CROSS	BOX, CROSS	
	H POSITION	0~99. 50	
	V POSITION	0~99, 50	
	WIDTH	0 ∼ 99, 50	
	HEIGHT	0 ∼ 99, 50	
	BOX MEMORY	1/2/3/4: OFF , ON	
	H POSI	1/2/3/4: 0 ~ 99, <u>50</u>	
	V POSI	1/2/3/4: 0 ~ 99, <u>50</u>	
	WIDTH	1/2/3/4: 0 ~ 99, <u>50</u>	
	HEIGHT	1/2/3/4: 0 ~ 99, <u>50</u>	

OPERATION			
ページ名 ページ No.	項目	設定値	備考
<box cursor="" file=""></box>	1:		BOX CURSOR FILE 選択と FILE 名入力
10	2:		BOX CURSOR FILE を選択するときは、数字の左側に
	3:		カーソルを合わせる。
	4:		BOX CURSOR FILE 名を入力するときは、数字の右側に
	5:		── カーソルを合わせる。 ▲「立字列を設定するにけ」(21 ページ) 参照
	6:		
	7:		
	8:		
	9:		
	10:		
	STORE		BOX CURSOR FILE 名をカメラに保存
	IMPORT FROM USB		BOX CURSOR FILE を USB からカメラヘ転送
	EXPORT TO USB		BOX CURSOR FILE をカメラから USB へ転送
<vf dynamic<br="">CONTRAST></vf>	DYNAMIC CONTRAST	<u>off</u> , on	VF に表示される画のコントラストを強調する機能の VF ON/OFF を設定する。
ご注意			ご注意 D.EXTENDER が ON のときは OFF 固定になります。
SDI モード時のみ表示	MODE		
	HIGHLIGHT	<u>off</u> , on	HIGHLIGHT 機能の ON/OFF 設定 HIGHLIGHT は高輝度部分に対して強調を行う。
			 ご注意 FOGGY は、HIGHLIGHT または UMBRA と、同時に ON できません。 HIGHLIGHT や UMBRA が ON になると、FOGGY は OFF 固定になります。FOGGY が ON になると、 HIGHLIGHT と UMBRA は OFF 固定になります。
	GAIN	0 ~ 100%, <u>30%</u>	コントラスト強調の強度の設定
	FILTER	NARROW, MIDDLE, WIDE	コントラストを抽出するフィルターの周波数特性の設定
	UMBRA	<u>OFF</u> , ON	UMBRA 機能の ON/OFF 設定 UMBRA は低輝度部分に対して強調を行う。
			ご注意 • UMBRA は FILTER の設定が WIDE のときのみ選択でき ます。
			 FOGGY は、HIGHLIGHT または UMBRA と、同時に ON できません。 HIGHLIGHT や UMBRA が ON になると、FOGGY は
			OFF 固定になります。FOGGY が ON になると、 HIGHLIGHT と UMBRA は OFF 固定になります。
	GAIN	0 ~ 100%, <u>30%</u>	コントラスト強調の強度の設定
	FILTER	WIDE	コントラストを抽出するフィルターの周波数特性の設定
	FOGGY	<u>off</u> , on	FOGGY 機能の ON/OFF 設定 FOGGY はコントラストに対して強調を行う。
			 ご注意 FOGGY は、HIGHLIGHT または UMBRA と、同時に ON できません。 HIGHLIGHT や UMBRA が ON になると、FOGGY は OFF 固定になります。FOGGY が ON になると、 HIGHLIGHT と UMBRA は OFF 固定になります。
	GAIN	0~100%, <u>30%</u>	コントラスト強調の強度の設定
	FILTER	NARROW, MIDDLE, WIDE	コントラストを抽出するフィルターの周波数特性の設定
OPERATION			
-----------------------------	-------------------	---	---
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<spirit level=""></spirit>	INDICATOR	ON, <u>OFF</u>	ON 時は <cursor> の BOX MEMORY が無効</cursor>
12	MODE	<u>1</u> , 2	インジケーターの表示形式を切り換える。
	REVERSE	<u>off</u> , on	インジケーターの左右の動作を反転する。
	SCALE	50% ~ 150%, <u>100%</u>	インジケーターの水平方向の幅を調整する。
	H POSITION	0~99, <u>50</u>	
	V POSITION	0~99, <u>97</u>	
	ANGLE		傾きの角度(表示のみ)
	OFFSET	−90 ~ +90, <u>0</u>	
	SET ZERO ANGLE	ENTER で実行	現在の傾きを水平(0°)にする。
	CLEAR	ENTER で実行	OFFSET を 0 にする。
<vf out=""></vf>	VF OUT	<u>COLOR</u> , Y, R, G, B	
13 (U01)	CHARACTER LEVEL	1 ~ 5, <u>4</u>	
<switch assign=""></switch>	LENS		表示のみ
14 (U09)	VTR S/S	OFF, RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, EXTENDER, DoF PRESET1, DoF PRESET2, DoF PRESET3, MARKER, CURSOR FILE INC, VR MODE	ご注意 D.EXTENDER の ON/OFF 切り換え時に画面にノイズが 発生しますが、故障ではありません。4K や 2 倍速以上の フォーマット時には D.EXTENDER は動作しません。
	RET	OFF, RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, EXTENDER, DoF PRESET1, DoF PRESET2, DoF PRESET3, MARKER, CURSOR FILE INC, VR MODE	

OPERATION ページ名	項目	設定値	備考
ペーシ No. <ext i="" o=""> 15</ext>	PIN1	OFF, RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, R TALLY OUT, G TALLY OUT, Y TALLY OUT, TALLY OUT, R TALLY IN, G TALLY IN, Y TALLY IN, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, LENS EXT OUT, EXTENDER, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, DOF PRESET1, DOF PRESET2, DOF PRESET3, CURSOR FILE INC, VR MODE, VTR S/S	EXT I/O 端子の Assignable ピンの機能の割り当て ご注意 D.EXTENDER の ON/OFF 切り換え時に画面にノイズが 発生しますが、故障ではありません。4K や 2 倍速以上の フォーマット時には D.EXTENDER は動作しません。 CCU モード時は、R-TALLY IN, G-TALLY IN, Y-TALLY IN は動作しません。 CCU モード時以外は、RETURN1 CAM SW, RETURN1 CAM SW TOGGLE, RETURN2 CAM SW, RETURN2 CAM SW TOGGLE, RETURN3 CAM SW, RETURN 3 CAM SW TOGGLE は動作しません。
	PIN2	OFF, RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, R TALLY OUT, G TALLY OUT, Y TALLY OUT, TALLY OUT, R TALLY IN, G TALLY IN, Y TALLY IN, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, LENS EXT OUT, EXTENDER, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, DoF PRESET1, DoF PRESET2, DoF PRESET3, CURSOR FILE INC, VR MODE, VTR S/S	_
	PIN3	QFF , RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, R TALLY OUT, G TALLY OUT, Y TALLY OUT, TALLY OUT, R TALLY IN, G TALLY IN, Y TALLY IN, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, LENS EXT OUT, EXTENDER, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, DOF PRESET1, DOF PRESET2, DOF PRESET3, CURSOR FILE INC, VR MODE, VTR S/S	_

OPERATION				
ページ名	項目	設定値	備考	
ページ No.				
<ext i="" o=""> 15</ext>	PIN5	OFF, RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, LENS EXT OUT, MIC IN, EXTENDER, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, DOF PRESET1, DOF PRESET2, DOF PRESET3, CURSOR FILE INC, VR MODE, VTR S/S	EXT I/O 端子の Assignable ピンの機能の割り当て (どちらか片方を MIC IN に設定すると、もう片方も MIC IN が割り当てられます。)	
	PIN10	OFF , RETURN1 SW, RET1 SW TOGGLE, RETURN2 SW, RET2 SW TOGGLE, RETURN3 SW, RET3 SW TOGGLE, FOCUS POS METER, FOCUS POS MKR1, FOCUS POS MKR2, FOCUS POS MKR3, FOCUS ASSIST, SPIRIT LEVEL, VF DETAIL, ZEBRA, DIGITAL EXTENDER, 5600K, LENS EXT OUT, MIC IN, EXTENDER, FAN MAX, CURSOR ALL OFF, FLAG, AWB, CALL, DOF PRESET1, DOF PRESET2, DOF PRESET3, CURSOR FILE INC, VR MODE, VTR S/S	-	
	MIC GAIN	20dB, 30dB, 40dB, 50dB, <u>60dB</u>		
	MIC +48V	ON, <u>OFF</u>		
<return></return>	RET1 SW SEL	CCU RET1, CCU RET2,	各リターンスイッチが押された時に表示するリターン映	
16	RET2 SW SEL	CCU RET3, CCU RET4,		
<u>ご注意</u> CCU モード時のみ表示	RET3 SW SEL	CCU RET7, CCU RET8	接続する CCU により選択可能な設定値か増える。 RET1 SW SEL のデフォルト値は CCU RET1、RET2 SW SEL のデフォルト値は CCU RET2、RET3 SW SEL のデ フォルト値は CCU RET3	
	VR MODE SEL	CCU RET1, CCU RET2, CCU RET3, CCU RET4 , CCU RET5, CCU RET6, CCU RET7, CCU RET8	VR MODE が ON の場合、RET1 ~ 3 のすべての機能を OFF にすると、VR MODE SEL で設定した映像が VF に 表示される。	
	RET1 SW + RET2 SW	RET1 SW , RET3 SW	RET1 ボタンと RET2 ボタンを同時に押したときの動作 を切り換える。 RET1 SW: RET1 ボタンとして動作する RET3 SW: RET3 ボタンとして動作する	
	RET TOGGLE CANCEL	SEPARATE, ALL	アサインされた RET TOGGLE ボタンを押して ON 状態 にしたあとに、RET ボタンが押されたときの動作を設定 する。 SEPARATE: RET ボタンのチャンネルごとに RET TOGGLE が解除される ALL: どの RET ボタンを押しても、すべての RET TOGGLE が解除される	
	VR MODE	OFF, ON	バーチャルスタジオ用に、VFに表示される映像をカメラ 映像ではなく、外部入力された CG 映像にする機能の ON/OFF 設定	
<operator file=""></operator>	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	オペレーターファイルを USB メモリーから読み込む。	
17	EXPORT TO USB	ENTER で実行	現在のオペレーターファイル項目の設定を USB メモリー に書き込む。	
	PRESET	ENTER で実行	本体のメモリーに保存されているオペレーターファイル のデータを呼び出す。	

PAINT メニュー

PAINT			
ページ名 ページ No.	 項目	設定値	備考
<sw status=""></sw>	FLARE	<u>ON</u> , OFF	
P01	GAMMA	<u>ON</u> , OFF	
	BLK GAM	ON, <u>OFF</u>	
	KNEE	<u>ON</u> , OFF	
	WHT CLIP	<u>ON</u> , OFF	
	DETAIL	<u>ON</u> , OFF	
	LVL DEP	<u>ON</u> , OFF	
	SKIN DTL	ON, <u>OFF</u>	
	MATRIX	ON, <u>OFF</u>	
<video level=""></video>	WHITE	R/G/B: −99 ~ +99, 0	R、G、B、M(マスター)を個別に設定可能
P02	BLACK	R/G/B/M: –99 ~ +99, <u>0</u>	(WHITE は M は設定不可)
	FLARE	R/G/B/M: -99 ~ +99, <u>0</u>	
	GAMMA	R/G/B/M: -99 ~ +99, <u>0</u>	
	V MOD	R/G/B/M: −99 ~ +99, 0	
	FLARE	<u>ON</u> , OFF	
	V MOD	<u>ON</u> , OFF	
	TEST	OFF, SAW, 10STEP	
<color temp=""></color>	WHITE	R/G/B: –99 ~ +99, Q	
P03	AUTO WHITE BALANCE	ENTER で実行	
	COLOR TEMP	0 К ~ 65535 К, <u>3200 К</u>	
	BALANCE	–99 ~ +99, <u>0</u>	
	ATW	ON, <u>OFF</u>	
	SPEED	1, 2 , 3, 4, 5	
	MASTER WHITE GAIN	−6 dB ~ +12 dB, <u>0.0 dB</u>	連続的に変化させることのできるゲイン
	MASTER GAIN	–6, –3, 0 , 3, 6, 9, 12 dB	ステップ状に変化させることのできるゲイン
<gamma></gamma>	LEVEL	R/G/B/M: –99 ~ +99, 0	R、G、B、M(マスター)を個別に設定可能
P04	COARSE	0.35 ~ 0.90(0.05 ステップ), <u>0.45</u>	
	TABLE	<u>Standard</u> , Hyper, User	
		1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7	STANDARD、または USER 選択時(USER 選択時は、1 ~5のみ)
			1:カムコーター相当 2:×4.5 ゲイン
			3 :×3.5 ゲイン 4 :SMPTE 240M 相当
			4 · SMFTE-24000 相当 5:ITU-R709 相当
			6:×5.0 ゲイン
			7 : ×5.0–709
		1, 2, 3, <u>4</u>	HYPER 選択時
			1 : 325% to 100%
			2:460% to 100% 3:325% to 100%
			4 : 460% to 109%
	GAMMA	<u>ON</u> , OFF	
	TEST	OFF, SAW, 10 STEP	
<black gamma=""></black>	LEVEL	R/G/B/M: −99 ~ +99. 0	R、G、B、M(マスター)を個別に設定可能
P05	RANGE	LOW, L.MID, H.MID, <u>HIGH</u>	
		ON, <u>OFF</u>	
	TEST	OFF, SAW, 10 STEP	

PAINT			
ページ名	 項目	設定値	備考
ページ No.			
<saturation></saturation>	SATURATION	–99 ~ +99, <u>0</u>	
P06		ON, <u>OFF</u>	
	LOW KEY SAT	–99 ∼ +99, <u>0</u>	
	RANGE	Low, L.MID, H.MID, <u>HIGH</u>	
		ON, <u>OFF</u>	
	TEST	OFF, SAW, 10 STEP	
<knee></knee>	K POINT	R/G/B/M: –99 \sim +99, $\underline{0}$	R、G、B、M(マスター)を個別に設定可能
P07	K SLOPE	R/G/B/M: –99 ~ +99, Q	ABS時はM以外は絶対値表示
	KNEE	<u>ON</u> , OFF	
	KNEE MAX	ON, <u>OFF</u>	
	KNEE SAT	–99 ~ +99, <u>0</u>	
		ON, <u>OFF</u>	
	AUTO KNEE	<u>off</u> , auto	
	POINT LIMIT	–99 \sim +99, Q	ABS 時は絶対値表示
	SLOPE	–99 \sim +99, ${f Q}$	ABS 時は絶対値表示
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード
	SOFT KNEE	<u>OFF</u> , ON	Knee が OFF 時は無効
	RADIUS	0~99, Q	
<white clip=""></white>	W CLIP	–99 \sim +99, ${f Q}$	
P08		<u>ON</u> , OFF	
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード
<detail 1=""></detail>	DETAIL	<u>ON</u> , OFF	
P09	LEVEL	–99 ∼ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	HFR RATIO	0~ 199%, <u>100%</u>	
	LIMITER [M]	–99 ∼ +99, <u>0</u>	
	LIMITER [WHT]	–99 ∼ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	LIMITER [BLK]	–99 ∼ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	CRISP	–99 ∼ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	HFR RATIO	0~ 199%, <u>100%</u>	
	LEVEL DEPEND	–99 ∼ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
		<u>ON</u> , OFF	
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード
<detail 2=""></detail>	H/V RATIO	–99 ∼ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
P10	FREQ	–99 ∼ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	MIX RATIO	–99 ∼ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	KNEE APT	–99 ∼ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
		ON, <u>OFF</u>	
	DTL H/V MODE	<u>H/V</u> , V only	
	INDEPENDENT	ON, <u>OFF</u>	
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード

PAINT			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<hd detail=""></hd>	LEVEL	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
P11	LIMITER [M]	−99 ~ +99, <u>0</u>	
	LIMITER [WHT]	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	LIMITER [BLK]	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	CRISP	−99 ~ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	LEVEL DEPEND	−99 ~ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
		<u>ON</u> , OFF	
	H/V RATIO	−99 ~ +99, 0	ABS 時は絶対値表示
	FREQ	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	MIX RATIO	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	KNEE APT	–99 ∼ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
		ON, <u>OFF</u>	
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード
<4K DETAIL>	LEVEL	–99 \sim +99, Q	ABS 時は絶対値表示
P12	LIMITER [M]	–99 \sim +99, Q	
	LIMITER [WHT]	–99 \sim +99, ${f 0}$	ABS 時は絶対値表示
	LIMITER [BLK]	–99 \sim +99, ${f 0}$	ABS 時は絶対値表示
	CRISP	–99 \sim +99, ${f 0}$	ABS 時は絶対値表示
	LEVEL DEPEND	–99 \sim +99, ${f 0}$	ABS 時は絶対値表示
		<u>ON</u> , OFF	
	H/V RATIO	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	FREQ	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	MIX RATIO	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
	KNEE APT	−99 ~ +99, <u>0</u>	ABS 時は絶対値表示
		ON, <u>OFF</u>	
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード
<skin detail=""></skin>	SKIN DTL	ON, <u>OFF</u>	
P13	SKIN GATE	OFF, 1, 2, 3, (MAT)	1,2,3:いずれか1チャンネルのみスキンゲート機能を
			オンにできる。
			(MAT) : <multi matrix=""> の GATE が ON のとき表示</multi>
	ABS		反転表示:ABS(絶対値)モード
	NATURAL SKINDTL	<u>off</u> , on	
	ZOOM LINK	<u>off</u> , on	
	TELE	0 ~ <u>99</u>	
	WIDE	<u>0</u> ~ 99	
	CH SW	1: (ON), 2/3: ON, <u>OFF</u>	スキントーンディテール機能をチャンネルごとに設定
	HUE	1/2/3: ENTER で実行	(チャンネル 1 は常に ON)
	PHASE	1/2/3: <u>0</u> ~ 359	ABS 時は LEV/EL のみ絶対値表示
	WIDTH	1/2/3: 0 ~ 90, <u>29</u>	
	SAT	1/2/3: –99 ~ +99, <u>–89</u>	
	LEVEL	1/2/3: -99 ~ +99, 0	
	Y LIMIT	1/2/3: <u>0</u> ~ 99	

PAINT			
ページ名	 項目	設定値	備考
ページ No.			
<user matrix=""></user>	R-G	–99 ~ +99, <u>0</u>	
P14	R-B	–99 ~ +99, O	
	G-R	–99 ~ +99, 0	
	G-B	–99 ∼ +99, 0	
	B-R	–99 ∼ +99, 0	
	B-G	–99 ∼ +99, <u>0</u>	
	MATRIX	ON, <u>OFF</u>	
	PRESET	<u></u> , ON, OFF	
		, SMPTE-240M, ITU-709, SMPTE-WIDE, NTSC, EBU, ITU- 601, CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, CUSTOM4, CUSTOM5	
	USER	<u></u> , ON, OFF	
	MULTI	<u></u> , ON, OFF	
	ADAPTIVE MATRIX	<u>off</u> , on	
	LEVEL	0 ~ 7, <u>0</u>	
<multi matrix=""> P15</multi>	PHASE	0 , 23, 45, 68, 90, 113, 135, 158, 180, 203, 225, 248, 270, 293, 315, 338	PHASE でマルチマトリックス補正機能を調整する軸(角度)を選択し、HUE、SATを設定する(16軸それぞれに個別に HUE、SATを設定可能)。
	HUE	–99 ∼ +99, <u>0</u>	-
	SAT	–99 ∼ +99, <u>0</u>	-
	ALL CLEAR	ENTER で実行	
	GATE	ON, <u>OFF</u> , (SKN)	(SKN) : <skin detail="">のSKIN GATE が ON のとき表示</skin>
	MATRIX	ON, <u>OFF</u>	
	PRESET	<u></u> , ON, OFF	
		, SMPTE-240M, ITU-709, SMPTE-WIDE, NTSC, EBU, ITU- 601, CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, CUSTOM4, CUSTOM5	
	USER	, ON, OFF	
	MULTI	, ON, OFF	

PAINT			
ページ名	 項目	設定値	備考
ページ No.			
<shutter></shutter>	SHUTTER	ON, <u>OFF</u>	
P16		撮像周波数が 60.00 Hz または	ステップシャッターの選択
		59.94 Hz のとき: <u>1/100</u> , 1/125,	
		1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000	
		撮像周波数が 50 Hz のとき:1/60,	
		<u>1/125</u> , 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000	
		場像周波数が 30 00 Hz または	
		29.97 Hz のとき: 1/40 1/60	
		1/100, 1/120, 1/125, 1/250,	
		1/500, 1/1000, 1/2000	
		撮像周波数が 25 Hz のとき:1/33,	
		1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500,	
		1/1000, 1/2000	
		撮像周波数が 24 Hz または	
		23.98 Hz のとき:1/32, 1/48,	
		1/1000 1/2000	
	ECS EREO		
	LOOTHEQ	13~4600 Hz	
		撮像周波数が 59.94 Hz のとき:	
		60.07 ~ 4600 Hz	
		撮像周波数が 50 Hz のとき:50.12	
		\sim 4600 Hz	
		撮像周波数が 30.00 Hz のとき:	
		30.02 ~ 2700 Hz	
		撮像周波数が 29.97 Hz のとき:	
		29.99~2700 Hz 提伯国連数が 25 Uz のとま:25 02	
		1100000000000000000000000000000000000	
		撮像周波数が 24 Hz のとき:24.02	
		~ 2200 Hz	
		撮像周波数が 23.98 Hz のとき:	
		$23.99 \sim 2200 \ \mathrm{Hz}$	
<noise< td=""><td>SUPPRESSION</td><td><u>0</u> ∼ 100%</td><td></td></noise<>	SUPPRESSION	<u>0</u> ∼ 100%	
P17		ON, <u>OFF</u>	
<flicker< td=""><td>REDUCTION</td><td>ON, <u>OFF</u>, (OFF)</td><td>(OFF):HFR 以外のフォーマット選択時</td></flicker<>	REDUCTION	ON, <u>OFF</u> , (OFF)	(OFF):HFR 以外のフォーマット選択時
REDUCTION>			で注音
P18			C/エネ BEDUCTION の ON/OFE 切り換え時に画面に ノイブが発
			生しますが、故障ではありません。
	POWEBLINE	50 60	昭和の電源の周波数を指定します
	FREQUENCY	<u> </u>	
	MODE	STANDARD, ACM	STANDARD:画像を加算せずにフリッカーを補正しま
			す。
			ACM:画像を加算してフリッカーを補正します。
	GAIN	–99 ∼ +99, <u>0</u>	STANDARD 時のみ有効
			補正のゲインを設定します。
	OFFSET	–99 ∼ +99, <u>0</u>	STANDARD 時のみ有効
			補正を開始する輝度レベルを設定します。
	ACM TYPE	<u>1</u> , 2, 3, 4	ACM 時のみ有効
			加算するフレームの組み合わせを選択します。値が大き
			いほうが多くのフレームを加算します。

PAINT					
ページ名	項目	設定値	備考		
ページ No.					
<hdr operation=""></hdr>	HDR MODE	OFF, LIVE HDR, CINEMA, SG3	で注意		
1 10		UNADE	CINEMA または SG3 GRADE に設定すると、設定できる		
			PAINT 頃目が制限されます。設定できない機能は () 表 テにたります。詳しくは、「HDP MODE が CINIEMA ま		
			たは SG3 GRADE のときの PAINT 項目の設定」(46 ペー		
			ジ)をご覧ください。		
	SDR GAIN	0.0 ~ -15 dB, <u>-6.0 dB</u>	LIVE HDR 時のみ有効		
			SDR 出力にかかるゲインの設定		
	HDR CONTRAST	100 ~ 566%, <u>200%</u>			
			SDR GAIN を設定することで確保される FDR 五月のコ ントラスト(表示のみ)		
	HDR TARGET WHITE	99 ~ 765nit. 228nit	LIVE HDR 時のみ有効(表示のみ)		
			SDR で 100% に相当する明るさが HDR では何 nit にな		
			るかを設定する。		
			SDR GAIN と HDR LOOK によって変化する。		
	HDR BLACK OFFSET	–10.0 ~ 99.9, <u>0</u>	LIVE HDR 時のみ有効 HDR 出力のブラックオフセット		
	HDR KNEE	<u>OFF</u> , ON	LIVE HDR 時のみ有効		
	POINT	–99 ~ 99, 0	HDR 側にかかる KNEE の設定		
	SLOPE	–99 ~ 99, 0	—		
	HDR WHITE CLIP	<u>OFF</u> , ON			
	LEVEL	–99 ~ 99, <u>0</u>			
	HDR BLACK CLIP	<u>OFF</u> , ON	HDR 出力に対して 0%以下をクリップするかどうかを設		
			定する。		
			<output format=""> の OETF か S-LOG3 に設定されているときは OFF に固定</output>		
	HDR BLACK	<u>OFF</u> , ON	HDR 出力に対して低輝度領域を沈ませるかどうかを設定		
	COMPRESSION		する。		
	SR LIVE LOCK	<u>OFF</u> , ON			
			OFESET WHITE CLIP HDB KNEE, HDB BLACK		
			COMPRESSION		
<live td="" tone<=""><td>LIVE TONE CONTROL</td><td><u>off</u>, on</td><td>HDR 出力、SDR 出力両方に対してかかるトーンカーブ</td></live>	LIVE TONE CONTROL	<u>off</u> , on	HDR 出力、SDR 出力両方に対してかかるトーンカーブ		
CONTROL>			を設定する。		
P20			ご注意		
			• HDR USER GAMMA または USER GAMMA が ON に		
			設定されているとさは、OFF 固定。 ● LIVE TONE CONTROL が ON に設定されているとき		
			BLACK GAMMA と HDR KNEE は OFF 固定。		
	BASE	<u>OFF</u> , ON			
	LOW	<u>OFF</u> , ON			
	MID	<u>OFF</u> , ON			
	LEVEL				
	BASE	–99 ~ 99, 0	LIVE TONE CONTROL が BASE に設定されているとき、		
			トーンカーブのレベルをM、R、G、Bごとに設定する。		
	LOW	–99 ~ 99, <u>0</u>	LIVE TONE CONTROL が LOW に設定されているとき、 トーンカーブのレベルを M B G B ごとに設定する。		
	MID	-99 ~ 99. 0	LIVE TONE CONTROL が MID に設定されているとき、		
		, 2	トーンカーブのレベルをM、R、G、B ごとに設定する。		
	PARAM				
	BASE	–99 ~ 99, <u>0</u>	LIVE TONE CONTROL が BASE に設定されているとき、		
			CURVE パラメーターを設定する。		
	LOW	–99 ~ 99, Q	LIVE TONE CONTROL が LOW に設定されているとき、 WIDTH パラメーターを設定する。		
	MID	–99 ~ 99, 0	LIVE TONE CONTROLが MID に設定されているとき、		
			WIDTH および CENTER バラメーターを設定する。		

PAINT			
ページ名	 項目	設定値	備考
ページ No.			
<hdr user<br="">GAMMA></hdr>	HDR USER GAMMA	OFF , ON	HDR User Gamma 機能(HDR 出力に対して自分の作成 したカーブを適用できる機能)の ON/OFF を設定する。
P21	TABLE	<u>1</u> ~5	HDR 出力に対して適用するカーブの番号を選択する。
	NAME		選択したカーブの名称が表示される。
	OETF		選択したカーブが対応する OETF が表示される。
			ご注意
			設定されている OETF とカーブが一致しないと、意図し
			た画になりません。
	D-RANGE		選択したカーブが対応するダイナミックレンジが表示さ
		4.0.0.4.5	16.
<optical filter=""></optical>	ND	<u>1</u> , 2, 3, 4, 5	
F ZZ			2 · 1/4ND 2 · 1/8ND
			4 : 1/16ND
			5: 1/64ND
	CC	A. B . C. D	A:クロスフィルター
		, _, _,	B : 3200K
			C : 4300K
			D : 6300K
<scene file=""></scene>	1		シーンファイル(ペイントデータ)の保存と呼び出し:
P23	2		- カメラのメモリーにシーンファイルを保存するときは、
	3		STOREの後にファイル番号を指定。
	4		- 読み出すときは、ファイル番号指定のみ。
	5		
	STORE	ENTER で実行	
	STANDARD	ENTER で実行	標準のペイントデータを呼び出す。
	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	5 個のシーンファイルを USB メモリーから本体のメモ リーに読み込む。
	EXPORT TO USB	ENTER で実行	5 個のシーンファイルを本体のメモリーから USB メモ リーに書き出す。
	FILE ID	最大 14 文字	USB メモリーに保存するシーンファイルに入れるコメン
			◆「文字列を設定するには」(21ページ)参照
	CAM CODE	カメラコード	表示のみ
	DATE	日付	表示のみ
	DISSOLVE	<u>off</u> , on	シーンファイルの切り換えをシームレスにする機能
	SPEED	0.2~2.8(0.2ステップ), 3~10 (1 ステップ), 0.2	

HDR MODE が CINEMA または SG3 GRADE のときの PAINT 項目の設定

Yes:設定可能 No:設定不可能 -:対象外

PAINT 項目	HDR MODE が CINEMA のとき			HDR MODE が SG3 GRADE のとき		
	パネル上の表示	SDR 出力への	CINEMA 出力	パネル上の表示	SDR 出力への	SG3 Grade 出力
		反映	への反映		反映	への反映
GAIN		Yes			Yes	
WHITE		Yes		Yes		
COLOR TEMP	Yes			Yes		
DETAIL	No	No	No	Yes	Yes	Yes
4K DETAIL	No	No	No	Yes	Yes	Yes
HD DETAIL	No	No	No	Yes	Yes	Yes
SKIN DETAIL	No	No	No	No	No	No
SATURATION	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PRESET MATRIX	Yes ^{*1}	Yes ^{*1}	No	Yes ^{*1}	Yes ^{*1}	No
MULTI MATRIX	No	No	No	Yes	Yes	Yes

PAINT 項目	HDR MODE が CINEMA のとき			HDR MODE が SG3 GRADE のとき		
	パネル上の表示	SDR 出力への	CINEMA 出力	パネル上の表示	SDR 出力への	SG3 Grade 出力
		反映	への反映		反映	への反映
USER MATRIX	No	No	No	Yes	Yes	Yes
ADAPTIVE MATRIX	No	No	No	No	No	No
LOW KEY SAT	No	No	No	No	No	No
KNEE	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No
AUTO KNEE	No	No	No	No	No	No
KNEE SAT	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No
BLACK GAMMA	No	No	No	No	No	No
GAMMA	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No
WHITE CLIP	No	No	No	No	No	No
BLACK	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
FLARE		Yes		Yes		
V MOD		Yes			Yes	
LIVE TONE CONTROL		No			No	
SDR GAIN	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
HDR BLACK OFFSET	No	-	No	Yes	-	Yes
HDR KNEE	No	-	No	No	-	No
HDR WHITE CLIP	No	-	No	No	-	No
HDR BLACK CLIP	No	-	No	No	-	No
HDR BLACK COMPRESSION	No	-	No	No	-	No
HDR USER GAMMA	No	-	No	No	-	No
HDR TARGET WHITE ^{*2}	No	-	-	No	-	-

*1 ITU-709の ON/OFF 操作のみ可能

*2 表示のみ

MAINTENANCE メニュー

MAINTENANCE			
ページ名 ページ No.	項目	設定値	備考
<configuration> M01</configuration>	OPERATION MODE	<u>SDI</u> , IP, CCU	本機のカメラモード(動作モード)を設定します。 ◆「カメラモードの設定」(12 ページ)参照
			 ご注意 OPERATION MODE を変更すると本機は再起動します。 IP モードを選択するには、ソフトウェアライセンス HZC-SFP5A が必要です。
	VIDEO SENSITIVITY	<u>NORMAL,</u> HIGH, HIGH+	本機の撮像の感度を設定します。
<auto setup=""></auto>	AUTO BLACK	ENTER で実行	
M02	AUTO WHITE	ENTER で実行	
	AUTO LEVEL	ENTER で実行	
	TEST	<u>OFF</u> , SAW, 10STEP	
<white shading=""></white>	V SAW	R/G/B: –99 ~ +99, 0	R、G、Bを個別に設定可能
M03	V PARA	R/G/B: –99 ~ +99, <u>0</u>	
	H SAW	R/G/B: –99 ~ +99, <u>0</u>	
	H PARA	R/G/B: −99 ~ +99, 0	-
	WHITE	R/G/B: −99 ~ +99, 0	-

MAINTENANCE			
ページ名		設定値	備考
ページ No.			
<black shading=""></black>	V SAW	R/G/B: −99 ~ +99, 0	R、G、Bを個別に設定可能
M04	V PARA	R/G/B: −99 ~ +99, 0	BLACK のみ M(マスター)の設定も可能 ー
	H SAW	R/G/B: −99 ~ +99, 0	_
	H PARA	R/G/B: −99 ~ +99, 0	_
	BLK SET	R/G/B: −99 ~ +99, 0	_
	BLACK	R/G/B/M: -99 ~ +99, 0	
	MASTER GAIN	–6, –3, <u>0</u> , 3, 6, 9, 12 dB	ステップ状に変化させることのできるゲイン
<ohb matrix=""></ohb>	OHB MATRIX	<u>ON</u> , OFF	
M05	MATRIX	ON, <u>OFF</u>	
<auto iris=""></auto>	AUTO IRIS	ON, <u>OFF</u>	
MU6	WINDOW	<u>1</u> , 2, 3, 4, 5, 6	オートアイリス検出ウィンドウを選択 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	OVERRIDE	–99 ∼ 99, 0 ,	オートアイリスレベルの明るさの基準を一時的に ±2 絞りの範囲で変更 -99:2 絞り閉じ気味 99:2 絞り閉じ気味 : OFF 時 電源を切ると設定値は に戻る。
	IRIS LEVEL	-99 ∼ +99, 0	±2 絞り
	APL RATIO	–99 ~ +99, <u>65</u>	
	IRIS GAIN	–99 ∼ +99, 0	
	IRIS CLOSE	ON, <u>OFF</u>	
<lens1> M07</lens1>	F NO. DISP	CONTROL , RETURN	AUTO IRIS が OFF のときのパネルの IRIS 表示の切り換え CONTROL : カメラからの値を表示 RETURN : レンズからの戻り値を表示 (AUTO IRIS が ON のときは、常にレンズからの戻り値 を表示)
	AF DISPLAY	ON. OFF	
	ALAC	AUTO, OFF	AUTO 時は右側に状態が表示される。 (ACTIVE):補正中 (WAIT):レンズの初期化完了待ち (STOP):非対応レンズのため補正 OFF
	F DROP COMP	<u>OFF</u> , ON, (OFF)	F ドロップ補正の ON/OFF 補正中は右側に補正ゲインが表示される。 (OFF):シリアルレンズが装着されていないとき
	MAX GAIN	<u>0.0</u> ∼ 24 dB	補正の最大値
	DROP POINT	0~99, <u>50</u>	補正開始点
	ROUNDNESS	<u>0.0</u> ∼ 12 dB	
	STORE LENS FILE	ENTER で実行	 レンズファイルに保存する。
	ARIA	AUTO, OFF	AUTO 時は右側に状態が表示される。 (ACTIVE):補正中 (WAIT):レンズの初期化完了待ち (STOP):非対応レンズのため補正 OFF
	GAIN LIMIT	0 ~ 12 dB, <u>OFF</u>	F ドロップを補正するゲインの上限を設定する(OFF は 上限なし)

MAINTENANCE			
ページ名 ページ No.	項目	設定値	備考
<lens2> M08</lens2>	REMOTE CONTROL	ON, <u>OFF</u> , (OFF)	MSU/RCP からのレンズリモートコントロールの ON/ OFF MSU/RCP の Zoom/FocusControl 画面の Active ボタン と同等 (OFF):レンズが対応していないとき
	CONTROL MODE	ZOOM & FOCUS, FOLLOW FOCUS	 ZOOM & FOCUS: ZOOM と FOCUS を MSU/RCP でコ ントロールする(レンズデマンドでのコントロールは 無効)。 FOCUS: FOCUSは MSU/RCP からコントロールし、 ZOOM はレンズデマンドでコントロールする。 FOLLOW FOCUS: FOCUSはレンズデマンドでコント ロールするが、MSU/RCP で微調整(オフセット)が 可能。ZOOM はレンズデマンドでコントロールする。
			ご注意 オフセットが 0 以外かつ REMOTE CONTROL が OFF の ときは、FOLLOW FOCUS から他の設定には変更できま せん。設定を変更したい場合は REMOTE CONTROL を ON にしてください。
	FOLLOW FOCUS		
	OFFSET ADJUST SENS	1, 2, 3 , 4, 5	MSU 側のオフセットを重畳する感度
	OFFSET CANCEL GAIN	1, 2, <u>3</u> , 4, 5	デマンド側でオフセットをキャンセルする感度
	DoF IRIS CALIBRATION	ENTER で実行	アイリスF値と光量変化の関係を自動で測定する。DoF Control 機能を使用するときに、この測定データを使って 光量補正を行うことができる(HKC-VND50 装着時の み)。 ご注意 グレースケールやパターンボックス等、輝度が変化しな い被写体を撮影した状態で実行してください。
	CALIBRATION DATA	READY, DISABLE, (NONE)	測定データを使って光量補正を行うかどうかを設定する。 READY:測定データを使って光量補正を行う DISABLE:測定データはあるが光量補正を行わない (NONE):測定データがない(表示のみ)
	STORE LENS FILE	ENTER で実行	測定データをレンズファイルに保存する。
	CLEAR CALIB DATA	ENTER で実行	測定データを消去する。
	LENS I/F	FRONT(LENS), REAR(D-SUB)	レンズとの通信インターフェースを設定する。 FRONT(LENS) : フロントパネルの LENS 端子を使用す る。 REAR(D-SUB) : リアパネルの EXT I/O 端子 (D-Sub 15 ピン)を使用する(シリアル通信のみ対応)。

MAINTENANCE			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<virtual iris=""> M09</virtual>	VIRTUAL IRIS	ON, <u>OFF</u>	以下の機能の ON/OFF
			VIRTUAL IRIS MODE が NORMAL のとき
			 F No. UPPER LIMIT で設定した F 値よりレンズを開け
			ようとしたとき、アイリスを固定して代わりにデジタ
			ルクイノをかけることで囲を明るく 9 る。 • 可亦 ND フィルター使用時は、E Na LOWED LIMIT で
			・ 可愛 ND フィルク 使用時は、 TNO. LOWER LIMIT C 設定した F 値よりレンズを絞ろうとしたとき、アイリ
			スを固定して代わりに可変 ND の透過率を小さくして
			いくことで画を暗くする。
			VIRTUAL IRIS MODE が DoF CTRL のとき
			● LENS IRIS で設定した F 値よりレンズを開けようとし
			たとき、アイリスを固定して代わりにデジタルゲイン
			をかけることで囲を明るく9る。 ● LENS IPIS で設定した F 値上りしいブを絞ろうとした
			とき、アイリスを固定して代わりに可変 ND の透過率
			を小さくしていくことで画を暗くする。
	VIRTUAL IRIS MODE	NORMAL, DoF CTRL	DoF CTRL は、可変 ND 使用中のみ設定可能。可変 ND
			フィルターが CLEAR の場合は、NORMAL 固定。
	GAIN LIMIT	0dB \sim $\underline{9dB}$ \sim 18dB, OFF	ゲインの上限値
	EXTENDER COMP.	ON, <u>OFF</u>	 レンズのエクステンダーを ON したときに、レンズが
			自動でアイリスの F 値を 1/2 にして、レンズのエクス
			テンターを ON にする前と明るさが変わらないように 認定できるしいであば美している場合は、ON に認定
			する。これにより、レンズのエクステンダーを ON に
			しても、F No. UPPER LIMIT で設定した F 値がレンズ
			のアイリスに反映される。
			 上記の設定が行えないレンズを装着している場合は、
			OFF に設定する。
	F No. UPPER LIMIT	F1.4 ~ <u>F2.8</u> ~ F16	VIRTUAL IRIS MODE が NORMAL のとき設定可能 どこまでレンズを開放するかの値(F 値)
	F No. LOWER LIMIT	F1.4 \sim <u>F5.6</u> \sim CLS	HKC-VND50 装着時のみ表示
			VIRTUAL IRIS MODE が NORMAL のとき設定可能
		E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 	
		F1.4 ~ F4.0 ~ F16	VIRTUAL IRIS MODE か Dor CTRL のとき設定可能 アイリスの値(F 値)
	VND		VIRTUAL IRIS MODE が DoF CTRL のとき、可変 ND
			フィルターの透過率が表示されます。
	GAIN		VIRTUAL IRIS MODE か DoF CTRL のとき、ケイン値が 表示されます。
	DoF IRIS CALIB DATA	READY, DISABLE, (NONE)	測定データを使って、DoF Control 機能の光量補正を行
			うかどうかを設定する。
			READY:測定ナーダを使って光量補止を行う
			DISABLE · 測定データはのるか元重伸止を行わない (NONE) · 測定データがない(表示のみ)
	DoF PRESET		VIRTUAL IRIS MODE が DoF CTRL のとき設定可能
	MAX SPEED	ON, <u>OFF</u>	DoF PRESET の遷移速度を最も速い速度に設定する
	SPEED	0 ~ 99, <u>50</u>	DoF PRESET の遷移速度を設定する
	PRESET1	F1.4 ~ <u>F4.0</u> ~ F16	DoF PRESET で遷移する先の LENS IRIS 値(F 値)
	PRESET2	F1.4 ~ <u>F4.0</u> ~ F16	
	PRESET3	F1.4 ~ <u>F4.0</u> ~ F16	
<call tally=""></call>	CCU CALL	OFF, <u>ON</u>	CCU モード時のみ表示
M10	CAM CALL	<u>off</u> , on	
	FRONT TALLY	<u>ON</u> , OFF	
	BRIGHTNESS	0 ~ 100, <u>50</u>	
	CALL	DISABLE , ENABLE	
	REAR TALLY	<u>ON</u> , OFF	
	BRIGHTNESS	0 ~ 100, <u>50</u>	

MAINTENANCE			
ページ名 ページ No.	項目	設定値	備考
<output format=""></output>	CURRENT	表示のみ	現在のフォーマットを表示
M11 (U10)	RESOLUTION	3840×2160, <u>1920×1080</u> ,	CCU 接続時は非表示
		1280×720	システムフォーマットの設定(カメラオペレーティング
	FREQUENCY	<u>59.94i</u> , 50i, 59.94P, 50P	ソフトウェアのオプションにより、選択可能なシステム フォーマットが異なります。)
	OETF	SDR, S-Log3, HLG,	CCU 接続時は非表示
		S-Log3(Cinema),	カメラの OETF を設定
		S-LOGS(SGS GRADE)	S-Log3(Cinema) を選択した場合はンネマモートとして 動作し、 N下が OFE 固定となります
			 DETAIL, SKIN DETAIL, MULTI MATRIX, USER MATRIX,
			ADAPTIVE MATRIX, OHB MATRIX, LOW KEY
			SATURATION, AUTO KNEE, BLACK GAMMA, WHITE
			CLIP, LIVE TONE CONTROL, HDR BLACK OFFSET,
			HDR KNEE, HDR WHITE CLIP, HDR BLACK CLIP,
			HDR TARGET WHITE
			また、MASTER BLACK, SATURATION, PRESET MATRIX
			の設定は S-Log3 出力には適用されず、SDR にのみ適用
			これます。 S Logg(SG3 GRADE) を選択した提会け、N下が OFE 因
			定になります。
			• SKIN DETAIL, ADAPTIVE MATRIX, OHB MATRIX,
			LOW LEY SATURATION, AUTO KNEE, BLACK
			GAMMA, WHITE CLIP, HDR KNEE, HDR WHITE CLIP,
			HDR BLACK CLIP, HDR BLACK COMPRESSION, HDR USER GAMMA HDR TARGET WHITE
			また、MASTER BLACK, SATURATION, PRESET MATRIX
			の設定は S-Log3 出力には適用されず、SDR にのみ適用
			されます。
	LOOK	, Live, Mild, Natural	CCU 接続時は非表示
			HDR 出力の Look を設定
			OETFか SDR, S-Log3(Cinema) または S-Log3(SG3 GBADE) の場合は となる。
	COLOR	BT.709 , BT.2020, S-Gamut3,	CCU 接続時は非表示
		S-Gamut3.Cine,	カメラの色域設定
		SG3(LIVE GRADE),	OETF が SDR のときは、BT.709 に固定
		SG3.Cine(LIVE GRADE)	OETF が S-Log3 または HLG のときは、BT.709 または
			B1.2020 から速択り能 OFTE がらしog3(Cinoma) のときけ、BT 2020
			S-Gamut3 または S-Gamut3.Cine から選択可能
			OETF が S-Log3(SG3 GRADE) のときは、SG3(LIVE
			GRADE)、または SG3.Cine(LIVE GRADE) から選択可能
	BIT DEPTH	<u>10BIT</u> , 12BIT	CCU 接続時は非表示 RGB444 のときだけ選択可能
	60.00Hz	DISABLE, ENABLE	CCU 接続時は非表示
			60.00 Hz で撮像するフォーマットを有効にするかどうか
			IP 七一 N時は DISABLE 回定

MAINTENANCE			
ページ名	' 項目	設定値	備考
ページ No.			
<sdi out=""></sdi>	SDI1	SDI, CCU モードのみ表示	◆「本線映像の出力設定」(70 ページ)参照
M12 (U11)	SDI2	SDI モードのみ表示	_
	SDI3	SDI モードのみ表示	_
<3DI/IF 001>	IP1	IP モードのみ表示	—
	IP2	IP モードのみ表示	_
	SDI MONI	SDI, IP モードのみ表示	_
	SDI MONI	MAIN, VE , RET	RET は CCU モード時のみ選択可 IP モード時は項目が SDI/IP MONI になる
	EMB AUDIO	OFF, MIC	SDI MONI 出力に重畳する音声信号を選択する
	TALLY	OFF , FRAME, BOX	MONI 出力に表示するタリー情報の形を選択する OFF:タリー情報を表示しない FRAME:画面の外側に沿って表示する BOX:画面上部
	MODE	<u>FILL</u> , MIX	表示するタリー情報の背景が透けるかどうかを設定する FILL:背景が透けない MIX:背景が透ける
	SIZE	1 ~ 9, <u>5</u>	タリー情報を表示する際のサイズを設定する FRAME の場合:枠の太さ BOX の場合:表示する四角形の大きさ
	HD-HFR(P) 12G PID	NORMAL, 4K FIX	1080P HFR フォーマット時、12G-SDI で出力する際の PID 設定 SDI モードのみ表示
<metadata></metadata>	LENS METADATA		
M13	EMBED(SDI OUT)	ON, <u>OFF</u>	LENS METADATA 重畳の ON/OFF
	SR Live METADATA		
	EMBED(SDI OUT)	ON, <u>OFF</u>	SR Live METADATA 重畳の ON/OFF
	LINE(1st F)	9~ 14 ~20	1st Field の重畳ラインの設定
	LINE(2nd F)	572 ~ 577 ~ 583	2nd Field の重畳ラインの設定(表示のみ)
<trunk></trunk>	TRUNK	ON, OFF	
M14	INTERFACE	232c , 422A	
CCU モード時のみ表示	AUX REMOTE	,	表示のみ
			ま一のみ
<genlock sync=""> M15</genlock>	IN/OUT	HD-SYNC, SD-SYNC, GENLOCK IN, (PROMPTER)	GENLOCK/SYNC 端子の役割を設定する CCU モード時のみ、(PROMPTER) と表示され、CCU に 入力されたプロンプター信号が出力される
	SYNC-OUT		OUTPUT が SD-SYNC、HD-SYNC のとき表示
	V-PHASE	–999 \sim 999 ${f 0}$	—
	H-PHASE	–999 \sim 999 0	_
<genlock></genlock>	REFERENCE	同期の状態	表示のみ
M16	GENLOCK	DISABLE, ENABLE	
CCU 接続時は非表示	SOURCE	GENLOCK, NETWORK	同期信号元を設定 IP モード時のみ表示
	STATUS	表示のみ	
	FORMAT	表示のみ	SOURCE が NETWORK の場合は非表示
	PHASE		入力された同期信号とカメラの位相をずらす場合は、ず
	V	$-1024 \sim 1023$, 0	らす位相を設定する
	Н	-1700 ~ 1700. 0	一ずらさない場合は0を設定する
			SOURCE が NETWORK の場合は非表示
<date></date>		$2000 \sim 2035/01 \sim 12/00 \sim 31$ $00 \sim 23:00 \sim 59$	
	DATE FORMAT	1 Y/Mn/D, 2 Mn/D, 3 D/M/Y, 4 D/M, <u>5 M/D/Y</u> , 6 M/D	Y:年 Mn :月(数字) M:月(英略語) D:日

MAINTENANCE			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<battery alarm=""></battery>	BEFORE END	<u>11.5</u> ~ 17.0 V	
M18	END	<u>11.0</u> ~ 11.5 V	
	BATTERY ALARM	OFF, <u>ON</u>	
<nd assign="" cc=""> M19</nd>	VND USER PRESET	ON, OFF	 HKC-VND50 装着時のみ表示します。 ND フィルターの2~5 に可変 ND フィルターの透過率を割り当てる方法を選択します。 ON: 3~5 に任意の透過率を設定できます。2 はユーザーが任意に設定した透過率に固定されます。設定後にくOPTICAL FILTER>ページの VND TRANSMITTANCE で透過率を変更すると、変更した透過率に近い ND の番号 (3~5) に自動で切り替わります。 OFF: 2~5の透過率は固定になります。 OFFF: 2~5の透過率は固定になります。 FILTER>ページの VND TRANSMITTANCE で透過率を変更すると、変更した透過率に近い ND の番号 (2~5) に自動で切り替わります。
	1	(CLEAR)	可変 ND フィルターを装着していない状態です。変更で きません。
	2	(MEMORY)	VND USER PRESET OFF 時は (1/4) 固定
	3	1/3 ~ <u>1/4</u> ~ 1/256	VND USER PRESET OFF 時は (1/8) 固定
	4	1/3 ~ <u>1/16</u> ~ 1/256	VND USER PRESET OFF 時は (1/16) 固定
	5	1/3 ~ <u>1/64</u> ~ 1/256	VND USER PRESET OFF 時は (1/64) 固定

MAINTENANCE			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<nd assign="" cc=""> M19</nd>	CC ASSIGN		CC の A ~ E に割り当てる機能を選択します。
	A	HKC-VND50(シリアル番号	ECC:電子色温度フィルター
		10001~10999) 拾載時:OFF, CROSS CLEAR EXTRA OLPE	
		$\frac{1}{3300} \text{K(ECC)} \sim 8000 \text{K(ECC)}$	
		HKC-VND50(シリアル番号が上記	
		以外)搭載時:OFF, CROSS,	
		CLEAR, BLACK MIST, EXTRA	
		OLPF, 3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
		HKC-VND50 非搭載時:OFF,	
		CROSS, CELAR, 4500K, 6500K, 3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
	B		
	D	10001~10999)搭載時:OFF	ECC·电丁巴//// レター
		CROSS, <u>CLEAR</u> , EXTRA OLPF,	
		3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
		HKC-VND50(シリアル番号が上記	
		以外)搭載時:OFF, CROSS,	
		CLEAR, BLACK MIST, EXTRA	
		OLPF, 3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
		CROSS, CLEAR , 4300K, 6300K,	
		3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
	С	HKC-VND50(シリアル番号	ECC:電子色温度フィルター
		10001~ 10999)搭載時:OFF,	
		CROSS, CLEAR, EXTRA OLPF,	
		3300K(ECC) ~ <u>4300K(ECC)</u> ~	
		NG-VND50(ノリアル番号が工記 以外)搭載時:OFF CBOSS	
		CLEAR, BLACK MIST , EXTRA	
		OLPF, 3300K(ECC) \sim 8000K(ECC)	
		HKC-VND50 非搭載時:OFF,	
		CROSS, CLEAR, <u>4300K</u> , 6300K,	
		3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
	D	HKC-VND50(ンリアル奋号 10001~10000)体載時:OEE	ECC:電子色温度ノイルター
		CROSS. CLEAR. EXTRA OLPF.	
		3300K(ECC) ~ <u>6300K(ECC)</u> ~	
		80000(EUU) HKC VND50 (아마고바․釆무차 드크	
		以外)搭載時: OFF CROSS	
		CLEAR, BLACK MIST, EXTRA	
		<u>OLPF</u> , 3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
		HKC-VND50 非搭載時:OFF,	
		CROSS, CLEAR, 4300K, <u>6300K</u> ,	
		3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
	L	HKC-VND50(シリアル母号 10001 ~ 10999)塔載時:OFF	ECC·电丁巴温度フィルター
		CROSS, CLEAR, EXTRA OLPF,	
		3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	
		HKC-VND50(シリアル番号が上記	
		以外) 搭載時: OFF , CROSS,	
		ULPF, 3300K(ECC) ~ 8000K(ECC) HKC_VND50 非塔蒙哇 · OEE	
		CROSS, CLEAR, 4300K, 6300K,	
		3300K(ECC) ~ 8000K(ECC)	

MAINTENANCE			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<simple< td=""><td>TRANSPORT CONVERTER</td><td>ENABLE, <u>DISABLE</u></td><td>遅延の大きなネットワーク等を使用したカメラ制御を可 能にする</td></simple<>	TRANSPORT CONVERTER	ENABLE, <u>DISABLE</u>	遅延の大きなネットワーク等を使用したカメラ制御を可 能にする
M20	MODE		トランスポート変換モードを有効にする。
			(ENABLE 時は CNS MODE は LEGACY 固定になりま
			す。)
	PORI	REMOTE(RS-422A), LAN	トランスボート変換モードを有効にするボートの設定
	BAUDRATE	9.6kbps ~ 843.75kbps, <u>115.2kbps</u>	PORI か REMOTE (RS-422A) のときのみ表示
	TARGET IP ADDRESS	<u>0.0.0.0</u> ~ 255.255.255.255	PORT が LAN のときのみ表示
	TCP PORT	$0 \sim 65535$	PORT が LAN のときのみ表示
<others></others>	FAN MODE	OFF, <u>AUTO1</u> , AUTO2, MIN, MAX	AUTO1:通常回転
M21			AUTO2:スロー回転
	CAM BARS	<u>OFF</u> , ON	
	SCROLL	<u>off</u> , on	IP モード時のみ表示
			カラーハーを斜めにスクロールさせる場合は ON に設定 する
	HDR BARS TYPE	SDR-LOOK BAR 16:9(75%),	CCU モード時は非表示
		HDR BAR	HDR 出力の BARS 信号の種類の設定
			SDI MONI 端子の HDR 出力に HDR BAR は適用されません。
	WHITE SETUP MODE	AWB. A.LVL	
		,	SETUP> ページの AUTO LEVEL 実行時の WHITE の設定
			AWB : 最後に AWB を実行したときのホワイトバランス 値に戻る
			A.LVL:リファレンスファイルストアを実行したときの
			ホワイトバランス値に戻る
	DIAMOND MARKER	<u>off</u> , on	4K 2 Sample Interleave 出力時のカラーバーへのダイア モンドマーク重畳設定
			◆「4K 2SI ダイアモンドマーク」(56 ページ)を参照
	HFR CHANNEL MARK	<u>OFF</u> , ON	HD HFR 出力映像へのチャンネル識別用マーク重畳設定 ◆「HFR チャンネルマーク」(56 ページ)を参照
	HD DOWNCONV FILTER	<u>1</u> , 2, 3, 4, 1(V:0.3), 1(V:0.6)	4K映像信号からHD信号へダウンコンバートするフィル ターの種類を選択
<option key=""></option>	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	インストールキーを USB メモリーから読み込む。
M22	INSTALLED OPTIONS		インストールされたカメラオペレーティングソフトウェ
			アを表示する
<firmware> M23</firmware>	VERSION	表示のみ	ファームウエアのバージョン、日付、コメントを表示す る。
	UPDATE FROM USB	ENTER で実行	USB メモリーからファームウエアのアップデートを行
			<u>う</u> .
			1. USB メモリのルードフォルタに「Indepso_vx.xx.pkg」 をコピーして、本機の USB 端子に接続する。
			2. 「UPDATE FROM USB」を選択し、ENTER ボタンを押
			3. [READY TO INSTALL] が表示されるので、[EXEC] を選択して ENTER ボタンを押す。
			 アップデートが終了するまで本体の電源を切らないで
			 一括アップデート用データファイルの入手方法につい
			ては、ソニーの営業窓口にお問い合わせください。
			 推奨の USB メモリーは、「USB メモリーの取り扱い」 (67 ページ)をご覧ください
	EXPORT OSS LICENSE TO	ENITER で実行	(U/ ハーノ) なし見へんさい。 OSS ライヤンス文書を USB メモリーにコピーする
	USB		

4K 2SI ダイアモンドマーク

4K 2 Sample Interleave出力時に、4Kカラーバーの右下領域に 以下のようなテストパターンを表示する機能です。Link-1~4の 接続が正しければOKという文字が見え、接続が間違っていると OKという表示が見えません。接続の確認に使うことができま す。



HFRチャンネルマーク

HD HFR 出力の映像領域にマーカーを表示する機能です。 四角の数がチャンネル番号を表しており、マルチリンクインターフェー スでのチャンネル番号識別が容易になります。

例:Ch4 の表示



FILE メニュー

本機では、操作や調整を容易にするため、オペレーターファイ ル、リファレンスファイル、シーンファイル、OHBファイル、 レンズファイルの5種類のファイルを使用できます。 オペレーターファイルには、OPERATIONメニューで設定でき る項目とカスタマイズしたUSERメニューを保存できます。

◆ それぞれのファイルに含まれる具体的な項目については、メンテナンスマニュアルをご覧ください。

FILE			
ページ名 ページ No.	_ 項目	設定値	備考
<operator file=""></operator>	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	オペレーターファイルを USB メモリーから読み込む。
F01	EXPORT TO USB	ENTER で実行	現在のオペレーターファイル項目の設定を USB メモリー に書き込む。
	PRESET	ENTER で実行	本体のメモリーに保存されているオペレーターファイル のデータを呼び出す。
	STORE PRESET FILE	ENTER で実行	現在のオペレーターファイル項目の設定を、本体のメモ リーのオペレーターファイルに書き込む。
	CLEAR PRESET FILE	ENTER で実行	本体のメモリーに保存されているオペレーターファイル のデータを出荷時の初期設定に戻す。
<scene file=""></scene>	1		シーンファイル(ペイントデータ)の保存と呼び出し:
F02	2		カメラのメモリーにシーンファイルを保存するときは、
	3		STORE の後にファイル番号を指定。
	4		読み出すときは、ファイル番号指定のみ。
	5		-
	STORE	ENTER で実行	-
	STANDARD	ENTER で実行	標準のペイントデータを呼び出す。
	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	5 個のシーンファイルを USB メモリーから本体のメモ リーに読み込む。
	EXPORT TO USB	ENTER で実行	5 個のシーンファイルを本体のメモリーから USB メモ リーに書き出す。
	FILE ID	最大 14 文字	USB メモリーに保存するシーンファイルに入れるコメン トを入力 ◆「文字列を設定するには」(21 ページ)参照
	CAM CODE	カメラコード	表示のみ
	DATE	日付	表示のみ
	DISSOLVE	<u>OFF</u> , ON	シーンファイルの切り換えをシームレスにする機能
	SPEED	0.2~2.8(0.2ステップ), 3~10 (1 ステップ), 0.2	
<reference> F03</reference>	STORE FILE	ENTER で実行	リファレンスファイル項目の現在の状態を、内蔵メモ リーのリファレンスファイルに書き込む。
	STANDARD	ENTER で実行	内蔵メモリーに保存されているリファレンスファイルを 呼び出す。
	RESET REFERENCE FILE	ENTER で実行	内蔵メモリーに保存されているリファレンスファイルを 工場設定に戻す。
	FACTORY RESET	ENTER で実行	全設定値を工場設定に戻す。
	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	リファレンスファイルを USB メモリーから読み込む。
	EXPORT TO USB	ENTER で実行	リファレンスファイル項目の現在の状態を USB メモリー に書き出す。
	FILE ID	最大 14 文字	USB メモリーに保存するリファレンスファイルに入れる コメントを入力 ◆「文字列を設定するには」(21 ページ)参照
	CAM CODE	カメラコード	表示のみ
	DATE	日付	表示のみ

FILE			
ページ名 ページ No.	_ 項目	設定値	備考
<user gamma=""></user>	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	ユーザーガンマファイルを USB メモリーから読み込む。
F04	PRESET	ENTER で実行	現在インポートされているユーザーガンマファイルをク リアする。
	FILE ID	最大 14 文字	FILE ID を表示する。
			<mark>ご注意</mark> インポートしたユーザーガンマファイルに対し、本機で は FILE ID の文字列の編集はできません。
	CAM CODE	カメラコード	表示のみ
	DATE	日付	表示のみ
<lens file=""></lens>	STORE FILE	ENTER で実行	センターマーカーは含みません。
F05	No.	1 ~ 17, 1	1~16:非シリアルレンズ使用時(大型レンズ使用時は レンズ内部の設定に従います。)
	NAME		北シリアルレンズ使用時のみ変更可
	LENGTH	SHORT, FULL	
	F NO	F1.0 ~ F3.4, F1.7	非シリアルレンズ使用時のみ変更可
	CENTER MARKER	,	センターマーカー位置の設定と保存
	H POS	−48 ~ +48, 0	H POS: 数値が大きいほど右
	V POS	−27 ~ +27, 0	
	STORE	ENTER で実行	
<ohb file=""> F06</ohb>	STORE FILE	ENTER で実行	CMOS イメージセンサー固有の項目のオフセット値を保存(一度保存すれば、取り付け直したときの再保存は不要)
	CLEAR OHB FILE	ENTER で実行	
<matrix file=""></matrix>	CUSTOM PRESET MATRIX		マトリックスのプリセットファイルの保存:
F07	STORE FILE		 保存したファイルは <user matrix=""> の PRESET を</user>
	1	ENTER で実行	CUSTOM1~5に設定することで呼び出すことができ
	2	ENTER で実行	- a .
	3	ENTER で実行	_
	4	ENTER で実行	_
	5	ENTER で実行	
	CLEAR ALL	ENTER で実行	すべてのファイルを消去
	IMPORT FROM USB	ENTER で実行	5 個のプリセットファイルを USB メモリーから本体のメ モリーに読み込む。
	EXPORT TO USB	ENTER で実行	5 個のプリセットファイルを本体のメモリーから USB メ モリーに書き出す。
	FILE ID	最大 14 文字	USB メモリーに保存するプリセットファイルに入れるコ メントを入力 ◆「文字列を設定するには」(21 ページ)参照
	CAM CODE	カメラコード	表示のみ
	DATE	日付	表示のみ

FILE			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<box cursor="" file=""></box>	1:		BOX CURSOR FILE 選択と FILE 名入力
F08	2:		BOX CURSOR FILE を選択するときは、数字の左側に
	3:		カーソルを合わせる。 BOX CURSOR FILE 名を入力するときけ、数字の左側に
	4:		カーソルを合わせる。
	5:		◆「文字列を設定するには」(21ページ)参照
	6:		
	7:		
	8:		
	9:		
	10:		
	STORE		BOX CURSOR FILE 名をカメラに保存
	IMPORT FROM USB		BOX CURSOR FILE を USB からカメラへ転送
	EXPORT TO USB		BOX CURSOR FILE をカメラから USB へ転送
<hdr gamma<="" td="" user=""><td>IMPORT FROM USB</td><td></td><td></td></hdr>	IMPORT FROM USB		
FILE>	GROUP No.		USB メモリーを本体に挿入すると、USB メモリー内の
F09			HDR User Gamma グループファイルが表示されるので、
			インボートしたいファイルを選択する。
	IMPORT		選択した HDR User Gamma グループファイルをイン
	RESET HDR USER		HDR User Gamma のカーフ(1 ~ 5)を上場設定に戻 ま
<sb i="" ive="" metaeile<="" td=""><td></td><td>1</td><td></td></sb>		1	
RECALL>	RECALL	1,0.92	File 石切友史可能
スタンドアローン使用	STORE		
時に表示			
		1 00	
IMPORT>		1~32	
スタンドアローン使用			
時に表示			
	DELEIE		

NETWORK メニュー

NETWORK			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<ip address=""> N01</ip>	PORT	LAN-COM, FIBER, (CAMERA)	IP アドレスを設定するポートを選択 CCU モードの場合は (CAMERA) になり、表 示のみ。
	MODE	STATIC, AUTO , (AUTO)	DHCP の有効 / 無効を選択 CCU 接続時に CCU の LAN-COM 端子を使用 して Ember+ プロトコルによるカメラ設定が 可能です。CCU から IP アドレスを設定する と、カメラ設定は (AUTO) になります。
			ご注意 オプションソフトウェア HZC-CNFG50 をイ ンストールしてください。CCU のソフトウェ アバージョンは、V3.30 以上が必要です。
	IP ADDRESS	$\underline{\textbf{0.0.0.0}}$ \sim 255.255.255.255	IP アドレスを設定
	SUBNET MASK	<u>0.0.0.0</u> ~ 255.255.255.255	サブネットマスクを設定
	DEFAULT GATEWAY	<u>0.0.0.0</u> ~ 255.255.255.255	デフォルトゲートウェイを設定
	SET	ENTER で実行	「SET OK?」と表示されたら再度 ENTER で実 行で、ページ内の変更内容を確定
	MAC ADDRESS	MAC アドレス	MAC アドレスを表示
<cns settings=""> N02</cns>	CNS MODE	LEGACY, BRIDGE, MCS	ネットワークの接続方式を選択 ◆「CNS SETTINGS(NETWORK メニュー)」 (14 ページ)参照。
	CNS PORT	LAN-COM, FIBER	通信ポートを選択
	CCU NO	初期設定は 1	CNS MODE で MCS 選択時:1 ~ 96
	SYSCAM NO		MSU に設定されたシステムカメラ番号を表示
	MASTER IP ADDRESS	<u>0.0.0.0</u> ~ 255.255.255.255	
	SET	ENTER で実行	「SET OK?」と表示されたら再度 ENTER で実 行で、ページ内の変更内容を確定
<web menu=""> N03</web>	WEB MENU	DISABLE, <u>ENABLE</u>	Web メニュー機能の有効 / 無効を設定 CCU モード時は DISABLE
	PORT	LAN-COM, FIBER	接続ポートの選択
	SERVICE DISCOVERY	OFF, <u>ON</u>	サービス検出機能の有効 / 無効を設定 ON:Web メニューで機器一覧を表示する OFF:Web メニューで機器一覧を表示しない
			CCU モード時は OFF
			ご注意 一覧が不要な場合やネットワーク負荷をでき るだけ抑えたい場合は OFF にしてください。 OFF に設定すると、同一サブネットでの他の CCU からのサービス検出にも検出されなくな ります。
	SET	ENTER で実行	「SET OK?」と表示されたら再度 ENTER で実 行で、ページ内の変更内容を確定
	PASSWORD RESET	ENTER で実行	Web メニューのパスワードを工場設定に戻 す。
<ember+> N04</ember+>	EMBER+	DISABLE , ENABLE	Ember+ の機能の有効 / 無効を設定 ご注意 HZC ONEC50 が必要です
	PORT	LAN-COM. FIBER	
	PORT NUMBER	,	
	CONNECTION STATUS		Ember+の通信接続状態(表示のみ)

NETWORK			
ページ名 ページ No.	項目	設定値	備考
<tsl umd=""> N05</tsl>	TSL UMD	DISABLE , ENABLE	TSL UMD V5.0 による IP Tally の有効 / 無効を 設定
	PORT	LAN-COM, FIBER	接続するポートを選択
	PORT NUMBER	8900	TSL UMD 接続の UDP ポート番号を表示
	TEST PACKET	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255, 127.0.0.1 <u>STOP SENDING</u> , START SENDING	TSL UMD 形式のテストパケットの送信先を設 定する TSL UMD 形式のテストパケットを送信する
	PACKET STATUS	NOT RECEIVED, RECEIVED	TSL UMD パケット受信状態を表示 受信した場合は ID と Red、Green、Yellow の ON/OFF 状態も表示 表示できる ID は 5 件までで、それ以上の場合 は AND MORE 表示になる。
<network GENLOCK></network 	PORT	FIBER, DISABLE, <u>ENABLE</u>	使用しているポート番号の表示 NETWORK GENLOCK 有効 / 無効の選択
N06 IP モード時のみ表示	PROFILE	ST2059-2	対応するプロファイルを表示 ST2059-2 プロファイルにのみ対応
	DOMAIN NUMBER	0 ~ 127, <u>127</u>	ドメイン番号を設定 ご注意 接続するマスター機器のドメイン番号に合わ せてください。
	COMMUNICATION MODE	MULTICAST MODE, MIXED MODE	MIXED MODE:マスターにユニキャストで返 信 MULTICAST MODE:マスターへマルチキャ ストで返信
	DELAY REQUEST INTERVAL	-7 ~ -1, <u>-3</u>	PTP マスターへ返信するレートを表示
	PTP MASTER INFO		PTP Master から取得した値を表示
	IP ADDRESS	$0.0.0.0 \sim 255.255.255.255$	現在ロックしている PTP Master 機器の IP ア ドレスを表示
	SYNC INTERVAL	-7 ∼ -1, <u>-3</u>	Master 機器の Sync Interval 設定値を表示
	PRIORITY1	0~255, <u>128</u>	PTP マスターの優先度を表示
	PRIORITY2	0~255, <u>128</u>	数値が低いほど優先度が高い
	STEP	ONE-STEP, <u>TWO-STEP</u>	タイムスタンプが送信されるモードを表示 ONE-STEP: Sync で送信 TWO-STEP: Follow-up で送信
	LOCK STATUS	NOT IN USE, NO MASTER, LOCKING, LOCKED	Genlock の動作状態を表示 NOT IN USE: PTP 動作停止状態 NO MASTER: PTP Master が不在 LOCKING: ロック動作中 LOCKED: ロック完了

NETWORK			
ページ名 ページ No.	 項目	設定値	備考
<ptp status=""></ptp>	PTP NIC	FIBER	PTP が動作しているポートを表示
N07	STATUS	NO MASTER, LOCKED, LOCKING, NOT IN	PTP 状態を表示
IP モード時のみ表示		USE	NOT IN USE: PTP 動作停止状態
			NO MASTER: PTP Master が不在
			LOCKING :ロック動作中
			LOCKED:ロック完了
	PORT	FIBER	ステータスを表示するポートを選択
	UTC Time	1970/1/1 0:00	マスター時刻(Freerun/Disable のときは機器 内部時刻)を表示
	MasterID	000000000000000000000000000000000000000	マスタークロック ID(Master clock Identity) を表示
	GMClockID	000000000000000000000000000000000000000	グランドマスタークロック ID (Grand master
			clock Identity) を表示
	Sync	0Hz (0pkts)	Sync メッセージの受信レート(Sync
			message rate)を表示
	FollowUp	0Hz (0pkts)	Followup メッセージの受信レート(Followup message rate)を表示
	DelayReq	0Hz (0pkts)	Delay Request メッセージの送信レート
			(Delay request message rate)を表示
	DelayResp	0Hz (0pkts)	Delay Response メッセージの受信レート (Delay response message rate) を表示
	Network Status	UNAVAILABLE, NOT GOOD, GOOD, VERY GOOD	ネットワーク状態を表示
	Delay	Ons	ネットワークディレイを表示
	Jitter	Ons	ネットワークジッターを表示
<ip live=""></ip>	MULTICAST ADDRESS	AUTO, <u>MANUAL</u>	NMOS が DISABLE に設定されてるときは、
N08			MANUAL 固定となり、MULTICAST
IP モード時のみ表示			ADDRESS ページで手動で設定する。
	SAP ANNOUNCE	<u>ON</u> , OFF	SAP アナウンスの有効 / 無効を設定

NETWORK			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<nmos></nmos>	PORT	DISABLE, LAN-COM, FIBER	NMOS を有効化するポートを選択
IP モード時のみ表示	NODE)	100 ~ 65535, <u>3001</u>	IS-04 Node API の待受ホート番号を設定
	PORT NUMBER (IS-05 CONNECTION)	100 ~ 65535, <u>3002</u>	IS-05 Connection API の待受ポート番号を設 定
	RDS DISCOVERY	<u>ON</u> , OFF	Registration & Discovery System (RDS)の自 動検出の有効 / 無効を設定する。 有効にすると同一サブネット内で RDS を検出 する。 ご注意 RDS が同一サブネット外に存在する場合は無 効にして、手動で IP アドレスを設定してくだ さい。
	DNS	Auto , Static	DNS サーバーへの接続設定 RDS DISCOVERY が ON 時のみ有効
	IP ADDRESS	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	DNS が Auto の場合は、検出した DNS サー バーの IP アドレスを表示する DNS が Static の場合は、DNS の IP アドレス を設定する
	RDS DOMAIN NAME	RDS ドメイン名	DNS が Auto の場合は、検出した RDS ドメイ ン名を表示する DNS が Static の場合は、RDS ドメイン名を 設定する
	RDS STATUS	DISCONNECTED, CONNECTING, CONNECTED	RDS の接続状態を表示
	IP ADDRESS	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	RDS DISCOVERY を ON にすると、検出した RDS の IP アドレスを表示する RDS DISCOVERY を OFF にすると、手動で RDS の IP アドレスを設定する
	PORT NUMBER	100 ~ 65535, <u>18235</u>	RDS DISCOVERY を ON にすると、検出した RDS のポートを表示する RDS DISCOVERY を OFF にすると、手動で RDS のポートを設定する
	START UP MODE	<u>STOP</u> , RESUME	STOP の場合、外部からの IS-05 制御が来る までは ST2110 伝送を停止する RESUME の場合、前回起動時の ST2110 伝送 状態を再現する
			ご注意 RESUME を選択する場合、弊害が起こらない かシステム構成を確認してから使用してくだ さい。 レジューム中に、システムの構成変更を行っ た場合や本機を他のシステムに移動して利用 した場合、マルチキャストアドレスの重複や ネットワークの帯域溢れなどによる障害が発 生する可能性があります。
<multicast ADDRESS></multicast 	MULTICAST ADDRESS	AUTO, <u>MANUAL</u>	IP ストリームのマルチキャストアドレス設定 のモードを表示
N10	VIDEO OUT 1		
IP モート時のの表示	IP ADDRESS	224.0.0.1 ~ 239.255.255.255	送信先 IP アドレスを表示
	PORT	100 ~ 65535	送信先ポート番号を表示
	VIDEO OUT 2		設定項目と設定値は VIDEO OUT 1 と同じ
	AUDIO OUT 1		設定項目と設定値は VIDEO OUT 1 と同じ
	META OUT 1		設定項目と設定値は VIDEO OUT 1 と同じ
	META OUT 2		設定項目と設定値は VIDEO OUT 1 と同じ

NETWORK			
ページ名	項目	設定値	備考
ページ No.			
<ip audio=""></ip>	AUDIO OUT		
N11 IP モード時のみ表示	FORMAT	L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/1ms/4ch,	Audio フォーマットを設定
		2ch, L24/48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/	
		0.125ms/8ch, <u>L24/48kHz/0.125ms/16ch</u>	
	CH ORDER	MIC1	表示のみ
<net status=""></net>	LAN-COM	LINK UP, LINK DOWN	LAN-COM 端子のリンクアップ状態
N12	FIBER	LINK UP, LINK DOWN	FIBER 端子のリンクアップ状態
CCU モード時は非表示	SPEED	25G	FIBER 端子のリンク速度を表示
			25G 固定
	FEC	RS-FEC, FC-FEC, NONE	FIBER 端子の FEC 設定状態
	RCP/MSU	CONNECTED,	リモートコントロールパネル、マスターセッ トアップユニット接続時の状態を表示
	PTP	NO MASTER, LOCKED, LOCKING, NOT IN USE	ネットワーク GENLOCK 状態
	RDS	CONNECTED, DISCONNECTED	NMOS Registration & Discovery System との 接続状態
<ip status="" stream=""></ip>	OUT STREAM	VIDEO1,	IP ストリームの送信状態を表示
N13		VIDEO2,	送信していないストリームは で表示
IP モード時のみ表示		AUDIO,	_
		META1,	_
		META2,	_
	PACKET RATE	х.х М	各 IP ストリームのパケットレート(bps)を 表示
<port status=""> N14</port>	CNS	LAN-COM, FIBER	各ポートの選択状態を表示 CNS のポート選択状態
IP モード時のみ表示	WEB	LAN-COM, FIBER	WEB MENU のポート選択状態
	NMOS	LAN-COM, FIBER	NMOS のポート選択状態
	EMBER+	LAN-COM, FIBER	EMBER+ のポート選択状態
	TSL UMD	LAN-COM, FIBER	TSL UMD のポート選択状態
<ping> N15</ping>	PORT	LAN-COM, FIBER, (CCU LAN-COM)	PING 送信先ポートの選択 CCU モード時は (CCU LAN-COM) 固定
	IP ADDRESS	<u>0.0.0.0</u> ∼ 255.255.255.255	PING 送信先の IP アドレスを設定
	PING		PING 送信(EXEC で実行)
	STATISTICS		PING 実行結果の表示
	TRANSMITTED	<u>0</u> ∼ 5	送信パケット数
	RECEIVED	<u>0</u> ∼ 5	受信パケット数
	PACKET LOSS	<u>0</u> ∼ 100 %	パケットロス率
	ROUND-TRIP MIN	<u>0.0</u> ~ 100000.0 ms	最小の往復遅延時間
	ROUND-TRIP AVERAGE	<u>0.0</u> ~ 1000000.0 ms	平均の往復遅延時間
	ROUND-TRIP MAX	<u>0.0</u> ~ 1000000.0 ms	最大の往復遅延時間
<network resret=""> N16</network>	NETWORK ALL RESET		ネットワークに関連する設定を初期化

DIAGNOSIS メニュー

表示のみで、カメラ機能の設定はできません。 ただし、一部の項目では、表示のための条件設定を行います。

DIAGNOSIS			
ページ名 ページ No.	項目	表示	備考
<board status=""></board>	OHB	OK, NG	
D01	DPR	OK, NG	
	SY	OK, NG	
	VIF	OK, NG	
	HOURS METER	xxxx H	通算起動時間を表示
<optical< td=""><td>LEVEL</td><td></td><td></td></optical<>	LEVEL		
CONDITION>	CCU→CAM	GREEN, YELLOW, RED, NG, NO SIGNAL	NO SIGNAL: CCU 非接続時
	CAM→CCU	GREEN, YELLOW, RED, NG, NO SIGNAL	_
ししして一下時のの衣小	REFLECTION	OK, NG,	: CCU 非接続時
	CABLE LENGTH	x.x km	カメラケーブル長を表示
<rom version=""></rom>	CAMERA APP	Vx.xx	
D03 (U12)	OS	Vx.xx	
	UPDATER	Vx.xx	
	SY	Vx.xx	
	VIF(SDI)	Vx.xx	
	VIF(IP)	Vx.xx	
	VIF(CCU)	Vx.xx	
	FDU	Vx.xx	
<net 1="" status=""></net>	NETWORK	OK, NG,	:ネットワーク機器非接続時
D04	LINK CONDITION	(DOWN), (UP)	_
	MAC ADDRESS	XX-XX-XX-XX-XX-XX	_
<serial no=""></serial>	MODEL	HDC-P50A	
D05	NO	XXXXXXX	
	INSTALLED OPTIONS		インストールされたカメラオペレーティング ソフトウェアを表示する
<power supply<br="">STATUS> D06</power>	CAM CONSUMPTION	0% ~ 100%	カメラの消費電力量を表示

付録

使用上のご注意

レーザービームについてのご注意

レーザービームは、CMOSイメージセンサーに損傷を与えるこ とがあります。レーザービームを使用した撮影環境では、 CMOSイメージセンサー表面にレーザービームが照射されない ように充分注意してください。

強い衝撃を与えない

内部構造や外観の変形などの損傷を受けることがあります。

使い終わったら

電源スイッチを切ってください。

使用、保管場所

水平な場所、空調のある場所に保管してください。 本体が濡れた場合、充分に乾燥させてから保管してください。 次のような場所での使用および保管は避けてください。

- 極端に暑い所や寒い所
- 湿気の多い所
- 激しく振動する所
- 強い磁気を発生する所
- 直射日光が長時間あたる所や暖房器具の近く
- 雨の当たる所

結露

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなど、 機器表面や内部に水滴がつくことがあります。これを結露とい います。結露が起きたときは電源を切り、結露がなくなるまで 放置し、結露がなくなってからご使用ください。結露時のご使 用は機器の故障の原因となる場合があります。

有寿命部品について

電解コンデンサの寿命は約5年です。 (常温で1日に8時間、1カ月で25日間、通常に使用すると想定し た場合) したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短 くなります。

本機搭載のCMOSイメージセンサーの現象

ご注意

撮影画面に出る下記の現象は、イメージセンサー特有の現象で、 故障ではありません。

白点

イメージセンサーは非常に精密な技術で作られていますが、宇 宙線などの影響により、まれに画面上に微小な白点が発生する 場合があります。

これはイメージセンサーの原理に起因するもので故障ではありません。

また、下記の場合、白点が見えやすくなります。

- 高温の環境で使用するとき
- ゲイン(感度)を上げたとき

フリッカー

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯、LEDによる照明下で撮影する と、画面が明滅したり、色が変化したように見えることがあり ます。

携帯電話などによる電波障害を防止するために

携帯電話などを本機の近くで使用すると、誤動作を引き起こしたり、映像、音声などに影響を与えることがあります。 本機の近くでは、携帯電話などの電源はできるだけ切ってくだ さい。

セキュリティについて

通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結果、また は、通信仕様上の、やむを得ない事情により、データ漏洩等、 セキュリティ上の問題が発生した場合、弊社ではそれによって 生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者から製品 にアクセスされる可能性があります。本機をネットワークに接 続する際には、セキュアなネットワークであることをご確認の 上ご使用ください。

本機はメンテナンスをネットワーク経由で実現するための機能 が備わっています。お客様の同意の上、メンテナンスを行う場 合があります。

本製品は、専用線またはイントラネット接続で使用します。セ キュリティ上の問題が生じる可能性がありますので外部ネット ワークへの接続をしないでください。

医療機器に近づけない

本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペース メーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影 響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使 用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用され ている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ります。

ひどい汚れは、中性洗剤液を少し含ませた布で拭いた後、から 拭きします。

アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品類は、表面が変質 したり、塗装がはげることがありますので、使わないでくださ い。

エアダスターなどの高風圧機器を使ったお手入れは、光学部位 へのほこりの侵入や機器内部の損傷につながりますのでお控え ください。

日時情報について

長時間使用していない場合、日付・時間情報がリセットされます。

リセットされてしまった場合、内蔵の電池を充電するために本 機を電源に接続してください。おおよそ96時間通電すると充電 終了となります。

また、「<DATE>」(52ページ)にて日時を設定してください。

ご注意

リセットされるサイクルが短くなった場合は電池の寿命が近く なっているため、電池の交換が必要になります。 詳しくは、ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い 合わせください。

エラーメッセージ

操作中に異常が検出されたときは、下記のメッセージが表示されます。

ご注意

メッセージを表示させるには、DISPLAY/MENUスイッチを DISPLAYまたはMENUに設定してください。

メッセージ	内容
TEMP WARNING	内部温度が異常に高い。
FAN STOP	内蔵ファンが正しく回転していない。
SET CORRECT SYSTEM	内蔵時計の日時が正しく設定されていな
DATE	しい。
OHB BLOCK NG!	光学ブロックに異常が検出された。
NO USB FLASH DRIVE	USB メモリーが装着されていない状態
	で、USB メモリーの操作を行った。
USB FLASH DRIVE ERROR	USB メモリーへのアクセス中にエラー
	が発生した。
FORMAT ERROR!	フォーマットされていない USB メモ
	リーにアクセスした。
WRITE PROTECTED	ライトプロテクトされている USB メモ
	リーにファイルを書き込もうとした。
FILE ERROR	USB メモリーからファイルを読み込む
	ときエラーが発生した。
OTHER MODEL'S FILE	互換性のない他の機種のファイルを読み
	込もうとした。
FILE NOT FOUND	読み出そうとしたファイルが USB メモ
	リーに存在しない。
ZOOM/FOCUS	RCP/MSU からレンズのズームとフォー
CONTROL:RCP/MSU	カスをコントロール中です。レンズデマ
	ンドのズームとフォーカスは無効になっ
	ています。

USB メモリーの取り扱い

USB端子にUSBメモリーを接続して、設定データファイルを保存・呼び出すことができます。

シリーズ名	製品名
USM-QX シリーズ	USM8GQX、USM16GQX、USM32GQX、 USM64GQX、USM128GQX
USM-T シリーズ (日本国内専用)	USM8GT、USM16GT、USM32GT、 USM64GT、USM128GT
USM-U シリーズ	USM4GU、USM8GU、USM16GU、 USM32GU、USM64GU、USM128GU
USM-X シリーズ	USM8X、USM16X、USM32X、USM64X
USM-W3 シリーズ	USM8W3、USM16W3、USM32W3、 USM64W3、USM128W3
USM-R シリーズ	USM4GR、USM8GR、USM16GR、 USM32GR、USM64GR
USM-W シリーズ (海外専用)	USM8W、USM16W、USM32W、USM64W
USM-M1 シリーズ (海外専用)	USM8M1、USM16M1、USM32M1、USM64M1
USM-SA3 シリーズ (海外専用)	USM16SA3、USM32SA3、USM64SA3
USM-SA2 シリーズ (海外専用)	USM16SA2、USM32SA2、USM64SA2
USM-SA1 シリーズ	USM8SA1、USM16SA1、USM32SA1、 USM64SA1
USM-CA1 シリーズ	USM16CA1、USM32CA1、USM64CA1
USM-L シリーズ (生産終了)	USM1GL、USM2GL、USM4GL、USM8GL、 USM16GL、USM32GL
USM-LX シリーズ (生産終了)	USM1GLX、USM2GLX、USM4GLX、 USM8GLX、USM16GLX、USM32GLX、 USM64GLX
USM-N シリーズ (生産終了)	USM4GN、USM8GN、USM16GN、USM32GN
USM-P シリーズ (生産終了)	USM4GP、USM8GP、USM16GP、USM32GP、 USM64GP
USM-M シリーズ (生産終了)	USM4GM、USM8GM、USM16GM、 USM32GM
USM-Q シリーズ (生産終了)	USM8GQ、USM16GQ、USM32GQ、 USM64GQ
USM-S シリーズ (生産終了)	USM4GS、USM8GS、USM16GS
USM-V シリーズ (生産終了)	USM4GV、USM8GV

ご注意

- 推奨品以外の USB メモリーは、USB 端子に接続しても認識 されないことがあります。
- USB メモリーは FAT16 または FAT32 ファイルシステムで フォーマットされている必要があります。推奨品はフォー マットされていますので、購入後そのままご使用できます。

仕様

一般	
電源	DC IN 端子: DC 10.5 V ~ 17 V、8.1 A (max.)
	FIBER 端子:DC 48 V 1.9 A (max.)
動作温度	–20 ℃~ +45 ℃
保存温度	-20 ℃~ +60 ℃
質量	約 2.5 kg(本体のみ)
外形寸法	。 69 ページ参照
撮像素子	
撮像素子	
方式.	BGB 3 板式
電気特性	
	F10.0 (2000 ly 反射率 89.9% にて)
	F12.0(2000 IX、反射率 89.9% にて、VIDEO
	SENSITIVITY: HIGH 時)
	F14.0(2000 lx、反射率 89.9% にて、VIDEO
	SENSITIVITY:HIGH+ 時)
ノイズレベル	-62 dB
水平解像度	2000TV 本(4K:画面中心)
	変調度 5% 以上
幾何学ひずみ	認められず(ただしレンズによるひずみを除く)
光学系仕様	
分光系	F1.4 プリズム方式
内蔵フィルター	色温度変換フィルター
	A:クロスフィルター
	B:3200K(素通し)
	C: 4300K
	D : 6300K
	-:-
	ND フィルター
	1 : CLEAR
	2 : 1/4ND
	3 · 1/8ND
	4 : 1/16ND
コルナポフ	ο. ι/64NU
	401224 (4)
LLINO	12ビノ (1) DC 105V~170V
	最大10A(105V時)
	最大 0.6 A(17 V 時)
DC IN	XLR型4ピン(1)、DC 10.5 V ~ 17 V
SDI 1. SDI 2	マイクロ BNC 型 (各 1)
SDI 3	
SDI MONI	BNC型(1)

· · · · · · ·		
GENLOCK/SYNC	BNC 型(1)	
	SYNC	HD:BTA-S001A、3 値シンク、
		0.6 Vp-p、75 Ω
		SD:コンポジットシンク、
		0.3 Vp-p、75 Ω
		HD SYNC/SD SYNC 切り換え可能
	GENLOCK	HD:SMPTE ST274、3 値シンク、
		0.6 Vp-p、75 Ω
		SD:ブラックバースト
		(NTSC:0.286 Vp-p、75 Ω/
		PAL:0.3 Vp-p、75 Ω)
	PROMPTER	1 Vp-p、75 Ω
EXT I/O	D-Sub 15 ピン	ッ、凹(ユニファイねじ)(1)
	DC 10.5 V \sim	17.0 V
	最大 1.0 A(1	0.5 V 時)
	最大 0.6 A(1	7 V 時)
	ただし、負荷	条件、入力条件などにより、制限さ
	れる場合があ	ります。
USB	USB 2.0 タイ	プA 4ピン(1)(USBメモリー接
	続用)	
LAN COM/	뭅굼 RJ-45 型	18ピン (1)
NETWORK TRUNK		
REMOTE	8ピン (1)	
	DC 10.5 V \sim	17.0 V
	最大 1.0 A(1	0.5 V 時)
	最大 0.6 A(1	7 V 時)

LENS、DC OUT (EXT I/O)、REMOTE の 3 出力の合計は最大で 2 A です。

付属品	
ご使用になる前に(1)	
取扱説明書(CD-ROM)(1)	
ナンバープレート (1)	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありま すが、ご了承ください。

別売品/関連機器

別売品
カメラオペレーティングソフトウェア
 HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W
 HZC-QFR50/QFR50M/QFR50W
 HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P
 HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W
 HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P
• HZC-UG50/UG50M/UG50W
HZC-CNFG50
• HZC-SFP5A
関連機器
リモートコントロールパネル RCP-3000/1000 シリーズ
マスターセットアップユニット MSU-3000/1000 シリーズ
カメラコントロールネットワークアダプター CNA-2
カメラコントロールユニット HDCU5500/5000
IP カメラエクステンションアダプター HDCE-TX50

_

- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障 その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証 期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了 承ください。
- 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からの いかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねま す。
- 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。

外形寸法



ピンアサインメント

EXT I/O端子(D-Sub 15ピン、ユニファイねじ)



番号	信号	入出力	仕様
1	Assignable1	IN/OUT	OUT: Open Collector (50 mA) IN:GND
2	Assignable2	IN/OUT	OUT: Open Collector (max.50 mA) IN:GND

番号	信号	入出力	仕様
3	Assignable3	IN/OUT	OUT: Open Collector
			(max.50 mA) IN:GND
4	GND	_	-
5	Assignable4	IN/OUT	OUT: Open Collector
			(max.50 mA) IN:GND/MICIN(X)
6	LENS(TX)	OUT	Serial LENS TX
7	RX IN	IN	Trunk RX(RS-232C)
8	POWER_CNT(Y)	IN	X-Y 間をショートすると電源が
			OFF になる
9	GND	_	-
10	Assignable5	IN/OUT	OUT: Open Collector
			(max.50 mA) IN:GND/MICIN(Y)
11	LENS(RX)	IN	Serial LENS RX
12	TX OUT	OUT	Trunk TX(RS-232C)
13	POWER_CNT(X)	IN	X-Y 間をショートすると電源が
			OFF になる
14	UNREG_GND	-	GND for UNREG
15	UNREG	OUT	DC 10.5 V to 17 V, 1 A (max.)

オープンソースソフトウェアのライセンスについ て

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき 使用しているソフトウェアが搭載されています。 当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社はこれらの 内容をお客様に通知する義務があります。 ライセンスの内容に関しては、本機Webメニューの ・・・・ ボタン からOSS License をご覧ください。

本製品はGPL/LGPL適用のソフトウェアを使用しており、お客様には、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があることをお知らせします。 これらのソースコードはインターネットのサーバーからダウン ロードすることが可能です。以下のURLにアクセスすれば、具体的なダウンロードの方法がわかるようになっています。 http://www.sony.net/Products/Linux/common/search.html

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮く ださい。

商標について

- N マークは NFC Forum, Inc. の米国およびその他の国におけ る商標あるいは登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開 発メーカーの登録商標あるいは商標です。
 なお、本文中で ®、™マークは明記しておりません。

本線映像の出力設定

本線映像を SDI1/2/3 端子から出力する場合の出力フォーマット(SDI モード)

Master Frequencyが1.001のときの場合

	SYSTEM FORM	AT		SDIOUT									
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th colspan="7"><sdi 0ut=""> M12 出力フォーマット</sdi></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi 0ut=""> M12 出力フォーマット</sdi>									
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI		
設定値	3840x2160	59.94P	SDR 以外	4K/12G/HDR	4K/12G/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/59.94P	3840x2160/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	HZC-UHD50	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i		
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P		
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i		
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/59.94P	1	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
			SDR	4K/12G/SDR	4K/12G/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/59.94P	3840x2160/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i		
	29.97P						HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
		29.97P	SDR 以外	<u>4K/6G/HDR</u>	<u>4K/6G/HDR</u>	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/29.97P	3840x2160/29.97P	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF		
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/29.97P			
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
		5		4K/3G-B/2SI/HDR 4K/3G-B/SQD/HDR	4K/3G-B/2SI/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/29.97P(Link-1)	3840x2160/29.97P(Link-2)	1920x1080/29.97PsF			
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/29.97P			
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
					4K/3G-B/SQD/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/29.97PsF(Link-1)	3840x2160/29.97PsF(Link-2)	1920x1080/29.97PsF	_	_	
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/29.97P			
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
			SDR	4K/6G/SDR 4K/3G-B/2SI/SDR	<u>4K/6G/SDR</u>	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/29.97P	3840x2160/29.97P	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF		
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/29.97P			
					DR 4K/3G-B/2SI/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/29.97P(Link-1)	3840x2160/29.97P(Link-2)	1920x1080/29.97PsF			
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/29.97P	1		
				4K/3G-B/SQD/SDR	K/3G-B/SQD/SDR 4K/3G-B/SQD/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/29.97PsF(Link-1)	3840x2160/29.97PsF(Link-2)	1920x1080/29.97PsF			
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	1		1920x1080/29.97P]		

	SYSTEM FORM	AT		SDI OUT							必要オプション		
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th colspan="4"><sdi out=""> M12</sdi></th><th>出力フォーマット</th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット					
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI		
設定値	3840x2160	23.98P	SDR 以外	4K/6G/HDR	4K/6G/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/23.98P	3840x2160/23.98P	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	HZC-UHD50	
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/23.98P	-		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
				4K/3G-B/2SI/HDR	4K/3G-B/2SI/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/23.98P(Link-1)	3840x2160/23.98P(Link-2)	1920x1080/23.98PsF	-		
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/23.98P			
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
				4K/3G-B/SQD/HDR	4K/3G-B/SQD/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/23.98PsF(Link-1)	3840x2160/23.98PsF(Link-2)	1920x1080/23.98PsF			
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/23.98P			
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR						
			SDR	4K/6G/SDR	4K/6G/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/23.98P	3840x2160/23.98P	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF		
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/23.98P			
				4K/3G-B/2SI/SDR	4K/3G-B/2SI/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/23.98P(Link-1)	3840x2160/23.98P(Link-2)	1920x1080/23.98PsF			
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/23.98P			
				4K/3G-B/SQD/SDR	4K/3G-B/SQD/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/23.98PsF(Link-1)	3840x2160/23.98PsF(Link-2)	1920x1080/23.98PsF			
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/23.98P			
	1920x1080	59.94P	SDR 以外	HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P 1	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	なし(標準)	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i		
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P		
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
				HD/3G-B/HDR	HD/3G-B/HDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i		
							HD/3G-B/HDR	_			1920x1080/59.94P		
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
			SDR	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P 1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P		
							HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
				HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P		
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
		59.94i	SDR (固定)	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i		
		29.97PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	HZC-PSF50	
			-			HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR						
			SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	_	
		23.98PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF		
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR					_	
			SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF		
		59.94i(444)	SDR (固定)	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(444)	1920x1080/59.94i(444)	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	HZC-UG50	
		29.97PsF(444)	SDR (固定)	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/29.97PsF(444)	1920x1080/29.97PsF(444)	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	_	
		23.98PsF(444)	SDR (固定)	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/23.98PsF(444)	1920x1080/23.98PsF(444)	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF		

	SYSTEM FORMAT SDI OUT											必要オプション		
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット						
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI			
設定値	1920x1080	59.94P(2x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(2x)	1920x1080/59.94P(2x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	HZC-DFR50、HZC-QFR50、		
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P	HZC-HFR50 のいずれか		
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i	1		
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i	1		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
				HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(2x)(Link-1)) 1920x1080/59.94P(2x)(Link-2)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920×1080/59.94i			
				HD/3G-B/HFR/HDR	DR HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94P		_		
							HD/3G-B/SDR	_			1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(2x)	1920x1080/59.94P(2x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
				HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(2x)(Link-1)	1920x1080/59.94P(2x)(Link-2)	1920x1080/59.94P				
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P]		
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
				HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94P				
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
								HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
	SYSTEM FORM	IAT		SDI OUT								必要オプション		
-------	---	------------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	---------------		
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット						
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI			
設定値	1920x1080	59.94P(3x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(3x)	1920x1080/59.94P(3x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	HZC-QFR50 または		
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P	HZC-HFR50		
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
				HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/HFR/HDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(3x)(Link-1)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-2)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-3)				
				HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/HFR/HDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(3x)(Link-1)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-2)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-3)				
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(3x)	1920x1080/59.94P(3x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
				HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/HFR/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(3x)(Link-1)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-2)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-3)				
				HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/HFR/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(3x)(Link-1)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-2)	1920x1080/59.94P(3x)(Link-3)				
		59.94P(4x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(4x)	1920x1080/59.94P(4x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i			
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(4x)	1920x1080/59.94P(4x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i			
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94P			
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i			
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P			
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i			

	SYSTEM FORM	AT		SDI OUT								必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th>_</th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット				_
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	
設定値	1920x1080	59.94P(6x)	SDR以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(6x)	1920x1080/59.94P(6x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	HZC-HFR50
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i	
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/59.94P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/59.94i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P(6x)	1920x1080/59.94P(6x)	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/59.94P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/59.94i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
		59.94i(2x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(2x)	1920x1080/59.94i(2x)	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	HZC-DFR50、HZC-QFR50、
				HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR					HZC-HFR50 のいずれか
				HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(2x)(Link-1)	1920x1080/59.94i(2x)(Link-2)			
		59.94i(3x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(3x)	1920x1080/59.94i(3x)	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	HZC-QFR50 または
				HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(3x)(Link-1)	1920x1080/59.94i(3x)(Link-2)	1920x1080/59.94i(3x)(Link-3)		HZC-HFR50
							HD/1.5G/SDR					
		59.94i(4x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(4x)	1920x1080/59.94i(4x)	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
				HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(4x)(Link-1)	1920x1080/59.94i(4x)(Link-2)			
		59.94i(6x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(6x)	1920x1080/59.94i(6x)	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	HZC-HFR50
				HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i(6x)(Link-1)	1920x1080/59.94i(6x)(Link-2)	1920x1080/59.94i(6x)(Link-3)	1	
	1280x720	59.94P	SDR (固定)	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1280x720/59.94P	1280x720/59.94P	1280x720/59.94P	1920x1080/59.94i	なし (標準)

Master Frequencyが1.000のときの場合

	SYSTEM FORM	IAT		SDI OUT								必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット				
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	
設定値	3840x2160	60.00P/50P	SDR 以外	4K/12G/HDR	4K/12G/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/50P	3840x2160/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	HZC-UHD50
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920×1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
			SDR	4K/12G/SDR	4K/12G/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/50P	3840x2160/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
		30.00P/25P	SDR 以外	4K/6G/HDR	4K/6G/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/25P	3840x2160/25P	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/25P		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
				4K/3G-B/2SI/HDR	4K/3G-B/2SI/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/25P(Link-1)	3840x2160/25P(Link-2)	1920x1080/25PsF		
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/25P		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
				4K/3G-B/SQD/HDR	4K/3G-B/SQD/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/25PsF(Link-1)	3840x2160/25PsF(Link-2)	1920x1080/25PsF		
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/25P		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
			SDR	4K/6G/SDR	4K/6G/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/25P	3840x2160/25P	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/25P		
				4K/3G-B/2SI/SDR	4K/3G-B/2SI/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/25P(Link-1)	3840x2160/25P(Link-2)	1920x1080/25PsF		
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/25P		
				4K/3G-B/SQD/SDR	4K/3G-B/SQD/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/25PsF(Link-1)	3840x2160/25PsF(Link-2)	1920x1080/25PsF		
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/25P		

	SYSTEM FORMAT SDI OUT											必要オプション
メニュー名	<output form<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット				
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	
設定値	3840x2160	24P	SDR 以外	4K/6G/HDR	4K/6G/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/24P	3840x2160/24P	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	HZC-UHD50
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/24P		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
				4K/3G-B/2SI/HDR	4K/3G-B/2SI/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/24P(Link-1)	3840x2160/24P(Link-2)	1920x1080/24PsF		
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/24P		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
				4K/3G-B/SQD/HDR	4K/3G-B/SQD/HDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/24PsF(Link-1)	3840x2160/24PsF(Link-2)	1920x1080/24PsF		
						HD/1.5G/PsF/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/24P		
						HD/1.5G/P/HDR	HD/1.5G/PsF/HDR					
			SDR	4K/6G/SDR	4K/6G/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/24P	3840x2160/24P	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/24P		
				4K/3G-B/2SI/SDR	4K/3G-B/2SI/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/24P(Link-1)	3840x2160/24P(Link-2)	1920x1080/24PsF		
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/24P		
				4K/3G-B/SQD/SDR	4K/3G-B/SQD/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR	3840x2160/24PsF(Link-1)	3840x2160/24PsF(Link-2)	1920x1080/24PsF		
						HD/1.5G/P/SDR	HD/1.5G/PsF/SDR			1920x1080/24P		
	1920x1080	60.00P/50P	SDR 以外	HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	なし (標準)
							HD/3G-A/SDR				1920×1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920×1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920×1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920×1080/50i	
				HD/3G-B/HDR	HD/3G-B/HDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50P	1920×1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920×1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920×1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920×1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
			SDR	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P	1920×1080/50P	1920×1080/50P	1920×1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920×1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920×1080/50i	1920×1080/50i	
				HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920×1080/50P	1920×1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920×1080/50i	1920×1080/50i	
		60.00i/50i	SDR (固定)	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i	1920x1080/50i	1920x1080/50i	1920×1080/50i	
		25PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	HZC-PSF50
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR					
			SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
		24PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR					
			SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
		50i(444)	SDR (固定)	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(444)	1920×1080/50i(444)	1920x1080/50i	1920x1080/50i	HZC-UG50
		25PsF(444)	SDR (固定)	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/25PsF(444)	1920x1080/25PsF(444)	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
		24PsF(444)	SDR (固定)	HD/3G-B/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/24PsF(444)	1920x1080/24PsF(444)	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	

	SYSTEM FORM	IAT		SDI OUT								必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット				
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	
設定値	1920x1080	50P(2x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(2x)	1920x1080/50P(2x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	HZC-DFR50、HZC-QFR50、
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	HZC-HFR50 のいずれか
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
				HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(2x)(Link-1)	1920x1080/50P(2x)(Link-2)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920×1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920×1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920×1080/50i	
				HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50P		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(2x)	1920x1080/50P(2x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
				HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(2x)(Link-1)	1920x1080/50P(2x)(Link-2)	1920x1080/50P		
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
				HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50P		
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	

	SYSTEM FORM	ЛАТ		SDI OUT								必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット				
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	
設定値	1920x1080	50P(3x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(3x)	1920x1080/50P(3x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	HZC-QFR50 または
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	HZC-HFR50
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920×1080/50i	
				HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/HFR/HDR	HD/3G-A/HFR/HDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(3x)(Link-1)	1920x1080/50P(3x)(Link-2)	1920x1080/50P(3x)(Link-3)		
				HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/HFR/HDR	HD/3G-B/HFR/HDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(3x)(Link-1)	1920x1080/50P(3x)(Link-2)	1920x1080/50P(3x)(Link-3)		
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(3x)	1920x1080/50P(3x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
				HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/HFR/SDR	HD/3G-A/HFR/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(3x)(Link-1)	1920x1080/50P(3x)(Link-2)	1920x1080/50P(3x)(Link-3)		
				HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/HFR/SDR	HD/3G-B/HFR/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(3x)(Link-1)	1920x1080/50P(3x)(Link-2)	1920x1080/50P(3x)(Link-3)		
		50P(4x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(4x)	1920x1080/50P(4x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920×1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920×1080/50i	
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(4x)	1920x1080/50P(4x)	1920x1080/50P	1920×1080/50i	
							HD/3G-A/SDR			1920×1080/50i	1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	

	SYSTEM FORM	IAT		SDI OUT								必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット				
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	SDI1	SDI2	SDI3	SDI MONI	
設定値	1920x1080	50P(6x)	SDR 以外	HD/12G/HFR/HDR	HD/12G/HFR/HDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(6x)	1920x1080/50P(6x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	HZC-HFR50
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/HDR	HD/1.5G/HDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/HDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
			SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/12G/HFR/SDR	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P(6x)	1920x1080/50P(6x)	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR				1920x1080/50P	
						HD/3G-B/SDR	HD/1.5G/SDR				1920x1080/50i	
							HD/3G-B/SDR				1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR			1920x1080/50i	1920x1080/50i	
		50i(2x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(2x)	1920x1080/50i(2x)	1920x1080/50i	1920x1080/50i	HZC-DFR50、HZC-QFR50、
				HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR					HZC-HFR50 のいずれか
				HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(2x)(Link-1)	1920x1080/50i(2x)(Link-2)			
		50i(3x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(3x)	1920x1080/50i(3x)	1920x1080/50i	1920x1080/50i	HZC-QFR50 または
				HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(3x)(Link-1)	1920x1080/50i(3x)(Link-2)	1920x1080/50i(3x)(Link-3)		HZC-HFR50
							HD/1.5G/SDR					
		50i(4x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(4x)	1920x1080/50i(4x)	1920x1080/50i	1920×1080/50i	1
				HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(4x)(Link-1)	1920x1080/50i(4x)(Link-2)			
		50i(6x)	SDR (固定)	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/12G/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(6x)	1920x1080/50i(6x)	1920x1080/50i	1920×1080/50i	HZC-HFR50
				HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/3G-B/HFR(i)/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i(6x)(Link-1)	1920x1080/50i(6x)(Link-2)	1920x1080/50i(6x)(Link-3)		
	1280x720	50P	SDR (固定)	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1280x720/50P	1280x720/50P	1280x720/50P	1920x1080/50i	なし (標準)

本線映像を FIBER 端子から出力する場合の出力フォーマット(IP モード)

Master Frequencyが1.001のときの場合

	SYSTEM FORM	AT		SDI OUT						必要オプション	
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th>1</th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット			1
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	IP1	IP2		SDI MONI	IP1	IP2	SDI MONI	1
設定値	3840x2160	59.94P	SDR以外	4K/12G/HDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	HZC-UHD50
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/59.94P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR			1920x1080/59.94i	
							HD/3G-A/HDR			1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	
						HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/HDR				
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
			SDR	4K/12G/SDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
		29.97P	SDR 以外	4K/6G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/29.97P	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	4K/6G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/29.97P	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	
					MONI						
		23.98P	SDR 以外	4K/6G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/23.98P	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	4K/6G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/23.98P	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1
					MONI	1					

	SYSTEM FORM	AT		SDI OUT							必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット			
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	IP1	IP2		SDI MONI	IP1	IP2	SDI MONI	
設定値	1920x1080	59.94P	SDR 以外	HD/3G-A/HDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	なし (標準)
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/59.94P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR			1920x1080/59.94i	
							HD/3G-A/HDR			1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	
						HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/HDR				
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
			SDR	HD/3G-A/SDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94i	
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/59.94P	1920x1080/59.94P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
		59.94i	SDR (固定)	HD/1.5G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	1920x1080/59.94i	
					MONI						
		29.97PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	HZC-PSF50
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	HD/1.5G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	1920x1080/29.97PsF	
					MONI						
		23.98PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	HD/1.5G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	1920x1080/23.98PsF	
					MONI						

Master Frequencyが1.000のときの場合

	SYSTEM FORM	IAT		SDI OUT						必要オプション	
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット			
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	IP1	IP2		SDI MONI	IP1	IP2	SDI MONI	
設定値	3840x2160	50P	SDR 以外	4K/12G/HDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	HZC-UHD50
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR			1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR			1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/50P	1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/HDR				
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
			SDR	4K/12G/SDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/50P	1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
		25P	SDR 以外	4K/6G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/25P	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	4K/6G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/25P	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
					MONI						
		24P	SDR 以外	4K/6G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/24P	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	4K/6G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	3840x2160/24P	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
					MONI						

	SYSTEM FORM	AT		SDI OUT							必要オプション
メニュー名	<output for<="" th=""><th>MAT> M11</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th><th></th></output>	MAT> M11		<sdi out=""> M12</sdi>				出力フォーマット			
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	IP1	IP2		SDI MONI	IP1	IP2	SDI MONI	
設定値	1920x1080	50P	SDR 以外	HD/3G-A/HDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	なし (標準)
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/1.5G/HDR			1920x1080/50i	
							HD/3G-A/HDR			1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920×1080/50i	1920x1080/50i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/50P	1920x1080/50P	
						HD/3G-A/HDR	HD/3G-A/HDR				
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
			SDR	HD/3G-A/SDR	MAIN	HD/3G-A/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50P	1920x1080/50P	1920x1080/50i	
							HD/3G-A/SDR			1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
					MONI	HD/3G-A/SDR	HD/3G-A/SDR		1920x1080/50P	1920x1080/50P	
						HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR		1920x1080/50i	1920x1080/50i	
		50i	SDR (固定)	HD/1.5G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/50i	1920x1080/50i	1920x1080/50i	
					MONI						
		25PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	HZC-PSF50
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	HD/1.5G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	1920x1080/25PsF	
					MONI						
		24PsF	SDR 以外	HD/1.5G/HDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
					MONI	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR				
						HD/1.5G/HDR	HD/1.5G/HDR				
			SDR	HD/1.5G/SDR	MAIN	HD/1.5G/SDR	HD/1.5G/SDR	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	1920x1080/24PsF	
					MONI						

FIBER 端子とカメラコントロールユニットを接続し、カメラコントロールユニットから本線映像を出力する場合の出力フォーマット (CCU モード)

Master Frequencyが1.001のときの場合

	CCU 側の SYST	TEM CONFIG		SDI OUT				必要オプション
メニュー名	<multi form<="" th=""><th>AT> S05</th><th></th><th><sdi out=""> M12</sdi></th><th></th><th>出力フォーマット</th><th></th><th></th></multi>	AT> S05		<sdi out=""> M12</sdi>		出力フォーマット		
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI MONI	SDI1	SDI MONI	
設定値	3840x2160	59.94P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	HZC-UHD50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		29.97P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/29.97PsF	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/29.97PsF	
		23.98P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/23.98PsF	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/23.98PsF	
		59.94P(2x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	HZC-UHD50 および HZC-HFR50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		59.94P(3x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		59.94P(4x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
	1920x1080	59.94P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	なし(標準)
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		29.97PsF	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/29.97PsF	HZC-PSF50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/29.97PsF	
		23.98PsF	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/23.98PsF	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/23.98PsF	
		59.94i(444)	SDR (固定)	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	HZC-UG50
		29.97PsF(444)	SDR (固定)	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/29.97PsF	
		23.98PsF(444)	SDR (固定)	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/23.98PsF	
		59.94P(2x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	HZC-DFR50、HZC-QFR50、HZC-HFR50 のいずれか
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		59.94P(3x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/59.94i	HZC-QFR50 または HZC-HFR50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		59.94P(4x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/59.94i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/59.94i	
		59.94P(6x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	HZC-HFR50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
		59.94P(8x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/59.94i	

Master Frequencyが1.000のときの場合

	CCU 側の SYSTEM CONFIG		SDI OUT		が要オプション			
メニュー名	<multi format=""> S05</multi>			<sdi out=""> M12</sdi>		出力フォーマット		
項目	RESOLUTION	FREQUENCY	OETF	SDI1	SDI MONI	SDI1	SDI MONI	
股定值	3840x2160	50P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	HZC-UHD50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	
		25P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/25PsF	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/25PsF	
		24P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/24PsF	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/24PsF	
		50P(2x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	HZC-UHD50 および HZC-HFR50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	
		50P(3x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	
		50P(4x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
	1920x1080	50P	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	なし (標準)
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	
		25PsF	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/25PsF	HZC-PSF50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/25PsF	
		24PsF	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/24PsF	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/24PsF	
		50i(444)	SDR (固定)	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	HZC-UG50
		25PsF(444)	SDR (固定)	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/25PsF	
		24PsF(444)	SDR (固定)	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/24PsF	
		50P(2x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	HZC-DFR50、HZC-QFR50、HZC-HFR50 のいずれか
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
		50P(3x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	HZC-QFR50 または HZC-HFR50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
		50P(4x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
		50P(6x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920×1080/50i	HZC-HFR50
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
		50P(8x)	SDR 以外	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	
			SDR	HD PROMPTER	HD/1.5G/SDR	(HD Prompter で送られてくる映像次第)	1920x1080/50i	

HFR出力とBNC端子の割り当ての関係

設定値			SDI 1	SDI 2	SDI 3
1080P	2x	12G	(Link-1/2/(1/2)	Link-1/2/(1/2)	-
		3G	(Link-1	Link-2	-
	Зx	12G	(Link-1/2/3/(2)	Link-1/2/3/(2)	-
		3G	(Link-1	Link-2	Link-3
	4x	12G	(Link-1/2/3/4	Link-1/2/3/4	-
	6x	12G	(Link-1/2/3/4	Link-5/6/(3/4)	-
1080i	2x	12G	Link-1/2/(1/2/1/2/1/2)	Link-1/2/(1/2/1/2/1/2)	-
		3G	(Link-1/2	Link-1/2	-
		1.5G	Link-1	Link-2	-
	Зх	12G	(Link-1/2/3/(2/1/2/3/2)	Link-1/2/3/(2/1/2/3/2)	-
		1.5G	(Link-1	Link-2	Link-3
	4x	12G	(Link-1/2/3/4/(1/2/3/4)	Link-1/2/3/4/(1/2/3/4)	-
		3G	(Link-1/2	Link-3/4	-
	6x	12G	(Link-1/2/3/4/5/6/(3/4)	Link-1/2/3/4/5/6/(3/4)	-
		3G	(Link-1/2	Link-3/4	Link-5/6