

デジタルワイヤレス レシーバー

取扱説明書

DWR-S02DN

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DWX
DIGITAL WIRELESS

WiDIF-HP
 **Cross Remote**

目次

特長	3
各部の名称と働き	4
準備	5
カムコーダー本体に取り付ける	5
デジタルワイヤレスアダプターを使う	6
受信チャンネルの設定	6
周波数帯域 / グループ / チャンネルを選択 する	6
アクティブチャンネルスキャン機能を使う	7
クリアチャンネルスキャン機能を使う	7
秘匿通信機能を使う	8
暗号鍵方式を使う	8
パスワード方式を使う	9
USB キーボードの使いかた	10
メニューの表示と詳細設定	11
メニューの構成と階層	11
メニューの基本操作	12
ユーティリティーメニュー	12
AES/EBU 出力基準レベルの選択 (AES/EBU LVL@MIC)	12
同期信号の選択 (SYNC SOURCE)	13
同期信号の終端 (WORD SYNC 75ohm)	13
アウトプット 1 出力の選択 (ANALOG OUTPUT1)	13
累積使用時間の表示 (TIME)	13
ディスプレイの明るさ設定 (BRIGHTNESS)	13
ディスプレイの自動消灯 (DIMMER MODE)	13
工場出荷設定に戻す (FACTORY PRESET)	13
ソフトウェアバージョンの表示 (VERSION)	13
RX1/2 (チューナー 1/2) メニュー	14
グループ / チャンネルの選択 (GP/CH)	14
周波数帯域の選択 (BAND)	14
アクティブチャンネルスキャン機能 (ACT CH SCAN)	14
クリアチャンネルスキャン機能 (CLR CH SCAN)	14
RF スケルチ機能 (RF SQUELCH)	14
秘匿通信機能 (ENCRYPTION)	14
オーディオコーデックモードの設定 (CODEC MODE)	14
音声信号遅延時間の表示 (SYSTEM DELAY)	15
TX1/2 (トランスミッター仮想 1/2) メニュー	15

トランスミッター名称の表示 (NAME)	15
送信電力設定の表示 (RF POWER)	15
オーディオ入力レベルの表示 (INPUT LEVEL)	16
ローカットフィルター設定の表示 (LCF)	16
省電力設定の表示 (POWER SAVE)	16
累積使用時間の表示 (TIME)	16
+48V 電源設定の表示 (+48V)	16
Cross Remote (RF REMOTE)	16
Cross Remote を使う	16
ペアリングするには	16
本機でトランスミッターの設定を変更する	18
グループ / チャンネルの設定 (GP/CH)	18
周波数帯域の選択 (BAND)	18
送信電力の設定 (RF POWER)	18
オーディオ入力レベルの設定 (INPUT LEVEL)	18
ローカットフィルターの設定 (LCF)	18
省電力設定 (POWER SAVE)	18
+48V 電源設定の変更 (+48V)	18
Cross Remote の設定 (RF REMOTE)	18
オーディオコーデックモードの設定 (CODEC MODE)	18
ブロックダイアグラム	19
故障かなと思ったら	20
使用上のご注意	21
使用・保管場所	21
お手入れ	21
主な仕様	22
対応する周波数帯とチャンネル間隔	23

特長

DWR-S02DN は、ソニーの業務用カムコーダーや別売りのワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D と組み合わせることで、TV ホワイトスペース帯、特定ラジオマイク専用帯、1.2 GHz 帯を使用した、特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備（A 型）を 2 波受信できるカメラスロットインタイプデジタルワイヤレスレシーバーです。

本機には、TV ホワイトスペース帯および特定ラジオマイク専用帯（WS 帯）モデルと、1.2 GHz 帯モデルの 2 モデルがあります。

WS 帯モデル

TV ホワイトスペース帯および特定ラジオマイク専用帯（638 ～ 714 MHz）に対応したモデルです。

1.2 GHz 帯モデル

1.2 GHz 帯（1240 ～ 1260 MHz）に対応したモデルです。

DWX とは

DWX は、業務用マイクロホンに代表される音作りのノウハウと、安定性に定評のあるワイヤレス伝送技術に、最新かつオリジナルのデジタルオーディオ技術を融合させたソニーのデジタルワイヤレスマイクロホンシステムです。DWX は、デジタルならではの高音質伝送に加え、多チャンネル同時運用、暗号化伝送、トランスミッターの状態をモニターするメタデータ伝送、さらに本線系と別系統の通信機能をもつことで、レシーバーからトランスミッターをコントロールするといった、さまざまな革新的ワークフローを実現します。

WiDIF-HP とは

「WiDIF-HP」（WiDIF：Wireless Digital Interface Format、HP：High Profile）は、ソニーが独自に開発した、システムの核となるワイヤレスのデジタルオーディオインターフェースです。これにより、高音質かつ低遅延、そして多チャンネル同時運用と秘匿伝達を実現しました。

“Cross Remote” とは

“Cross Remote” は、レシーバー本体やレシーバーに接続されているコンピューターにインストールされたコントロールソフトウェア “Wireless Studio” から、トランスミッターを監視／制御するためのシステムです。例えば、衣装の下などに装着されたトランスミッターの設定変更も、ワイヤレスで簡単に行えます。

で注意

DWR-S02DN は、ST 接続でトランスミッターを制御します。

混信が少ない免許制 A 型規格

本機は、運用調整により他との混信の心配が少ない A 型規格に準拠したラジオマイクレシーバーです。簡単なボタン操作でチャンネルの切り換えが可能です。

カムコーダースロットインタイプの 2 チャンネルレシーバー

2 台のトランスミッターの同時運用に対応できるカムコーダースロットインタイプの 2ch レシーバーです。スロットインに未対応のカムコーダーでもワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D（別売り）を使うことで、取り付けることができます。

フルデジタルオーディオ ENG システム

本機に対応したスロットインタイプのカムコーダーに装着することで、フルデジタルオーディオ ENG システムの構築が可能です。未対応のカムコーダーでも、AES/EBU 入力端子があればワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D（別売り）を使ってデジタル接続が可能となります。

周波数スキャン機能を搭載

未使用の電波を探す「クリアチャンネルスキャン」と、使用中で受信可能なチャンネルを探す「アクティブチャンネルスキャン」の 2 種類の周波数スキャン機能を搭載しています。これにより、スピーディーで安全な周波数チャンネルのセッティングが行えます。

3 つのオーディオコーデックモードを搭載

使用状況に応じて、オーディオコーデックモードを切り換えることができます。

- ◆ オーディオコーデックモードについて詳しくは、「オーディオコーデックモードの設定（CODEC MODE）」（14 ページ）をご覧ください。


堅牢な構造

屋外での使用を想定し、堅牢かつ防塵に配慮した構造で、防滴 II 型の性能も有しています。

有機 EL ディスプレイ

反応が早い有機 EL 表示素子（Organic Light-Emitting Diode）の採用により、設定状況を鮮明かつ正確にリアルタイムで表示することが可能になりました。

各部の名称と働き



① アンテナとアンテナ端子 (BNC タイプ)

付属のアンテナを接続します。

② 取り付けネジ

カムコーダーやワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D に取り付けるときに使用します。

③ 誤装着防止ピン

本機に対応していないカムコーダーやアダプターへの誤装着を防止します。

④ アクセサリー端子

カムコーダーやワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D と接続し、電源やオーディオ信号、制御信号のやり取りを行います。

⑤ POWER (電源) インジケーター

電源が入ると緑色に点灯します。

チューナー 1 とチューナー 2 のそれぞれの電源状態を POWER1、POWER2 インジケーターで表示します。

⑥ USB 端子

市販の USB キーボードを接続すると、メニュー操作がキーボードで行えます。

デジタルワイヤレストランスミッターを USB ケーブルで接続すると、秘匿通信用の鍵情報を交換することなどができます。

◆ USB キーボードの使いかたについては、「USB キーボードの使いかた」(10 ページ)をご覧ください。

◆ 秘匿通信用の鍵情報交換については、「秘匿通信機能を使う」(8 ページ)をご覧ください。

⑦ RF (高周波) インジケーター

チューナー 1 とチューナー 2 それぞれの高周波入力レベルを表示します。RF スケルチレベルの設定によって表示レベルは以下のように切り替わります。

RF スケルチレベル OFF 時：

緑色点灯：25dB μ 以上

赤色点灯：20 ～ 25dB μ

消灯：20dB μ 未満

RF スケルチレベル 20dB μ 時：

緑色点灯：30dB μ 以上

赤色点灯：20 ～ 30dB μ

消灯：20dB μ 未満

⑧ POWER (電源) スイッチ

チューナー 1、チューナー 2 の電源を個別に ON/OFF できます。

⑨ MENU SELECT (メニュー選択) ボタン

ディスプレイに表示されるメニューの種類を切り換えます。

⑩ SET (セット) ボタン

ディスプレイに表示された機能を変更したり、調整した値を決定したりします。


⑪ +または-ボタン

ディスプレイに表示された機能や値を選択します。

+ボタンを押しながらチューナー 1 またはチューナー 2 の POWER スイッチを ON にすると、ON にしたチューナーがクリアチャンネルスキャン機能のスキャン動作に入ります。

-ボタンを押しながらチューナー 1 またはチューナー 2 の POWER スイッチを ON にすると、ON にしたチューナーがワイヤレスリモートコントロール機能のペアリング動作に入ります。

⑫ ディスプレイ部



⑬ オーディオ入力レベルメーター

受信したオーディオ信号のレベルを表示します。

㊦ 基準レベルゲージ

基準入力レベルを示しています。

トランスミッターの入力レベル選択機能でマイクレベルを選択している場合には、 -58dBu (-60dBV) を示し、ラインレベル設定時には $+4\text{dBu}$ を示しています。

㊧ ピークインジケーター

オーディオ信号がひずみはじめる 3dB 前で点灯し、過大入力を警告します。

㊨ 電池残量表示

受信したメタデータにより、トランスミッターの電池の残量を8段階で表示します。

電池残量表示が点滅を始めたなら、すぐにトランスミッターの乾電池を2個とも新しいものに交換してください。

◆ トランスミッターの乾電池交換については、トランスミッターの取扱説明書をご覧ください。

㊩ シグナルクオリティーレベルメーター（信号品質メーター）

受信した RF 信号の品質を表示します。一定時間の間でのデータエラーが多く発生した場合には、バーグラフの高さが低くなります。

トランスミッターが遠く離れ RF 信号の受信感度が下がったり、妨害波を受信した場合など受信信号の品質の悪化を監視することができます。

㊪ RF レベルメーター

RF 入力レベルを表示します。入力レベルにより点灯するゲージの数が変わります。

スケルチ機能を設定した場合、スケルチのかかるレベルが RF レベルメーター上に重ねて表示されます。

RF 入力レベルがスケルチレベルゲージ以下になった場合は、出力音声をミュートします。

準備

カムコーダー本体に取り付ける

本機に対応したソニー製カムコーダーのワイヤレスレーザー挿入口に取り付けることができます。

デジタルワイヤレストランスミッターでデジタル変換された音声、デジタルのままカムコーダーに記録されるフルデジタルシステムを構築できます。


ご注意

本機をソニー製カムコーダーと組み合わせて使うときは、双方のバージョンの確認が必要です。


◆ バージョン情報について詳しくは、ソニーの営業担当者にお問い合わせください。

- 1 カムコーダーのワイヤレスレーザー挿入口のカバーを外し、本機を挿入します。

挿入方向を間違わないために、取り付けネジと、誤挿入防止ピンの位置を確認してから挿入してください。



- 2 奥まで挿入できたことを確認してから、4か所の取り付けネジでしっかりと固定してください。



◆ 運用方法については、カムコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

本機に対応していないカムコーダーの場合、本機の誤挿入防止ピンがカムコーダーに当たって装着できません。

◆ 対応機種に関しては、ソニーの営業担当者にお問い合わせください。

デジタルワイヤレスアダプターを使う

本機を別売りのワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D に取り付けると、ポータブルワイヤレスレシーバーとしてご使用いただくことができます。

- ◆ 取り付けかたについては、DWA-01D/F01D の取扱説明書をご覧ください。


受信チャンネルの設定

本機には混信を起こさないチャンネルの組合せ（グループ）が用意されています。同一エリア内で、複数台のワイヤレスマイクやトランスミッターを同時に使用（多チャンネル同時運用）するには、電波の混信を避けるため、同一グループ内のチャンネルを使用する必要があります。

周波数帯域 / グループ / チャンネルを選択する

以下の手順で周波数帯域（BAND）、グループ（GP）およびチャンネル（CH）を設定します。

- ◆ 各周波数帯域に含まれるグループとチャンネルについて詳しくは、CD-ROM に収録されている周波数リストをご覧ください。
- ◆ メニュー操作の方法について詳しくは、「メニューの基本操作」（12 ページ）をご覧ください。



- 1 MENU SELECT ボタンを押して、RX1/RX2 メニューを表示させる。
- 2 +または-ボタンを押して、BAND 画面を表示させる。
- 3 設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。
- 4 +または-ボタンを押して、周波数帯域を選択する。
- 5 SET ボタンを押して決定する。
- 6 +または-ボタンを押して、GP/CH 画面を表示させる。
- 7 設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。
- 8 +または-ボタンを押して、グループを選択する。
- 9 SET ボタンを押して決定する。
点滅がチャンネル表示に移動します。
- 10 +または-ボタンを押して、チャンネルを選択する。
- 11 SET ボタンを押して決定する。

ワイヤレスリモートコントロール機能が動作している場合：

本機の BAND/GP/CH 設定を変更すると、本機にペアリングされているトランスミッターに BAND/GP/CH 設定を送ることができます。

ご注意

本機で設定した受信チャンネル (CH) が、トランスミッター側でワイヤレスリモートコントロール機能との併用を禁止されているチャンネルの場合は、UNMATCH 画面が表示されます。

その場合は、本機の受信チャンネルを変更してください。禁止チャンネルを使用したいときは、トランスミッターのメニューで REMOTE を OFF にして禁止チャンネルを解除し、手動でトランスミッターのチャンネルを設定してください。

多チャンネル同時運用が考慮されていないグループについて

グループ ALL、グループ 00、TV チャンネルがグループ名になっているグループ、グループ 1.2L、1.2M、1.2H は、混信に対する考慮はされていません。

- ◆ 多チャンネル同時運用を行う場合は、付属の CD-ROM「DWX Series」に収録されている周波数リストをご覧ください。

同一グループ / チャンネルの隣接使用について

仕切りや障害物がなく互いが見通せる広い場所で、2 か所 (2 システム) 以上を同一グループ、同一チャンネルで使用する場合は、混信を避けるため、目安としてシステム間の距離を 100m 以上離してください。

アクティブチャンネルスキャン機能を使う

GP/CH 選択機能で選択されている GP (グループ) 内の周波数リストからソニーのデジタルワイヤレスの電波を探します。

検知する電波の条件

- ソニーのデジタルワイヤレス信号であること
- 本機の RF スケルチのレベル以上であること
- 秘匿通信設定が合っていること
- オーディオコーデックモードの設定が一致していること

- 1 MENU SELECT ボタンを押して、RX1/2 メニューを表示させる。

- 2 + または - ボタンを押して、ACT CH SCAN 画面を表示させる。

- 3 設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。

- 4 + または - ボタンを押して、YES を選択する。

スキャンが始まります。ソニーのデジタルワイヤレスの電波を検出したら、周波数を表示してスキャンを停止します。

NO を選択すると、スキャン機能を終了します。

- 5 音声を確認し、検出された電波を受信するときは、+ または - ボタンを押して SET を選択し、SET ボタンを押す。

別のチャンネルを探す場合は、+ または - ボタンで CONTINUE を選択し、SET ボタンを押してください。

ご注意

グループ内の周波数を 2 周探してもソニーのデジタルワイヤレスの電波が見つからなかった場合は、スキャンを終了します。

クリアチャンネルスキャン機能を使う

電波がなく、他の無線機器が使用していないチャンネルを探す機能です。この機能を使うとワイヤレスマイクを使うことができる空きチャンネルを簡単に探すことができ、混信を避けた設定が可能です。

GP/CH 選択機能で選択されている GP (グループ) に登録されている周波数の中から空きチャンネルを探します。

なお、以下の手順のほかに、+ ボタンを押しながらチューナー 1 またはチューナー 2 の POWER スイッチを ON にすることでも、ON にしたチューナーのクリアチャンネルスキャン動作を開始できます。

- 1 MENU SELECT ボタンを押して、RX1/2 メニューを表示させる。

- 2 + または - ボタンを押して、CLR CH SCAN 画面を表示させる。

- 3 設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。

- 4 CLR CH SCAN 画面で、+ または - ボタンを押して、YES を選択する。

スキャンが始まります。電波のないチャンネルを検出したら、周波数を表示してスキャンを停止します。

NO を選択すると、スキャン機能を終了します。

- 5 検出されたチャンネルを使用するときは、+または-ボタンを押して SET を選択し、SET ボタンを押す。

ワイヤレスリモートコントロール機能が動作している場合は、トランスミッターに GP/CH 設定を送ることができます。

別の空きチャンネルを探す場合は、+または-ボタンで CONTINUE を選択し、SET ボタンを押してください。

ご注意

- グループ内の周波数を2周探しても電波のないチャンネルが見つからなかった場合は、スキャンを終了します。
- 本機で設定した受信チャンネル (CH) が、トランスミッター側でワイヤレスリモートコントロール機能との併用を禁止されているチャンネルの場合は、UNMATCH 画面が表示されます。
その場合は、本機の受信チャンネルを変更してください。
禁止チャンネルを使用したいときは、トランスミッターのメニューで REMOTE を OFF にして禁止チャンネルを解除し、手動でトランスミッターのチャンネルを設定してください。

秘匿通信機能を使う

ソニー製デジタルワイヤレストランスミッターで暗号化された信号を受信します。秘匿通信機能を使うと他者からの盗聴を防ぐことができます。

秘匿通信機能を使用する場合には、次のいずれかの方式を選択します。

暗号鍵方式 (SECURE KEY)：トランスミッターで自動的に作られる暗号鍵をトランスミッターとレシーバーの双方で使用し、1対1での秘匿通信を行う方式

パスワード方式 (PASSWORD)：ユーザーの決めた8文字までのパスワードを、複数台のトランスミッターとレシーバー (本機) に設定できる方式。グループでの秘匿通信が可能です。

ご注意

トランスミッターとレシーバー (本機) の秘匿通信機能設定は同じ方式に設定してください。

暗号鍵方式を使う

トランスミッターとレシーバー (本機) の1対1の秘匿通信を行うときに設定します。

外部から読むことのできない暗号鍵をトランスミッター内で自動生成し、USB 機能やワイヤレスリモートコントロール機能を使用してレシーバーに転送することで秘匿通信を行います。

トランスミッターとレシーバー (本機) の暗号鍵は、暗号鍵の転送時に毎回新たに自動生成されるので強固な秘話伝送が可能です。

トランスミッターとレシーバー (本機) の暗号鍵は電源 OFF 時にも保持されます。一度電源を OFF にしてから運用を再開する場合でも、前回と同じ秘匿通信が可能です。

1 レシーバーの準備

- ① 本機の ENCRYPTION 画面 (RX1/2 メニュー) で、設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。
- ② +または-ボタンを押して SECURE KEY を選択し、SET ボタンを押す。

2 トランスミッターの準備

暗号鍵の転送を行うトランスミッターを SECURE KEY に設定します。

- ◆トランスミッターの操作方法は、トランスミッターの取扱説明書をご覧ください。


3 暗号鍵の交換

本機の暗号鍵交換方法の選択画面で USB または REMOTE（ワイヤレスリモート）を選択し、暗号鍵を交換します。

ワイヤレスリモートコントロール機能が OFF の場合は、REMOTE は選択できません。

USB を選択した場合

トランスミッターに付属している USB ケーブルと USB アダプターケーブルで、トランスミッターとレシーバー（本機）を接続します。（USB ケーブルを接続する場合には、USB 端子側にあるアンテナを外す必要があります。）



USB 接続すると、自動的に暗号鍵が交換され、暗号鍵方式の秘匿通信が始まります。USB ケーブルを外します。

REMOTE（ワイヤレスリモート）を選択した場合

本機とペアリングのできているトランスミッターを探します。

トランスミッターを発見すると暗号鍵が交換され、暗号鍵方式の秘匿通信が開始されます。

3 本機で最大 8 文字のパスワードを入力する。

＋：文字リストが表示されます。＋または－ボタンで希望の文字を選んで SET ボタンを押すと、現在のパスワードの最後に文字が追加されます。

－：現在のパスワードの最後の文字を削除します。

SET：設定した文字を決定します。パスワードの編集が終わったら、SET ボタンを押して決定します。パスワードの途中に文字を挿入したり、途中の文字を削除することはできません。

4 トランスミッターの秘匿通信機能設定を PASSWORD に設定する。

5 トランスミッターに本機と同じ最大 8 文字のパスワードを設定する。

◆トランスミッターの操作方法は、トランスミッターの取扱説明書をご覧ください。

で注意

パスワードは定期的な更新をおすすめします。

パスワード方式を使う

複数のトランスミッターと複数のレシーバー（本機）の組合せで秘匿通信を行うときに設定します。

ユーザーの決めた同一のパスワードがトランスミッターとレシーバー（本機）に設定してあれば、音声の復調が可能です。複数のトランスミッターと複数のレシーバー（本機）をグループとして運用したり、1 台のトランスミッターを複数のレシーバー（本機）で同時に受信するときに便利です。

1 本機の ENCRYPTION 画面（RX1/2 メニュー）で、設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。


2 ＋または－ボタンを押して、PASSWORD を選択し、SET ボタンを押す。

USB キーボードの使いかた

- 文字編集は、文字キーと BS、DEL、Enter キーで行ってください。

市販の日本語 106 USB キーボードを本機に接続することで、ディスプレイ上のメニューを操作したり、秘匿通信機能のパスワードを入力したりすることができます。

本機の USB 端子は MicroUSB 端子です。キーボードとの接続には、トランスミッターに付属しているアダプターケーブルを使用してください。(USB ケーブルを接続する場合には、USB 端子側にあるアンテナを外す必要があります。)



メニュー操作を行うには

USB キーボードを使用して、本体のボタン操作と同様の操作が行えます。

本体ボタンと USB キーボードの対応は、下記のとおりです。

本体ボタン	USB キーボード
MENU SELECT	← →
SET	Enter
+	↑
-	↓

文字を入力するには

秘匿通信機能設定時のパスワード入力を USB キーボードで行えます。

USB キーボードで入力できる文字：

0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z

特殊キー：Back space (BS)、Delete (DEL)

ご注意

- キーボードの 10 キー部は使用できません。
- USB ハブやポインティングデバイスなどの機能を持った多機能キーボードは接続できません。
- 接続したキーボードの電源は、本機の USB 端子から供給されます。電源容量は 100mA です。それ以上の消費電流を必要とするキーボードは接続できません。
- キーボードを接続したままで放置しないでください。本機の電池が早く消耗します。

メニューの表示と詳細設定

メニューの構成と階層

メニューの構成

本機のメニューには次の3種類があります。

ユーティリティーメニュー

メーター画面やワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D と組み合わせたときの機能、有機 EL ディスプレイの設定機能などが含まれるメニューです。

RX1/RX2 (チューナー 1/2) メニュー

チューナーを設定する機能が含まれるメニューです。

TX1/TX2 (トランスミッター仮想 1/2) メニュー

本機 (チューナー 1 またはチューナー 2) と通信しているトランスミッターの現在の設定が確認できます。


メニューの階層

MENU SELECT

UTILITY	メーター画面 AES/EBU LVL@MIC SYNC SOURCE WORD SYNC 75ohm ANALOG OUTPUT 1 TIME BRIGHTNESS DIMMER MODE FACTORY PRESET VERSION
RX1	GP/CH BAND ACT CH SCAN CLR CH SCAN RF SQUELCH ENCRYPTION CODEC MODE SYSTEM DELAY
TX1	NAME RF POWER INPUT LEVEL LCF POWER SAVE TIME +48V RF REMOTE
RX2	GP/CH BAND ACT CH SCAN CLR CH SCAN RF SQUELCH ENCRYPTION CODEC MODE SYSTEM DELAY
TX2	NAME RF POWER INPUT LEVEL LCF POWER SAVE TIME +48V RF REMOTE

UTILITYメニューへ

メニューの基本操作



- 1 MENU SELECT ボタンを押して、設定または変更したいメニューを選ぶ。

ボタンを押すごとに、UTILITY、RX1、TX1、RX2、TX2、UTILITY の順番で切り替わります。

- 2 + または - ボタンを押して、設定したい機能画面を表示させる。

+ または - ボタンを押すごとに、選択したメニュー内の設定項目名が変わります。

◆ 詳しくは、「メニューの階層」（11 ページ）をご覧ください。

- 3 設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。

- 4 + または - ボタンを押して、設定を変更する。

- 5 SET ボタンを押して、変更内容を確定させる。

ご注意

電源スイッチが OFF になっているチューナーのメニューは表示されません。

ユーティリティメニュー

◆ メニュー操作の方法について詳しくは、「メニューの基本操作」（12 ページ）をご覧ください。

ユーティリティメニューは、メーター画面など本機の基本設定に関わる項目が含まれているメニューです。ここでは機能の説明と変更項目を説明します。下線表記は工場出荷時の設定です。



ご注意

ディスプレイ右上に「ADAPTER」と表示される機能（AES/EBU LVL@MIC 機能から ANALOG OUTPUT1 機能まで）は、別売りのワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D と組み合わせた場合の AES/EBU 出力に関する機能です。カムコーダーとの組み合わせでは機能しません。

AES/EBU 出力基準レベルの選択

(AES/EBU LVL@MIC)

別売りのワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D の AES/EBU 出力の基準レベルを選択します。

受信しているトランスミッターのオーディオ入力レベル設定が LINE の場合（ヘッドルームが -20dBFS の信号）、この機能の設定は無効です。

ご注意

アナログ出力では機能しません。

- 36dBFS LINEAR：トランスミッターから送られてきた音声を、ヘッドルーム 36dB を保ったまま出力します。

- 20dBFS LIMITER：通常の AES/EBU インターフェースに合わせて、基準レベルを -20dBFS に変更します。トランスミッターから送られてきた音声はコンプレッサー処理されます。

- 20dBFS ST LIMIT：-20dBFS LIMITER モードと同様に基準レベルを -20dBFS に変更し、チューナー 1 とチューナー 2 の音声にかかるコンプレッサーをリンク動作させます。2 台のトランスミッターでステレオ音声素材を伝送するときに使用します。

同期信号の選択 (SYNC SOURCE)

別売りのワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D を装着した場合の本機の同期信号源を選択します。

32kHz - 6% から 96kHz + 6% までの外部同期（ワードクロック）に対応します。

◆ 同期信号をロックさせる方法について詳しくは、ワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D の取扱説明書をご覧ください。

INTERNAL：内部の同期信号（48kHz）で動作します。

AUTO：外部からの同期信号を優先し、外部同期が無くなった場合には自動的に内部同期に切り替わります。現在選択されている同期信号を「INTERNAL」または「EXTERNAL」で表示します。

EXTERNAL：外部からのワードクロック信号に同期して動作します。現在の同期状態を「UNLOCK」または「LOCK」で表示します。

ご注意

「EXTERNAL」に設定すると、外部からのワードクロック信号が入力されている場合のみ、デジタル信号およびアナログ信号が出力されます。

同期信号の終端 (WORD SYNC 75ohm)

ワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D の WORD SYNC 入力端子を 75Ω 終端する機能です。

ON：75Ω で終端する。

OFF：75Ω で終端しない。

ご注意

本機の電源を OFF にすると終端は開放されます。

アウトプット 1 出力の選択 (ANALOG OUTPUT1)

ワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D の OUTPUT1 端子に出力する信号を選択します。

OUTPUT2 端子を AES/EBU 出力として使用するときは、OUTPUT1 端子をサブ出力として使用することができます。

BX1：チューナー 1 の受信音声信号を出力します。

RX2：チューナー 2 の受信音声信号を出力します。

RX1+2：チューナー 1 とチューナー 2 の受信音声信号をミックスして出力します。

累積使用時間の表示 (TIME)

使用時間の目安として、本機の累積使用時間を表示します。工場出荷時の設定は、00:00 です。

時間表示をリセットするには

- 1 時間表示が点滅するまで SET ボタンを長押しする。
- 2 - ボタンを押し、「00:00 RESET」が表示された状態で SET ボタンを押す。

ディスプレイの明るさ設定 (BRIGHTNESS)

有機 EL ディスプレイの明るさを 10 段階で調整します。

設定できる値は下記のとおりです。

(暗) **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** (明)

ディスプレイの自動消灯 (DIMMER MODE)

一定時間後、有機 EL ディスプレイの明るさを減光したり、消灯させる機能です。

AUTO OFF：30 秒後に消灯します。SET や + または - ボタンを押すと点灯します。

AUTO DIMMER：30 秒後に減光します。SET や + または - ボタンを押すと点灯します。

ALWAYS ON：ディスプレイの明るさ設定機能で設定された明るさで常時点灯します。

工場出荷設定に戻す (FACTORY PRESET)

UTILITY メニューの各設定項目を工場出荷時の状態に戻します。

SET ボタンを長押しすると、工場出荷設定に戻すことを確認するメッセージが表示されます。+ または - ボタンを押して YES を選択し、SET ボタンを押すと、本機の設定が工場出荷設定に戻ります。


ソフトウェアバージョンの表示 (VERSION)

本機のソフトウェアバージョンを表示します。

RX1/2 (チューナー 1/2) メニュー

- ◆ メニュー操作の方法について詳しくは、「メニューの基本操作」(12 ページ) をご覧ください。

RX1/2 メニューは、本機の主機能であるデジタルワイヤレスレシーバーの機能を設定するメニューです。



- * 現在ダイバシティー機能で選択されているアンテナ名称が a または b で表示されます。

ご注意

ディスプレイの表示内容はモデルにより異なります。お使いのモデルによっては、上記のディスプレイ表示と内容が異なる場合があります。

グループ / チャンネルの選択 (GP/CH)

受信するグループとチャンネルを設定します。工場出荷時の設定は、「対応する周波数帯とチャンネル間隔」(23 ページ) をご覧ください。

- ◆ 詳しくは、「周波数帯域 / グループ / チャンネルを選択する」(6 ページ) をご覧ください。

周波数帯域の選択 (BAND)

受信する周波数帯域を選択します。工場出荷時の設定は、「対応する周波数帯とチャンネル間隔」(23 ページ) をご覧ください。

- ◆ 各周波数帯域に含まれるグループとチャンネルについて詳しくは、CD-ROM に収録されている周波数リストをご覧ください。

アクティブチャンネルスキャン機能 (ACT CH SCAN)

アクティブチャンネルスキャンを実行します。

- ◆ 詳しくは、「アクティブチャンネルスキャン機能を使う」(7 ページ) をご覧ください。

クリアチャンネルスキャン機能 (CLR CH SCAN)

クリアチャンネルスキャンを実行します。

- ◆ 詳しくは、「クリアチャンネルスキャン機能を使う」(7 ページ) をご覧ください。

RF スケルチ機能 (RF SQUELCH)

受信中に電波が弱くなって音質が劣化すると、自動的に音声のカットします。

また、隣接した場所で使用され、同一周波数に設定されているソニー製デジタルワイヤレストランスミッターからの混信を防ぐことができます。

20dBμ : RF スケルチを 20dBμ に設定する。

OFF : RF スケルチ機能を実行しない。

秘匿通信機能 (ENCRYPTION)

秘匿通信機能を設定します。

SECURE KEY : 暗号鍵方式で設定する。

PASSWORD : パスワード方式で設定する。

OFF : 秘匿通信機能を使わない。

- ◆ 詳しくは、「秘匿通信機能を使う」(8 ページ) をご覧ください。

オーディオコーデックモードの設定 (CODEC MODE)

オーディオコーデックモードを設定します。

ペアリング済みのトランスミッターがある場合は、トランスミッター側のオーディオコーデックモードも同時に切り替わります。

MODE1 : 第一世代の DWX シリーズと互換性のあるオーディオコーデックモードです。

MODE2 : 遅延時間を低減したオーディオコーデックモードです。MODE1 と比較して、音質も改善しています。通常の環境下では、このモードでの使用を推奨しています。

MODE3 : 安定した伝送性能を優先したオーディオコーデックモードです。不測の妨害波によるノイズや音切れを抑制する信号処理を追加し、より信頼性の高い伝送を実現しています。

送受信時の音声遅延時間

それぞれのモードの送信機側、受信機側を合わせた音声遅延時間は以下のとおりです。

DWA-01D/F01D と組み合わせた場合のアナログ出力時

MODE1 : 3.6 msec

MODE2 : 2.7 msec

MODE3 : 5.1 msec

DWA-01D/F01D と組み合わせた場合の AES/EBU 出力時

MODE1 : 3.4 msec

MODE2 : 2.5 msec

MODE3 : 4.9 msec

カムコーダーとのデジタル接続時

MODE1 : 3.4 msec

MODE2 : 2.3 msec

MODE3 : 4.8 msec

音声信号遅延時間の表示 (SYSTEM DELAY)

デジタルワイヤレストランスミッターから本機の音声出力までの音声信号遅延時間を表示します。

デジタル方式のワイヤレスマイクには音声信号の処理時間があるため、トランスミッターの入力からレシーバーの出力までに遅延時間が発生します。この遅延時間表示は、遅延の発生しないアナログ機器の音声信号と組み合わせて取り扱うための重要な情報になります。

D : トランスミッターの入力から本機のデジタル出力までの遅延時間を表示する。



A : トランスミッターの入力から本機のアナログ出力までの遅延時間を表示する。(本機がカムコーダースロットに搭載されている場合は、デジタルインターフェースのみが動作するため、表示されません)

TX1/2 (トランスミッター仮想 1/2) メニュー

◆ メニュー操作の方法について詳しくは、「メニューの基本操作」(12 ページ) をご覧ください。

ソニーのデジタルワイヤレストランスミッターは、デジタル音声データだけでなくトランスミッター本体の設定情報もメタデータとして送信します。

本機は、受信したメタデータを TX1/2 メニュー使ってディスプレイに表示させることができます。



a) 受信しているトランスミッターの送信電力設定を表示します。

ご注意

- ディスプレイの表示内容はモデルにより異なります。お使いのモデルによっては、上記のディスプレイ表示と内容が異なる場合があります。
- トランスミッターが電源 OFF またはサービスエリア外にいる場合は、「NO DATA」と表示されます。またトランスミッターに機能が搭載されていない場合は「NO FUNCTION」と表示されます。

トランスミッター名称の表示 (NAME)

本機で受信しているトランスミッターの名称を表示します。

送信電力設定の表示 (RF POWER)

受信しているトランスミッターの送信電力設定を表示します。

オーディオ入力レベルの表示 (INPUT LEVEL)

トランスミッターの入力レベル設定を表示します。

ローカットフィルター設定の表示 (LCF)

トランスミッターのローカットフィルター設定を表示します。

省電力設定の表示 (POWER SAVE)

トランスミッターの省電力設定を表示します。

累積使用時間の表示 (TIME)

トランスミッターの累積使用時間を表示します。

+48V 電源設定の表示 (+48V)

トランスミッターの +48V 電源設定を表示します。

Cross Remote (RF REMOTE)

本機と本機と組み合わせて使うトランスミッターとの間で、ワイヤレスリモートコントロール機能を使用する場合に設定が必要な項目です。

OFF：ワイヤレスリモートコントロール機能を停止する。

ON：すでにペアリングされている相手とワイヤレスリモートコントロール機能を開始する。

PAIRING：新たにペアリングを実行する。

◆ 詳しくは、「Cross Remote を使う」（16 ページ）をご覧ください。

Cross Remote を使う

本機は、TX1/2（トランスミッター仮想 1/2）メニューでトランスミッターの設定（ローカットフィルターやアッテネーター操作、電源制御など）を制御できるワイヤレスリモートコントロール機能を搭載しています。これにより現場での運用や管理がより簡単に行えます。

ワイヤレスリモートコントロールには、デジタルワイヤレスオーディオの RF 帯域に影響を与えない 2.4 GHz 帯 IEEE802.15.4 方式を採用しています。

この機能は、ワイヤレスリモートコントロール機能で、制御したいトランスミッターと本機をペアリングすることにより使用可能になります。

ペアリングするには

ペアリングとは、ワイヤレスリモートコントロール機能で操作を行いたいトランスミッターと本機の対（ペア）を作ることです。

以下の手順で設定します。

なお、以下の手順のほかに、－ボタンを押しながらチューナー 1 またはチューナー 2 の POWER スイッチを ON にすることでも、ON にしたチューナーとトランスミッターとのペアリング動作を開始できます。

- 1 MENU SELECT ボタンを押して、TX1/2 メニューを表示させる。
- 2 +または－ボタンを押して、RF REMOTE 画面を表示させる。
- 3 設定項目が点滅するまで SET ボタンを長押しする。
- 4 +または－ボタンを押して、PAIRING を選択する。
- 5 SET ボタンを押して決定する。

制御したいトランスミッターを、あらかじめペアリングモードに設定してください。

◆ 詳しくは、トランスミッターの取扱説明書をご覧ください。


トランスミッターの探索を開始し、ディスプレイにペアリング可能なトランスミッター名が表示されます。探索中に本機の操作ボタンを押すと、ペアリングモードはキャンセルされます。

- 6 表示されたトランスミッターの名前の中から+または－ボタンを押して、ペアリングしたいトランスミッターを選択する。

7 SET ボタンを押して決定する。

選択したトランスミッターとの通信が始まり、ディスプレイにワイヤレスリモートコントロールコンディション表示が表示されます。

コンディションレベル（）が上がり、リモートコントロールができるようになります。



ご注意

- ディスプレイの表示内容はモデルにより異なります。お使いのモデルによっては、上記のディスプレイ表示と内容が異なる場合があります。
- 本機で設定した受信チャンネル（CH）が、トランスミッター側でワイヤレスリモートコントロール機能との併用を禁止されているチャンネルの場合は、UNMATCH 画面が表示されます。
その場合は、本機の受信チャンネルを変更してください。禁止チャンネルを使用したいときは、トランスミッターのメニューで REMOTE を OFF にして禁止チャンネルを解除し、手動でトランスミッターのチャンネルを設定してください。

Cross Remote コンディション表示について

ワイヤレスリモートコントロール機能の電波状態を 4 段階で表示します。

- ：通信状況が良好
- ：通信状況がやや良好
- ：通信状況がやや良くない
- ：通信状況が良くない
- ：ペアリングされたレシーバーと通信できない

ワイヤレスリモートコントロール機能を OFF にしている場合には、このアイコンは表示されません。

前回のペアリング設定で Cross Remote を使うには

TX1/2 メニューで RF REMOTE を選択し、設定項目を ON にする。

ご注意

- RF REMOTE 設定を ON にしても、前回ペアリングされていたトランスミッター以外との通信はできません。別のトランスミッターとワイヤレスリモートコントロール機能を使うには、あらためてそのトランスミッターとペアリング設定してください。

- 複数のトランスミッターとペアリングすることはできません。

本機からコントロールできる機能

- グループ / チャンネル / 周波数帯域設定
- RF 送信電力設定
- オーディオ入力レベル設定のアッテネーター
- ローカットフィルター設定
- 省電力設定
- + 48V 設定
- オーディオコーデックモード設定

◆ トランスミッターの設定方法について詳しくは、「本機でトランスミッターの設定を変更する」（18 ページ）をご覧ください。

Cross Remote を停止するには

TX1/2 メニューで RF REMOTE を選択し、設定項目を OFF にする。

Cross Remote に関するご注意


本機のワイヤレスリモートコントロール機能は 2.4 GHz 帯を使用しているため、他の機器からの電波干渉を受ける可能性があります。

- ペアリングが完了しない場合（Pairing fail が表示された場合）は、再度ペアリングを行ってください。
一定時間内にトランスミッターとレシーバーの通信が完了しなかったことが考えられます。
近くで他のレシーバーがペアリングを行っている場合、完了しづらくなることがあります。
- リモートコントロールがつながりにくい場合は、RF REMOTE 画面でワイヤレスリモートコントロール機能を OFF/ON し、再度トランスミッターと接続し直すことにより改善（干渉の少ないチャンネルに移動）する場合があります。

本機でトランスミッターの設定を変更する

◆ メニュー操作の方法について詳しくは、「メニューの基本操作」(12 ページ) をご覧ください。

本機とペアリングされたトランスミッターの設定を、RX1/RX2 メニューや TX1/2 (トランスミッター仮想 1/2) メニューで変更することができます。



ご注意

ディスプレイの表示内容はモデルにより異なります。お使いのモデルによっては、上記のディスプレイ表示と内容が異なる場合があります。

グループ / チャンネルの設定 (GP/CH)

この設定は RX1/RX2 メニューの GP/CH 画面で行います。

◆ 詳しくは、「周波数帯域 / グループ / チャンネルを選択する」(6 ページ) をご覧ください。

周波数帯域の選択 (BAND)

この設定は RX1/RX2 メニューの BAND 画面で行います。

◆ 詳しくは、「周波数帯域 / グループ / チャンネルを選択する」(6 ページ) をご覧ください。

送信電力の設定 (RF POWER)

トランスミッターの送信電力を変更します。

オーディオ入力レベルの設定 (INPUT LEVEL)

トランスミッターの入力レベル設定が MIC に設定されている場合、アッテネーターの値を変更します。

選択できるアッテネーターの値は、トランスミッターの機能により異なります。

ローカットフィルターの設定 (LCF)

トランスミッターのローカットフィルター設定を変更します。

ご注意

選択できる周波数は、トランスミッターの機能により異なります。

省電力設定 (POWER SAVE)

電池消耗を抑えるため、ワイヤレスリモートコントロール機能でトランスミッターの電源をスリープに設定することができます。

ご注意

トランスミッターの電源を SLEEP (スリープ) に変更した場合、音声 RF 信号がストップしてメタデータも送信されなくなるため、TX1/2 (トランスミッター仮想 1/2) メニューのデータ表示は、POWER SAVE 画面の SLEEP 以外はすべて NO DATA になります。

+48V 電源設定の変更 (+48V)

トランスミッターの +48V を ON/OFF できます。

Cross Remote の設定 (RF REMOTE)

OFF : ワイヤレスリモートコントロール機能を停止する。

ON : すでにペアリングされている相手とワイヤレスリモートコントロール機能を開始する。


PAIRING : 新たにペアリングを実行する。

◆ 詳しくは、「Cross Remote を使う」(16 ページ) をご覧ください。

オーディオコーデックモードの設定 (CODEC MODE)

この設定は RX1/RX2 メニューの CODEC MODE 画面で行います。

ブロックダイアグラム



故障かなと思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

症状	原因	対策
電源が入らない。	カムコーダーのスロットもしくはワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D に正しく挿入されていない。	奥までしっかり装着し、レシーバーの装着ネジでしっかり固定してください。
音が出ない。	トランスミッターとレシーバーのチャンネルが違っている。	トランスミッターとレシーバーのチャンネルを合わせてください。
	トランスミッターの電源が OFF になっている。	トランスミッターの電源、電池を確認してください。
	秘匿通信機能の設定が、レシーバーとトランスミッターとで違っている。	トランスミッターとレシーバーの秘匿通信機能の設定が同じになっているか確認してください。
	ワイヤレスアダプター DWA-01D/F01D に装着時、同期信号の設定が適切ではない。	同期信号の選択 (SYNC SOURCE) 機能で同期信号を INTERNAL に設定するか、外部同期信号で運用している場合には、同期信号の接続が正しいことを確認し AUTO または EXTERNAL に設定してください。
	オーディオコーデックモードの設定が、レシーバーとトランスミッターとで違っている。	レシーバーとトランスミッターのオーディオコーデックモードの設定を同じにしてください。
音が小さい。	トランスミッターのアッテネーターの設定値が大きい。	トランスミッターのアッテネーターを適正量に設定してください。
	AES/EBU 基準出力レベルが -36dBFS LINEAR になっている。	出力基準レベルを用途に応じて設定してください (12 ページ)。
音が歪む。	トランスミッターのアッテネーターの設定値が小さい。または 0 である。	トランスミッターへの入力音量が過大です。音が歪まないようにトランスミッターのアッテネーターを設定してください。
	トランスミッターの入力レベルを MIC 設定のまま、LINE レベルの信号を入力している。	トランスミッターの取扱説明書を参考に、入力レベルを LINE に設定してください。
音切れ、ノイズが発生する。	トランスミッターの電源を切っても、レシーバーの RF インジケーターが点灯している。	周辺に妨害波が出ています。まず、レシーバーの RF インジケーターが点灯していないチャンネルに設定し、次に、トランスミッターを同じチャンネルに設定してください。2 本以上のトランスミッターを使用している場合は、妨害電波のない他のグループに変更してください。クリアチャンネルスキャン機能が便利です。
	2 台以上のトランスミッターが同じチャンネルになっている。	同一チャンネルで 2 本以上のトランスミッターは使用できません。周波数リストに従って各トランスミッターのチャンネルを設定し直してください。
	チャンネルが同一グループ内の設定になっていない。	本機のチャンネルプランは、複数台のトランスミッターを使用する場合、それぞれのトランスミッターが混信しないように設定してあります。使用するトランスミッターを同一グループ内のチャンネルに設定し直してください。
ワイヤレスリモートコントロールができない。	ペアリングされていない。	ペアリングを行ってください (16 ページ)。
	通信可能な距離以上にトランスミッターと離れている。	コンディションレベルを確認し、レベルが低い場合はトランスミッターとの距離を近くしてください。
	ペアになっていたトランスミッターが別のレシーバーとペアリングされた。	再度、コントロールしたいトランスミッターとペアリングを行ってください。
USB キーボードが動かない。	対応できない USB キーボードを使用している。	使用できる USB キーボードの条件を確認してください (10 ページ)。
ディスプレイが暗い。	ディスプレイの明るさが低く設定されている。	メニュー設定でディスプレイの明るさを調節してください (13 ページ)。

使用上のご注意

使用・保管場所

- 本機は周囲温度 0℃～50℃の範囲で動作します。
- 本機を電力機器（回転機、変圧器、調光器等）に近接して使用すると、磁気誘導を受けることがありますので、できるだけ離して使用してください。
- 電飾などの照明器具により、かなり広範囲の周波数帯域にわたり電波が発生し、妨害を受けることがあります。この場合、受信アンテナの位置やワイヤレスマイクロホンの使用位置により妨害が増減しますので、なるべく妨害を受けない位置でご使用ください。
- 本機を騒音の多い場所や振動の多い場所で使用すると、振動が直接本体に伝わり、雑音発生（マイクロホニック）の原因となり、規定の S/N を満足しない場合があります。影響を受けると考えられるものには、次のようなものがありますので、十分に注意してください。
 - 回転機、変圧器などの付近
 - 空調機器より発生する騒音、または風を直接受ける場合
 - PA（Public Address）システムのスピーカー付近
 - スタジオなどに設置していて、スタジオの機器をぶつけたり、たたいたり、物を落としたりした場合対策としては、影響を受ける条件からできるだけ離したり、緩衝材を敷くなどの処理をしてください。

お手入れ

- 水分やほこりの多い所、活性ガスにさらされる所で使用したあとは、早めにコネクタ部や本機表面のお手入れを行ってください。お手入れを怠ったり、このような場所で長時間使用したりすると、機器の寿命を縮めるおそれがありますので、ご注意ください。
- 表面やコネクタ部の汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。シンナーやベンジンなどの薬品類は、表面の仕上げをいためますので使わないでください。

本機使用上の注意

この機器のワイヤレスリモートコントロール機能で使用する周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の電源を再度入れなおし使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、「ソニー業務用商品相談窓口」までお問い合わせください。

2.4 D S 1

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DS-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。

受信電波が弱い場合の音声劣化について

デジタルワイヤレスシステムの場合、電波が届く限界距離まで音声品質が一定に保たれます。さらに受信電波が弱くなると、最終的にはデータの同期がとれなくなり音声断となります。そのような特性を踏まえ、ソニーのデジタルワイヤレスシステムでは電波の到達限界点から音声断にいたる音声劣化の領域において、大きなノイズ音の発生を抑え、極力自然に音声劣化していくようデジタル処理を行っています。

主な仕様

チューナー部


レシーバータイプ	スロットイン (2 チャンネル)
伝送方式	WiDiF-HP × 2
受信方式	スペースダイバーシティ方式
回路方式	ダブルスーパーヘテロダイン
局部発振	水晶制御 PLL シンセサイザー
アンテナ端子	BNC-R、50Ω
アンテナタイプ	取り外し可能
感度	20 dBμ 以下 (周囲温度 25℃、ビットエラーレート = 1×10^{-5} 時、S/N 劣化なし)

オーディオ部

出力端子	D-sub 15 ピンコネクター (凸) × 1
基準出力レベル	アナログ: - 40 dBu デジタル: - 36 dBFS/ - 20 dBFS 切り換え
ダイナミックレンジ	106 dB 以上 (A-weighted)
全高調波歪率	MODE1、MODE2: 0.03% 以下 MODE3: 0.3% 以下
音声遅延時間	MODE1: 2.1 msec MODE2: 1.7 msec MODE3: 3.0 msec (DWA-01D/F01D と組み合わせた場合のアナログ出力) MODE1: 1.9 msec MODE2: 1.5 msec MODE3: 2.8 msec (DWA-01D/F01D と組み合わせた場合の AES/EBU 出力) MODE1: 1.9 msec MODE2: 1.3 msec MODE3: 2.7 msec (カムコーダーとのデジタル接続)

一般

外形寸法図 (単位: mm)
(付属のホイップアンテナ取り付け時)



* WH モデル: 204 mm
1.2 GHz モデル: 163 mm

質量	約 280 g (付属アンテナ取り付け時)
ワイヤレスリモートコントロール	2.4 GHz 帯 IEEE802.15.4 準拠
電源電圧	DC7 V
消費電流	450 mA 以下 (DC7 V 時)
許容動作温度	0℃ ~ 50℃
許容保存温度	- 20℃ ~ + 60℃
付属品	ヘリカルアンテナ (2) (WH モデルのみ) ホイップアンテナ (2) ご使用になる前に (1) ワランティブックレット (1) CD-ROM (1) 帯域識別ラベル (1)
別売品	ワイヤレスアダプター DWA-01D ワイヤレスアダプター DWA-F01D

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機は、電波法により工事設計の認証を受けております。

本機の工事設計の認証番号は、機銘板に表示されております。機銘板をはがしたり、本機の内部やアンテナを改造して使用したりすることは、電波法で禁じられています。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

対応する周波数帯とチャンネル間隔

本機には、TV ホワイトスペース帯および特定ラジオマイク専用帯（WS 帯）専用モデルと 1.2 GHz 帯モデルがあります。

下線表記は工場出荷時の設定です。
チャンネル間隔：25 kHz

モデル No. (Model No.)	バンドブロック (BAND BLOCK) *	周波数帯域 (BAND)	周波数	工場出荷時の設定
WH	WH	<u>TV41-44</u>	638.025 ~ 662.000 MHz	00 41-005 638.125MHz
		TV45-48	662.025 ~ 686.000 MHz	
		TV49-52	686.025 ~ 710.000 MHz	
		53	710.025 ~ 713.850 MHz	
G	1.2G	<u>1.2L</u>	1240.150 ~ 1246.000 MHz	00 1.2L-010 1240.250MHz
		1.2M	1246.025 ~ 1251.825 MHz	
		1.2H	1253.175 ~ 1259.850 MHz	

* バンドブロック（WH）は、送信機・受信機の対応周波数を識別するためのソニー独自の周波数帯域呼称です。

お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>